

Appareil Photo Numérique 48MP 2K Ultra HD
Mini Portable Blanc Avec Écran IPS
REF : Y-25337

Notice d'utilisation complète en Français





1. Mise sous tension et arrêt

Maintenez le bouton Power appuyé pour démarrer l'appareil.

Appuyez de nouveau sur le bouton Power pour éteindre l'appareil.

(Lorsqu'il est branché, démarrez l'appareil pour entrer dans la page de charge puis appuyez sur le bouton Power pour entrer)

2. Mode Photo

- 1) Appuyez sur le bouton Shutter pour prendre une photo. Lors de la prise de photo, le voyant lumineux clignote
- 2) Appuyez sur le bouton gauche / droite pour réduire ou zoomer, appui long sur le bouton gauche pour basculer entre la caméra avant et arrière, appui long sur le bouton droit pour éteindre l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer ;
- 3) Appuyez sur le bouton Haut pour activer le flash / l'éclairage ou l'éteindre ;
- 4) Appuyez sur la touche pour changer le filtre / effets spéciaux / cadre ;
- 5) Appuyez sur le bouton Power pour revenir à l'interface principale.

3. Mode Vidéo

Déplacez le curseur sur l'icône et appuyez sur le bouton Shutter pour entrer dans le mode vidéo.

- 1) Appuyez sur le bouton Shutter pour enregistrer une vidéo, le voyant commence à clignoter indiquant que l'enregistrement vidéo est en cours, appuyez à nouveau sur le bouton Shutter pour arrêter l'enregistrement vidéo ;
- 2) Appuyez sur le bouton Haut pour ouvrir l'éclairage, et appuyez à nouveau pour l'éteindre ;
- 3) Appuyez sur le bouton Bas pour changer le filtre ;
- 4) Appuyez sur le bouton gauche / droite pour zoomer ou dézoomer, appui long sur le bouton gauche pour changer la caméra avant et arrière, appui long sur le bouton droit pour éteindre l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer ;

5) Appuyez sur le bouton Power pour revenir à l'interface principale.

4. Mode Jeux

Déplacez le curseur sur l'icône et appuyez sur le bouton Shutter pour entrer dans le mode jeux.

- 1) Cliquez sur le bouton gauche / droite pour sélectionner le jeu ;
- 2) Déplacez-vous vers le haut, le bas, la gauche et la droite avec les boutons correspondants, le bouton Shutter sert à confirmer ;
- 3) Appuyez sur le bouton Power pour quitter le jeu.

5. Mode MP3

Déplacez le curseur sur l'icône. Appuyez sur le bouton Shutter pour entrer dans le mode MP3.

- 1) Le fichier musical doit être placé dans le dossier MP3 de la carte TF au format mp3 ;
- 2) Cliquez sur le bouton Gauche / Droite pour changer de musique ;
- 3) Cliquez sur le bouton Haut / Bas pour augmenter ou diminuer le volume, et cliquez sur le bouton Shutter pour démarrer ou mettre en pause la lecture ;
- 4) Appuyez sur le bouton Power pour revenir à l'interface principale.

6. Mode Enregistrement

Déplacez le curseur sur l'icône et appuyez sur le bouton Shutter pour entrer dans le mode enregistrement ;

- 1) Cliquez sur le bouton Shutter pour démarrer l'enregistrement, cliquez à nouveau pour terminer l'enregistrement et sauvegarder automatiquement ;
- 2) Cliquez sur le bouton Power pour revenir à l'interface principale.

7. Version

Déplacez le curseur sur l'icône et appuyez sur le bouton Shutter pour afficher la version.

Cliquez sur le bouton Power pour revenir à l'interface principale.

8. Mode Lecture

Déplacez le curseur sur l'icône et appuyez sur le bouton Shutter pour entrer dans le mode lecture ;

- 1) Cliquez sur Haut / Bas pour afficher Supprimer une feuille ;
- 2) Cliquez sur le bouton Gauche / Droite pour changer de fichier ;

- 3) Cliquez sur le bouton Shutter pour lire ou mettre en pause la vidéo ;
- 4) Cliquez sur le bouton Power pour revenir à l'interface principale.

9. Mode Réglages

Déplacez le curseur sur l'icône et appuyez sur le bouton Shutter pour entrer dans le mode réglages ;

- 1) Cliquez sur Haut / Bas pour sélectionner l'option du menu de réglage ;
- 2) Cliquez sur le bouton Shutter pour confirmer et sauvegarder les modifications ;
- 3) Cliquez sur le bouton Power pour revenir à l'interface principale.

Remarque : pendant le fonctionnement de l'appareil, ne retirez pas la carte mémoire.

10. Mode USB

Connectez la caméra à l'ordinateur avec un câble USB, l'écran affiche « Mémoire / Caméra PC », cliquez sur le bouton Shutter pour confirmer la sélection.

- 1) Mémoire : lors de la connexion, insérez d'abord la carte TF dans l'appareil, et dans ce mode, les fichiers peuvent être visualisés et accessibles.
- 2) Caméra PC : l'ordinateur doit disposer d'une application caméra, telle que AMCAP, qui peut être utilisée comme caméra PC.

Paramètres du produit

Fonction	Valeurs
Éclairage	Fermer, ouvrir
Qualité photo	48M, 12M, 8M, 3M
Retardateur photo	Off, 3, 5, 10 secondes
Résolution vidéo	720P, 1080P, 2K
Vidéo en boucle	3 minutes, 5 minutes, 10 minutes
Marquage date/heure	Fermer, ouvrir
Langues	Angleterre, Chine, Japon, Corée, Russie, France, Allemagne, Portugal, Pologne
Intensité écran	1-8
Arrêt automatique	Off, 1 min, 3 min, 5 min
Protection écran	Off, 1 minute, 3 minutes
Volume boutons	0-8
Volume média	0-8
Formatage	Confirmation, annulation
Réglage heure	personnalisé
Données usine	Confirmation, annulation
Version firmware	D11-20241213_V1

