Enregistreur vocal compact portable Yonis Y-17789

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS :

- **Charge :** Utilisez uniquement une tension de **5V**. L'utilisation d'un chargeur rapide de 9V peut griller l'appareil.
- **Transfert de données :** Utilisez le **câble de données d'origine** pour lire les fichiers sur un ordinateur.
- **Sauvegarde :** Avant de formater l'appareil, sauvegardez vos fichiers pour éviter toute perte.

---

1. Présentation du produit

L'appareil dispose d'un interrupteur coulissant (Modèle 1) ou à bouton (Modèle 2) pour l'allumage (ON/OFF).

Commandes sur l'adaptateur d'écouteurs :

- **Bouton "+" :** Appui long pour le Volume + / Appui court pour la piste suivante.
- **Bouton "Lecture/Pause" :** Commutation entre musique et enregistrements / Pause / Lecture.
- **Bouton "-" :** Appui long pour le Volume - / Appui court pour la piste précédente.

---

2. Fonctions d'enregistrement

- **Démarrer l'enregistrement :** Ne branchez **PAS** les écouteurs. Poussez l'interrupteur sur **"ON"**. Le voyant rouge clignote plusieurs fois puis s'éteint : l'enregistrement commence.
- **Sauvegarder l'enregistrement :** Poussez l'interrupteur sur **"OFF"**. Le fichier est automatiquement sauvegardé et l'appareil s'éteint.
- *Note : Ne connectez pas l'appareil à un ordinateur pendant qu'il enregistre, sinon le fichier sera perdu.*

---

3. Fonctions de lecture

- **Lecture :** Branchez les écouteurs via l'adaptateur, puis poussez l'interrupteur sur **"ON"**.
- **Changer de mode :** Appuyez brièvement sur le bouton central "Lecture/Pause" pour basculer entre vos enregistrements et vos fichiers musicaux (MP3).
- **Volume :** Appui long sur "+" ou "-".
- **Changer de piste :** Appui court sur "+" ou "-".

---

4. Fonctions avancées (Mode Pause uniquement)

Pour accéder à ces réglages, l'appareil doit être en mode lecture, puis mis en pause (voyants rouge et bleu clignotent alternativement).

- **Supprimer un fichier :** En pause, faites un appui long sur le bouton **"-"**. Le voyant violet clignote.
    - Appui court sur le bouton central : Supprime le fichier actuel (bleu clignote).
    - Appui long sur le bouton central : Supprime TOUS les fichiers (rouge clignote).
    - Appui court sur **"+"** : Quitter le mode suppression.
- **Enregistrement activé par la voix (VOR) :** En pause, faites un appui long (3 sec) sur le bouton central.
    - Voyant bleu clignote : VOR activé.
    - Voyant rouge clignote : VOR désactivé.
- **Enregistrement Longue Durée (Basse qualité pour gagner de l'espace) :** En pause, faites un appui long (3 sec) sur le bouton **"+"**.
    - Voyant bleu clignote : Activé.
    - Voyant rouge clignote : Désactivé.

---

5. Synchronisation de l'heure

1. Connectez l'appareil à un ordinateur.
2. Ouvrez le disque amovible et le dossier nommé <SET TIME>.
3. Copiez ce dossier sur votre bureau.
4. Double-cliquez sur l'application SetTime.exe.
5. Vérifiez que l'heure affichée correspond à celle de l'ordinateur et cliquez sur "Set Time". Vos futurs enregistrements porteront désormais la bonne date/heure.

---

6. Paramètres techniques

- **Format d'enregistrement :** WAV (192 KBPS)
- **Format de lecture :** MP3 / WMA / WAV
- **Taux d'échantillonnage :** 48 KHz
- **Capacité (64GB) :** Peut stocker environ 768 heures d'enregistrements.
- **Batterie :** Lithium polymère. Le voyant est rouge pendant la charge et devient bleu une fois chargé.

7. Résolution des problèmes (Q&A)

- **Impossible d'enregistrer :** Sauvegardez vos données sur PC et formatez l'appareil.
- **Pas de réponse du voyant :** Restaurez les paramètres d'usine en formatant le disque via l'ordinateur (clic droit sur le lecteur > Formater > Formatage rapide).
- **Non reconnu par le PC :** Vérifiez le branchement ou essayez un autre port USB/câble. Si l'appareil reste rouge ou bleu fixe, contactez le service après-vente pour une mise à jour du firmware.
- **Accéder au mode lecture si les écouteurs ne sont pas reconnus :** Branchez les écouteurs, mettez sur "ON". Si rien ne se passe, passez sur "OFF", attendez le voyant rouge, puis repassez sur "ON".

Précautions finales : Éteignez toujours l'appareil (position OFF) avant de le brancher au PC ou de le charger. Utilisez un adaptateur secteur de **1A maximum**.