MODE D'EMPLOI BRACELET ENFANT PORTE CLE ANTI PERTE ELOIGNEMENT SURVEILLANCE BAGAGE

RÉF. : Y-bape1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI BRACELET ENFANT PORTE CLE ANTI PERTE ELOIGNEMENT SURVEILLANCE BAGAGE

RÉF. : Y-bape1

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE BRACELET ANTI PERTE 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4

PRÉSENTATION DE VOTRE BRACELET ANTI PERTE



INSTRUCTION D'UTILISATION

I - Insertion d'une pile dans le récepteur

Pour fonctionner, votre bracelet anti perte ainsi que son récepteur nécessite des piles. La pile pour le bracelet est déjà présente dans le pack de base. Or, pour le récepteur il vous faut vous munir d'une pile LR03 (AAA) et l'insérer dans l'emplacement prévu à cet effet. Assurez-vous également que le récepteur soit en position OFF pour installer ou ôter la pile de ce dernier.

II - Allumer / Eteindre votre bracelet anti perte

Pour allumer votre bracelet, il vous suffit de passer le petit bouton blanc présent sur l'une de ses tranches vers le bas du corps du poisson. Pour vous indiquer la mise sous tension du bracelet, une LED rouge doit clignoter.

Pour ce qui est du récepteur, il vous suffit de passer le bouton présent lui aussi sur le côté, vers le haut ou vers le bas. Chaque direction correspond à un mode différent. Là aussi une LED rouge et un signal sonore vous signifieront la mise sous tension du récepteur.

Si aucune LED ne s'allume, pensez à vérifier les piles de votre récepteur et du bracelet.

III - Installation du bracelet

Attention : Pour installer le bracelet au poignet de votre enfant, veillez à ne pas sortir totalement le bracelet de la partie bloquante ! Il suffit de déverrouiller avec la clé fournie, puis de l'enfiler au poignet de votre enfant et enfin de le resserrer. Une fois resserré, il vous suffit de verrouiller avec la clé afin que votre enfant ne puisse ôter le bracelet.

Veuillez noter également que le bracelet n'est pas du tout étanche. Veillez donc à ce que votre enfant ne se baigne pas avec le bracelet au poignet.

IV - Explication des modes de votre bracelet

En retournant le récepteur, vous verrez inscrit, sur le côté opposé à la pile, trois lignes de texte : « **OFF** », « **S-ON** » et « **N-ON** ». S et N ON correspondent aux deux modes de votre bracelet (Recherche et prévention d'éloignement).

S-ON : Fonction de recherche. Lorsque vous allumez votre récepteur dans ce mode, il passe en mode recherche du bracelet. C'est-à-dire qu'il se mettra à biper et vibrer plus vous vous rapprocherez du bracelet. Cette fonction vous permettra de retrouver facilement votre enfant ou un bagage égaré.

N-ON : Fonction prévention d'éloignement Lorsque vous allumez votre bracelet dans ce mode, il vous suffira de définir une distance via la molette noire présente sur le récepteur. Dès que votre enfant dépassera la distance paramétrée, le récepteur se mettra alors à vibrer et sonner pour vous prévenir de son éloignement. Vous pourrez voir sur l'arrière du récepteur près de la molette un logo ressemblant au volume. Ce logo indique la distance. Vers le haut vous augmentez la distance et vers le bas vous diminuez la distance d'alerte.

OFF : Lorsque votre récepteur est en position OFF, il sera hors tension. N'oubliez pas de le placer sur OFF lorsque vous ne vous en servez pas afin de préserver au maximum la capacité de votre pile.