MODE D'EMPLOI BRIQUET CAMERA ESPION
MINI APPAREIL PHOTO USB MICRO SD

RÉF. : Y-bc



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI BRIQUET CAMERA ESPION MINI APPAREIL PHOTO USB MICRO SD

SOMMAIRE :

Préface, assurance qualité et code pénal.....3

Instructions d'utilisation de la caméra.....5

Régler l'heure sur les vidéos (horodatage).....8

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

ATTENTION : LE BOUTON NE S'ENFONCE PAS JUSQU'EN BAS, UNE SIMPLE PRESSION SUFFIT !

Assurez-vous d'avoir insérez une carte mémoire près de l'entrée USB, si vous avez commandé le modèle sans mémoire. Ce briquet camera espion peut prendre à la fois des photos et des vidéos.

I - Charger votre briquet espion

Le Briquet Espion se recharge sur votre ordinateur via la prise USB. La lumière clignote toutes les 3 secondes pendant la charge, et reste allumée quand la batterie est chargée. Le temps de la première charge est de minimum 3 heures.

II - MODE VIDEO

Allumez le briquet espion avec un appui de 5 secondes sur le bouton du briquet. Le briquet s'est allumé. La camera est prête. Appuyez 3 secondes sur le bouton du briquet. La lumière reste allumée pendant encore 5 secondes, L'enregistrement a commencé. (La lumière reste allumée pendant l'enregistrement).

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez 1 fois sur le bouton. (Vous pouvez reprendre l'enregistrement de nouvelles vidéos autant de fois que vous le voulez). Pour éteindre la camera, appuyez 5 secondes sur le bouton. La lumière clignote une fois rouge puis s'éteint. La camera est éteinte.

III - MODE PHOTO

Allumez le briquet. Pour prendre une photo, il suffit simplement d'appuyer une seconde sur le bouton pour prendre une photo. quand le briquet est allumé et ne prends pas de vidéos. La lumière clignote une fois et revient fixe. Vous venez de prendre une photo.

IV - ACTIVATION PAR LE SON

Allumez le briquet espion avec un appui de 5 secondes sur le bouton du briquet. Le briquet est allumé. La camera est prête. L'enregistrement commence à la détection d'un son proche du briquet.

VI - TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

Allumez votre ordinateur. Branchez votre Briquet Espion sur votre ordinateur en utilisant le cable USB. Attendez quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte le Briquet Espion. Ensuite vous pourrez gérer vos enregistrements à votre guise.

Pour la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur multimédia VLC. Celui-ci comporte les codecs nécessaire à la lecture des vidéos réalisées par votre briquet caméra espion.

VI - HORODATAGE DES PHOTOS ET VIDÉOS DE VOTRE BRIQUET

Pour régler l'heure et la date de vos photos et vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

Créez un fichier bloc note sur votre ordinateur.

Recopiez la ligne suivante : 2012-05-01 23:59:59

Remplacez les valeurs par celle de la date et l'heure voulue. Ici par exemple, la date est le 1er mai 2012 et l'heure est la suivante : 23h59 et 59 secondes.

Une fois les valeurs changées, enregistrez le fichier sous le nom TAG (Tout en majuscule).

Connectez votre briquet à votre ordinateur. Copiez-collez le fichier TAG sur le briquet (à côté du dossier DCIM).

Déconnectez votre briquet, et allumez la caméra. Prenez une photo test pour vérifier que la date et l'heure sont bien à jour.