MODE D'EMPLOI

Y-11337



Mode d'emploi

Cadre Photo Numérique 12 Pouces Album Numérique Full HD 1080p

Table des matières

1. Spécifications du produit 2
2. Explication de la télécommande 2
3. Instructions 3
4. Lecture vidéo 4
5. Navigation et lecture de photos 5
6. Lecture de musique 5
7. Paramètres de l'horloge et du calendrier 5
8. Paramètres du système 6

1. Spécifications du produit

Alimentation : CC 5V 2A / 12V 1.5A-2A

Caractéristiques

Prend en charge la navigation dans les images au format JPEG, BMP ; prend en charge la rotation de l'image, la mise à l'échelle ; prend en charge la lecture automatique avec plusieurs effets spéciaux, prend en charge la lecture de musique en arrière-plan ;

Affichage du calendrier et du calendrier : prend en charge le calendrier, le calendrier du mois et l'affichage de l'horloge ;

Prend en charge la lecture de MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC et autres formats de fichiers audios ;

Prend en charge la lecture des formats de fichiers vidéo RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, 3GP ;

Peut définir les paramètres et les fonctions du système ;

Prend en charge la carte TF intégrée, copie automatique du fichier ;

Prend en charge une grande variété de cartes, notamment : SD, MMC, etc. et prend en charge la mise à niveau logicielle via une carte SD ;

Prend en charge USB2.0, peut être configuré comme USB OTG ; prend en charge une grande variété de disques U, MP3 et autres périphériques USB ;

Prend en charge la télécommande infrarouge.

2. Explication de la télécommande

Les utilisateurs peuvent utiliser la télécommande pour obtenir toutes les fonctions. Les définitions clés de la télécommande sont les suivantes :

POWER	Allumer/éteindre
MUTE	Muet
Cadre	Musique de fond
CALENDAR	Calendrier
PHOTO	Entrez dans le mode de lecture de photos
MUSIC	Entrez dans le mode de lecture de musiques
MOVIE	Entrez dans le mode de lecture de films
▲ ▼ ◄ ►	Curseur haut/bas/gauche/droite
ENTER	Entrer
VOL- VOL+	Augmenter/réduire le volume
◄◄ ►►	Aller en avant et en arrière
|◄◄ ►►|	Lire le programme précédent ou suivant
►||	Lire ou mettre en pause
SETUP	Raccourci de configuration

3. Instructions

Marche / arrêt

Une fois branché, il affiche l'écran du menu principal

Écran du menu principal

L'écran du menu principal se compose de six icônes : film, photo, musique, calendrier, réglage, explorateur

4. Lecture vidéo

Lecture automatique de la vidéo lors de la mise sous tension

Si dans le réglage du système "Autoplay" est désigné pour "Off", il affichera l'écran du menu principal lors de la mise sous tension.

Si dans les paramètres du système "Lecture automatique" est désigné pour d'autres options, lors de la mise sous tension, avec l'insertion d'une carte SD ou USB, il jouera automatiquement les options désignées ; Lorsque SD et USB sont insérés simultanément, il lit le contenu en USB par défaut.

Écran de navigation et de lecture vidéo

Sélectionnez l'icône "film" dans l'écran du menu principal pour accéder à la liste de lecture vidéo ifo. Déplacez la touche de curseur "▲" ou "▼" pour sélectionner le fichier vidéo, puis appuyez sur "ENTER" pour confirmer et commencer la lecture.

Appuyez sur le bouton "MOVIE" de la télécommande, démarrez rapidement et directement la lecture vidéo.

Si dans le réglage du système "lecture automatique" est désigné pour "Film", l'écran lira automatiquement les vidéos conservées dans la mémoire interne, le périphérique USB ou la carte SD lors de la mise sous tension.

Pendant la lecture vidéo, l'utilisateur peut choisir de lire les fichiers vidéo précédents ou suivants en appuyant sur la touche "▲" ou "▼" de la télécommande ou sur le bouton derrière la machine. Le volume peut être réglé en appuyant sur la touche "◄" ou "►" de la télécommande ou sur le bouton derrière la machine.

Appuyez sur la touche "◄◄" ou "►►" de la télécommande pour effectuer une avance ou un retour rapide de la lecture vidéo.

Appuyez sur la touche "EXIT" de la télécommande ou sur le bouton "MENU" derrière la machine pour revenir au menu précédent ; appuyez à nouveau pour revenir à l'écran du menu principal.

5. Navigation et lecture de photos

Sélectionnez l'icône "photo" dans l'écran du menu principal pour entrer dans la liste de lecture de photos. Appuyez sur la touche de curseur "▲" ou "▼" pour sélectionner le fichier photo, puis appuyez sur "ENTER" pour confirmer et commencer la lecture.

Appuyez sur le bouton "PHOTO" de la télécommande, démarrez rapidement et directement la lecture des photos.

Si dans le réglage du système "Lecture automatique" est désigné pour "Photo", l'écran lira automatiquement les photos conservées dans la mémoire interne, le périphérique USB ou la carte SD lors de la mise sous tension.

6. Lecture de musique

Sélectionnez l'icône "musique" dans le menu principal pour accéder à la liste de lecture musicale. Déplacez la touche de curseur "▲" ou "▼" pour sélectionner le fichier musical, puis appuyez sur "ENTER" pour confirmer et commencer la lecture.

Appuyez sur le bouton "MUSIC" de la musique dans la télécommande, démarrez rapidement et directement la lecture de la musique.

Si dans les paramètres du système "Lecture automatique" est désigné pour "Musique", l'écran lira automatiquement la musique conservée dans la mémoire interne, le périphérique USB ou la carte SD lors de la mise sous tension.

Les deux lignes d'information en bas à droite sont les noms de l'artiste et de l'album.

7. Paramètres de l'horloge et du calendrier

Mode horloge et calendrier : dans l'écran du menu principal ou l'écran de lecture de fichiers, appuyez sur le bouton "CALENDRIER" de la télécommande pour accéder directement à l'écran de l'horloge et du calendrier.

Réglage de l'horloge et du calendrier

Dans l'écran de l'horloge et du calendrier, appuyez longuement sur le bouton "EXIT" pour faire apparaître la boîte de dialogue de réglage. Déplacez les touches de curseur "◄" "►" "▲" "▼" pour sélectionner ou régler l'année/mois/date/12 heures/24 heures/heure, comme indiqué ci-dessus.

Réglage année/mois/date : Dans la boîte de dialogue contextuelle, première ligne avec "Date", déplacez la touche de curseur "◄" "►" pour basculer entre année/mois/jour. Déplacez la touche de curseur "▲" "▼" pour ajuster les données pour augmenter ou diminuer. Appuyez ensuite sur "ENTER" pour enregistrer le réglage.

Réglage 12 heures et 24 heures : Dans la boîte de dialogue contextuelle, deuxième ligne avec "Mode", déplacez la touche de curseur "◄" "►" pour basculer entre 12 heures et 24 heures. Après avoir sélectionné, appuyez sur "ENTER" pour enregistrer le réglage.

Réglage de l'horloge : dans la boîte de dialogue contextuelle, troisième ligne avec "Heure", déplacez la touche de curseur "◄" "►" pour basculer entre les heures et les minutes. Déplacez la touche de curseur "▲" "▼" pour ajuster la date pour augmenter ou diminuer. Appuyez ensuite sur "ENTER" pour enregistrer le réglage.

8. Paramètres du système

Langue : Le système pré configure 12 langues, dont le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, le russe, l'espagnol, le portugais, l'italien, le turc, le suédois, le polonais et le japonais. Déplacez le curseur "◄" "►" pour changer de langue. Après avoir sélectionné, appuyez sur "ENTER" pour enregistrer le réglage.

Vitesse de glissement : 5s/10s/15s/1min/15min/30min

Répéter : répéter tout/répéter un/répéter/jouer au hasard

Lecture automatique : Spécifiez quel type de fichiers doit être lu automatiquement lors de la mise sous tension. Il existe sept options : Photo, Musique, Film, Musique+Photo, Personnalisé, Désactivé, Lecture mixte. Déplacez le curseur "◄" "►" pour basculer entre les différentes options. Après avoir sélectionné, appuyez sur "ENTER" pour enregistrer le réglage.

Autocopy : s'applique uniquement à une machine avec une situation de mémoire interne. Les fichiers conservés sur la clé USB ou la carte SD peuvent être copiés automatiquement. Dans la mémoire interne de la machine lors de l'insertion d'une clé USB ou d'une carte SD. Sélectionnez "Activé" pour ouvrir la fonction de copie automatique ; sélectionnez "Désactivé" pour fermer la fonction de copie.

Paramètre de réinitialisation : se réfère au cas où certains paramètres du système sont mal définis ou qu'une circonstance inhabituelle se produit, l'utilisation peut reprendre les paramètres par défaut et revenir à l'état normal.

Lecture du point d'arrêt : signifie que la machine perd soudainement de l'alimentation pendant la lecture du fichier à partir du point d'arrêt après le redémarrage. Sélectionnez "Oui" ou "Non" pour ouvrir ou fermer cette fonction.

Luminosité : 0-15

Configuration de l'alarme : Appuyez sur "ENTER" pour sélectionner l'heure détaillée.

Date : Appuyez sur "ENTER" pour sélectionner l'heure détaillée (Ouais/Mois/Jour)

Mode : 24h/12h

Heure : Appuyez sur "ENTER" pour sélectionner l'heure détaillée.

Auto Power On : L'utilisateur peut programmer le démarrage automatique de la machine à un certain moment de son choix. Déplacez le curseur "◄" "►" pour basculer entre les heures et les minutes. Déplacez le curseur "▲" "▼" pour ajuster les données pour augmenter ou diminuer. De même, sélectionnez "Off", "Once" ou "Every Time" comme vous le souhaitez. Appuyez sur "ENTER" pour enregistrer le réglage.

Auto Power Off : L'utilisateur peut programmer l'arrêt automatique de la machine à un certain moment de son choix. Déplacez le curseur "◄" "►" pour basculer entre les heures et les minutes. Déplacez le curseur "▲" "▼" pour ajuster les données pour augmenter ou diminuer. De même, sélectionnez "Off", "Once" ou "Every Time" comme vous le souhaitez. Appuyez sur "ENTER" pour enregistrer le réglage.

Explorateur

Sélectionnez "explorer" dans l'écran du menu principal pour accéder à la gestion des fichiers d'informations. Vous pouvez parcourir les fichiers conservés dans la mémoire interne, USB ou carte SD.

Les fichiers inutiles peuvent être supprimés en appuyant longuement sur la touche "EXIT". Sélectionnez "OUI" ou "NON" dans la boîte de dialogue contextuelle pour décider de supprimer ou non le fichier.