MODE D’EMPLOI

Y-11491



Mode d'emploi

1. Caméra Embarquée 1080p DVR Voiture Grand Angle 170° Dashcam Vision Nocturne Détection Mouvement Mémoire externe 0 Go

Table des matières

1. Crochet de fixation de de clip arrière .....**Erreur ! Signet non défini.**

2.Interface de données USB .....**Erreur ! Signet non défini.**

3. interface de la caméra arrière

4. Touche de sélection de mode

5. bouton de sélection vers le haut

6. Touche OK/ touche d'alimentation

7. Bouton de sélection vers le bas

8. Bouton de menu

9. LCD screen

10. Fente pour carte TF

11.Rest

12. Lentille

13. klaxon

Description de la fonctionnalité clé

1) **Crochet de fixation**

Instrument d'enregistrement vidéo fixe

2) **Interface de données USB**

Interface de données USB, qui est utilisée pour connecter les données de transmission du PC, il est utilisé pour connecter l'alimentation externe à la charge de la batterie ou fournir une puissance de travail.

3) **Interface de caméra de traction arrière**
4) **Touche de sélection du mode**

Appuyer sur cette touche pour basculer entre appareil photo/ photo/vidéo

5) **Bouton de sélection vers le haut**

Options de menu, touche de fonction de régulation vers le bas.

6) **Clé ok/ clé d'alimentation**

Appuyer sur le bouton ON/OFF

Bouton de confirmation vidéo et photo, mode vidéo, appuyez sur ce bouton pour démarrer la vidéo, appuyer à nouveau sur le bouton vidéo pour arrêter la vidéo, appuyer sur le bouton pour prendre une photo.

7) **Bouton de sélection vers le bas**

Option de menu, sélectionnez la touche de fonction vers le bas

8) **Menu bouton**

Appuyer sur cette touche pour appeler le menu

Mode menu pour confirmation

9) **Ecran LCD**

Affichage des images

10) **Fente pour carte TF**

Fente pour carte mémoire

11) **Repos**

Redémarrer le trou de récupération

12) **Lentille**

Fenêtre de visualisation

13) **Klaxon**

Lire des fichiers de trou d'amplification vidéo ou sonore, avertissement sonore de fonctionnement

Fonctions spéciales :

Marche/arrêt automatique

Prend en charge la connexion de l'alimentation du véhicule, la voiture démarre automatiquement la vidéo, la sauvegarde de la vidéo se fait toute seul et appuyez sur off.

- Détection de mouvement

Dans le cas de l'état d'attente, le processus de déplacement est enregistré automatiquement lorsque la cible se déplace.

Mode d'emploi de base de l'appareil photo/ vidéo

Le démarrage et l'arrêt

Appuyez d'abord sur le bouton d'alimentation, le voyant bleu expose des lanternes au moment du démarrage ; appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et le voyant bleu s'éteint

Remarque : l'appareil vidéo s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est faible.

Mode caméra

Appuyez brièvement sur la touche de sélection du mode/ le bouton de la touche de menu, passez en mode appareil photo, le coin supérieur gauche de l'écran affiche l'icône de l'appareil photo

Appuyez sur la touche OK pour démarrer l'appareil photo, l'icône de l'appareil photo apparaîtra clignotant point rouge indiquant l'enregistrement de la vidéo.

Lecture vidéo/ photo

Appuyez brièvement sur le bouton de sélection du mode/ le bouton de la touche de menu, passez en mode lecture, le coin supérieur gauche de l'écran affiche l'icône de lecture de la vidéo.

Appuyez brièvement sur la touche pour sélectionner le fichier

Appuyez brièvement sur la touche OK pour lire les fichiers vidéo sélectionnés

Menu

Appuyez sur le bouton de sélection de mode menu pour entrer dans l'état des paramètres vidéo

« Icône vidéo » de la barre est un fond jaune, mode de pression courte bouton de sélection/ bouton de touche de menu, quittez l'état de réglage.

Dans la configuration de l'appel, en appuyant brièvement sur la touche, vous pouvez choisir d'activer la configuration vers le haut et vers le bas et appuyez sur la touche OK pour entrer le paramètre.

Réglage de l'heure

Appuyez sur la touche de sélection mode/ bouton de menu pour entrer l'état réglage, la touche OK courte pour entrer, peut-être dans l'année/mois/jour/ heure/seconde pour basculer entre eux en ajustant le besoin de valeur numérique, appuyez sur OK pour confirmer le changement.

Modèle USB

La ligne et la connexion de l'ordinateur, appuyez sur le bouton de démarrage, l'enregistreur de conduite fera automatiquement apparaître le menu USB.

Deux modèles sont disponibles pour la sélection :

1) Disque USB

Dans ce mode vous pouvez voir vos fichiers vidéo ou l'accès au fichier photo

2) Caméra PC

Sélectionnez ce mode pour afficher l'équipement vidéo, peut être une caméra en temps réel ou un chat vidéo, description de la charge de la batterie.

Il y a trois types de méthodes qui peuvent être utilisées pour charger la batterie, la led rouge indique que la batterie est en cours de charge, le temps de charge est d'environ 180 minutes, la charge de l'indicateur rouge s'éteint automatiquement une fois la charge terminée.

1) Utilisez l'adaptateur secteur pour charger
2) Utilisez le chargement PC-USB
3) L'utilisation de la charge d'alimentation embarquée

Remarque : lors de l'utilisation de ce produit en raison d'un mauvais fonctionnement causé par le phénomène de plantage, vous pouvez retirer la batterie ou appuyer sur le bouton de réinitialisation, puis démarrer, vous pouvez revenir à la normale.

Spécification du produit

Nom du produit	Enregistreur de données de déplacement de véhicule
Caractéristique du produit	Caméra HD, vidéo HD
Couleurs	Personnaliser
Affichage	HD
Objectif de la caméra	170 degrés un objectif ultra grand angle et haute résolution
Langue	Russe, Japonais, Français, Allemand, Anglais, Chinois (simplifié), Chinois traditionnel, Coréens…
Format de fichier	AVI
Résolution vidéo	1080P
Format vidéo	M-JPEG
Vidéo en boucle	Vidéo transparente, aucune fuite
Interrupteur	Prise en charge du démarrage de l'allumage automatique, de l'extinction de la flamme
Fonction de détection mobile	Soutien
Jour et jour	Soutien
Mode de photographie	500pixels
Format des photos	JPEG
Carte mémoire	TF (prise ne charge maximale de 32Go)
Microphone	Soutien
Chaine stéréo intégrée	Soutien
Format de vidéo	PAL/NTSC

Fréquence actuelle	50HZ/60HZ
Fonction USB	USB- disk, PC caméra
Interface d'approvisionnement	5V 1A
Batterie	Batterie intégré

Solution difficile :

Difficile est dans des conditions de fonctionnement normales, si le produit rencontre des problèmes, veuillez vous référer à la solution :

Impossible de prendre des photos ou vidéos

Vérifiez la carte TF s i il y a suffisamment de stockage, si elle est verrouillée.

La vidéo s'arrêtera automatiquement,

En raison des énormes données vidéo haute définition, veuillez utiliser une carte TF haute vitesse et compatible SDHC, la carte TF haut vitesse sera le logo C4 ou C6.

La lecture de l'image et de la vidéo, une erreur d'invite « erreur de fichier » s'est produite pendant le stockage des données sur la carte TF, selon les fichiers ne sont pas complets, veuillez utiliser la fonction de caméra « formater » pour reformater la carte TF.

Prendre une image brumeuse veuillez vérifier si l'appareil photo est sale, empreinte digital ; dans la prise de vue avant, utiliser du papier objectif pour nettoyer l'objectif.

Le ciel, l'eau- scène de prise de vue, l'image est très sombre

Dans le scène à grand contraste, cela affectera la fonction d'exposition automatique de l'appareil photo, qui peut être ajustée en ajustant la valeur « EV » dans le menu des paramètres de la machines.

Dans la lumière intérieur nuageuse, la couleur n'est pas parfaite,

Veuillez vérifier que la fonction « balance des blancs » de la machine est réglée sur automatique.

Rayures horizontales – image d'interférence

Cela est dû à l'erreur de la « fréquence de la source lumineuse », veuillez selon la fréquence d'alimentation locale, réglez sur « 500Hz » ou « 60Hz »

Crash veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation après un court redémarrage de récupération.