MODE D'EMPLOI CAMERA EMBARQUEE AUTO 1080P VISION NOCTURNE ECRAN 2.7 POUCES NOIR

RÉF. : Y-cbn20



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CAMERA EMBARQUEE AUTO 1080P VISION NOCTURNE ECRAN 2.7 POUCES NOIR

RÉF. : Y-cbn20

SOMMAIRE

I – PRÉSENTATION DE VOTRE CAMERA EMBARQUEE BOITE NOIRE 2
II – INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMERA EMBARQUEE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Avant l'utilisation

Connectez la caméra avec le chargeur de voiture 12V/24V : la caméra s'allume automatiquement lorsque la voiture s'allume, s'éteint et sauvegarde le dernier fichier lorsque la voiture s'éteint.

Chargement de la batterie :
La batterie Li-ion se recharge à l'aide du chargeur de voiture ou du câble USB.
Il faut environ 3 heures pour recharger la batterie.

Insérez une carte micro SD avant utilisation :
Veuillez insérer une carte micro SD pour le fonctionnement de l'appareil.

II – Procédure de changement de langue

Une fois votre appareil allumé, appuyez deux fois sur la touche **Menu** pour accéder à l'onglet représenté par une clé à molette. Vous appuyez alors sur la flèche du bas jusqu'à l'icône « *ABC* » et validez en appuyant sur le bouton **OK**. Il ne vous reste plus qu'à choisir la langue souhaitée et valider avec le bouton **OK**.

III – Mode Vidéo

Par défaut, après la mise sous tension, la caméra est en mode vidéo (et donc mode conduite). Vous pouvez alors appuyer **OK** pour lancer l'enregistrement et appuyer de nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement. Durant l'enregistrement, une icône rouge apparaît sur l'écran.

Pour modifier les paramètres Vidéo, appuyez sur le bouton **Menu** et rentrez dans le sous menu en appuyant sur un des **boutons de navigation** pour accéder aux paramètres relatifs au mode vidéo : Qualité vidéo, microphone, durée de l'enregistrement, détection de mouvement etc...
Défilez parmi les sous menu avec les flèches et faîtes **OK** pour valider votre choix. Appuyez sur **Menu** pour quitter les paramètres.

IV – Mode Photo

Pour entrer dans le mode photo, appuyez une fois sur le bouton **Mode.** Vous pourrez alors prendre des photos en appuyant sur le bouton **OK**.

Pour modifier les paramètres Photo, appuyez sur le bouton **Menu** et rentrez dans le sous menu en appuyant sur un des **boutons de navigation** pour accéder aux paramètres relatifs au mode photo : Résolution, Qualité, retardateur, stabilisation, les ISO ou encore les couleurs etc…
Défilez parmi les sous menu avec les flèches et faîtes **OK** pour valider votre choix. Appuyez sur **Menu** pour quitter les paramètres.

V – Paramètres généraux

Pour accéder aux réglages généraux comme la date, l'heure, la langue, le temps de mise en veille de l'appareil ou encore sa fréquence, appuyez sur **Menu** puis une nouvelle fois sur **Menu** afin d'aller dans le deuxième onglet du menu où vous trouverez les sous-menus correspondants aux fonctions décrites ci-dessous : Langue, date/heure…
Appuyez sur un des **boutons de navigation** pour accéder à ces sous-menus et régler vos paramètres.

VI - Enregistrement en boucle

Cette caméra boîte noire permet de réaliser des vidéos de 1, 2 et 3 minutes. La fonction d'enregistrement en boucle permet de réaliser des films sur la carte micro SD. Ainsi si vous choisissez de réaliser des films de 3 minutes, la caméra filmera des vidéos de votre trajet durant 3 minutes, à la fin de chaque session de 3 minutes, un nouvel enregistrement démarrera.
La caméra filmera donc en continue mais vous disposerez de plusieurs enregistrements et donc de plusieurs fichiers sur la carte mémoire. Cette fonction d'enregistrement en boucle filme donc en continu et écrasera les fichiers les plus anciens, présents sur la carte mémoire si celle-ci a atteint sa capacité totale.

N'hésitez donc pas à sauvegarder vos fichiers sur votre ordinateur si vous ne souhaitez pas qu'ils soient perdus.

Pour accéder au réglage de cette fonction, allez dans ***Menu***, appuyez sur *un* ***bouton de navigation*** pour rentrer dans le menu dédié à la vidéo et allez dans *« Enregistrement continu »* et définissez la durée d'enregistrement de la vidéo avec les **boutons de navigation**.

VII – Autres fonctions

- Il est possible de couper le son lors d'un enregistrement vidéo en appuyant simplement sur le bouton **OK.**
- Accident / Parking sensibilité : définissez la sensibilité des chocs pour déclencher un enregistrement.
- Le mode détection de mouvement permet de lancer un enregistrement dès que la caméra détecte un mouvement.
- Vous pouvez protéger des fichiers pour éviter qu'ils soient supprimés lors de l'enregistrement continu. Vous devez passer en mode visionneuse ensuite appuyer sur le bouton **Menu** et sélectionner protection.