MODE D'EMPLOI DASHCAM VOITURE DOUBLE OBJECTIF BOITE NOIRE AUTO HD 720P CAMERA RECUL

RÉF. : Y-CBN18



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI DASHCAM Y-CBN18

RÉF. : Y-CBN18

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE DASHCAM TRIPLE CAMERA 3
Utilisation 3
Options d'alimentation 3
Chargement de la batterie Li-Ion 3
Insérer une carte SD 3
Caméra de recul 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4
Sélection de la langue 4
Mode Vidéo 4
Mode photo 4
Flash 4
Mode visionnage de photos 4
Transférer les fichiers sur votre ordinateur 4
Fonctions de la caméra (Menu) : 5
Motion detect 5
Record time 5
G-senser 5
Silent mode 5
Frequency 5
Audio 5
Language 5

Time stamp.....5
Auto power off.....5
TV output.....5
Date / time.....5
Format.....5
USB.....5
Autres info.....6

PRÉSENTATION DE VOTRE DASHCAM TRIPLE CAMERA

Utilisation

Options d'alimentation

Il y a deux possibilités pour l'alimentation de votre caméra. Soit vous utilisez la batterie Li-Ion de votre caméra, soit vous utilisez le chargeur voiture fourni dans le pack. Avec le chargeur allume-cigare, au démarrage de la voiture, la caméra s'allume et commence à enregistrer une vidéo. Lors de l'extinction du moteur, la caméra s'éteint toute seule et sauvegarde votre dernier enregistrement.

Chargement de la batterie Li-Ion

Pour recharger la batterie de votre caméra, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez la recharger sur le chargeur voiture et la laisser en charge 3 heures maximum. Vous pouvez également recharger votre caméra à l'aide du câble USB fourni sur votre ordinateur.

Insérer une carte SD

Pour que votre caméra fonctionne, vous devez avoir inséré une carte SD dans celle-ci. SI vous avez commandé un modèle avec de la mémoire fournie, une carte SD sera déjà présente dans la caméra, installée par nos soins.

Caméra de recul

Cette caméra à double objectif et également fournie avec une caméra de recul. C'est-à-dire que vous pourrez tout aussi bien filmer à l'avant qu'à l'arrière mais vous pourrez également vous en servir pour vous aider à faire vos manœuvres un peu délicates. Cette caméra vous permet d'avoir presque véritablement une vue 360°.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Sélection de la langue

Allumez votre caméra en appuyant une fois sur le bouton ON/OFF. Ensuite appuyez une fois sur le bouton MENU, puis le bouton MODE jusqu'à ce que vous avoir sur une icône en forme de bulle de dialogue. Vous pourrez entrer dans l'onglet LANGUES en faisant défilé vers le haut ou le bas à l'aide des flèches (UP / Down). Choisissez ENGLISH (ce produit n'est disponible qu'en Anglais mais est très simple et intuitif à utiliser) et appuyez une nouvelle fois sur VALIDER (le bouton REC/ OK). Une fois ce réglage terminé, appuyez sur MENU pour revenir à l'écran d'accueil de votre caméra. Votre caméra est maintenant en Anglais.

Mode Vidéo

L'appareil s'allume toujours en mode vidéo par défaut après une longue période d'inutilisation. Appuyez une fois sur le bouton valider (REC/OK) pour lancer un enregistrement vidéo. Pour stopper et sauvegarder cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur REC/OK. Votre enregistrement est terminé et sauvegardé sur la carte SD insérée dans la caméra. Vous pouvez enregistrer des vidéos de 1 à 3 minutes.

Mode photo

Pour passer en mode photo, appuyez simplement une fois sur le bouton MODE. La caméra passe en mode photo. Ensuite appuyez une fois sur le bouton REC/OK, une photo vient d'être prise. Vos photos sont sauvegardées sur la carte SD.

Flash

Pour allumer le flash appuyer sur le bouton DOWN avant ou en cours d'enregistrement.

Mode visionnage de photos

Appuyez sur MODE une fois de plus pour visionner les photos que vous avez déjà prises. Appuyez trois fois sur le bouton MODE de pour passer en mode aperçu de vos enregistrements sur votre caméra. Appuyez sur le bouton UP ou Down pour naviguer dans les enregistrements réalisés. Pour commencer la lecture d'une vidéo, il vous suffit d'appuyer sur le bouton OK. Si vous désirez effacer un fichier sur votre caméra, appuyez une fois sur le bouton menu, descendez sur le sous-menu «supprimer». Appuyez sur VALIDER et votre enregistrement sera définitivement effacé.

Transférer les fichiers sur votre ordinateur

Le plus simple pour visionner vos photos est de retirer la carte micro SD et de l'insérer dans un adaptateur pour carte mémoire et de le connecter ensuite à votre ordinateur pour transférer les fichiers. Vous pouvez également mettre cette carte micro SD dans votre smartphone pour transférer les fichiers à partir de celui-ci. Pour transférer vos fichiers de votre caméra à votre ordinateur, vous pouvez également simplement connecter votre caméra par le biais du câble USB fourni. Patientez quelques secondes que votre ordinateur détecte votre caméra. Nous vous conseillons ensuite d'utiliser le lecteur VLC pour lire vos enregistrements vidéo. Celui-ci es disponible gratuitement sur Internet et dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

Fonctions de la caméra (Menu) :

Motion detect
Paramétrez la fonction détection de mouvement : Eteinte, faible sensibilité, sensibilité normale, haute sensibilité.

Record time
Paramétrez ici les temps d'enregistrements: vous avez le choix entre des vidéos de 1 minute et des vidéos de 3 minutes.

G-senser
Paramétrez la fonction gyroscope : Eteinte, faible sensibilité, sensibilité normale, haute sensibilité.

Silent mode
Allumez ou coupez le son et les bruitages ici.

Frequency
Réglage de la fréquence.

Audio
Choisissez ici si vous souhaitez ou non faire des enregistrements audio dans vos vidéos.

Language
Choix de la langue.

Time stamp
Choix de l'affichage ou non de l'horodatage.

Auto power off
Vous pouvez paramétrer l'extinction automatique de votre caméra : 3 Minutes, 5 Minutes ou pas d'extinction automatique.

TV output
Ici vous pouvez choisir le format de vos vidéos : NTSC ou PAL

Date / time
Dans ce menu vous pouvez régler la date et l'heure.

Format
Ici vous pouvez formater (effacer toutes les données enregistrées dessus) votre carte mémoire.

USB
Ce mode vous permet le transfert de fichiers.

Autres info

Ici vous trouverez la version de votre mini caméra voiture et vous pourrez également remettre la caméra aux paramètres initiaux du produit.