MODE D'EMPLOI CAMERA EMBARQUEE VOITURE BOITE NOIRE VISION NOCTURNE FULL HD 1080P

RÉF. : Y-CBN12



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CAMERA EMBARQUEE VOITURE BOITE NOIRE VISION NOCTURNE FULL HD 1080P

RÉF. : Y-CBN12

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMERA BOITE NOIRE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMERA BOITE NOIRE





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Avant l'utilisation

Connectez la caméra avec le chargeur de voiture 12V/24V : la caméra s'allume automatiquement lorsque la voiture s'allume, s'éteint et sauvegarde le dernier fichier lorsque la voiture s'éteint.

Chargement de la batterie :
La batterie Li-ion se recharge à l'aide du chargeur de voiture ou du câble USB.
Il faut environ 3 heures pour recharger la batterie.

Insérez une carte micro SD avant utilisation :
Veuillez insérer une carte micro SD pour le fonctionnement de l'appareil.

Mettre la caméra en Français :
Appuyez deux fois sur *Menu*. Défilez vers le bas 4 fois, et faîtes Ok sur le Menu *Languages* ou *Langues*. Sélectionnez Français en défilant avec les flèches et appuyez sur Ok pour confirmer. La caméra est à présent en Français. Appuyez sur Menu 2 fois pour revenir au mode enregistrement.

II – Sélectionnez un mode :

Photo :
Appuyez sur le bouton *mode*, une fois que vous voyez une icône représentant un appareil photo, vous êtes dans le mode photo. Appuyez sur *Ok* pour réaliser une photo.

Vidéo :
Appuyez sur le bouton *mode*, une fois que vous voyez une icône représentant une caméra, vous êtes dans le mode vidéo. Appuyez sur *Ok* pour commencer un film et de nouveau sur ok pour l'arrêter. Durant l'enregistrement, une icône rouge apparaît sur l'écran.

Lecture fichier :

En appuyant une nouvelle fois, vous pourrez visionner vos enregistrements sur l'écran de la dashcam.

Pour modifier les paramètres Vidéo, appuyez sur le bouton **Menu** et rentrez dans le sous menu en appuyant une fois sur **OK** pour accéder aux paramètres relatifs au mode vidéo : Qualité vidéo, microphone, durée de l'enregistrement, heure, date etc. Défilez parmi les sous menu avec les flèches et faîtes OK pour valider votre choix. Appuyez sur **Menu** pour quitter les paramètres.

III – Paramètres

Pour modifier les paramètres relatifs au mode vidéo, ou au mode photo, vous devez être dans un des deux modes et appuyer sur le bouton *Menu*.

Paramètres Vidéo :
Allez dans le mode vidéo. Appuyez à présent sur le bouton *Menu*. Vous aurez alors accès aux paramètres relatifs à l'enregistrement tels que la résolution, la détection de mouvement, l'enregistrement en boucle (loop recording), l'horodatage etc. Utilisez les boutons de défilement et le bouton Ok pour modifier les paramètres. Appuyez 2 fois sur **Menu** pour quitter les paramètres.

Paramètres Photo :
Allez dans le mode Photo. Appuyez à présent sur le bouton *Menu*. Vous aurez alors accès aux paramètres relatifs à la prise de photo tels que la résolution, le mode de capture, la qualité, ISO etc. Utilisez les boutons de défilement et le bouton Ok pour modifier les paramètres. Appuyez 2 fois sur **Menu** pour quitter les paramètres.

IV - Paramètres généraux

Pour régler, la date, l'heure, la langue, le temps de mise en veille de l'appareil ou encore sa fréquence, appuyez sur **Menu**. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton Menu, vous accédez aux paramètres généraux : Langue, date/heure, fréquence, G-sensor, la vision nocturne (arrangement de la lampe), l'arrêt automatique…

Défilez parmi les sous menus avec les flèches et faîtes OK pour valider votre choix. Appuyez sur **Menu** pour quitter les paramètres.