MODE D'EMPLOI

Y-bp24



Manuel de l'utilisateur

Caméra espion grande autonomie 1080p Détecteur de mouvement Batterie de secours 5000mAh

Table des matières

Présentation de la caméra espion....2
Caractéristiques du produit....2
Touches de la batterie caméra espion....3
Utilisation de la caméra espion....4

Présentation de la caméra espion

1.Merci d'avoir utilisé notre produit. Veuillez lire ce manuel afin de comprendre son fonctionnement.

2. La fonction du produit comprend : caméra DV, fonction de stabilisation d'image de l'enregistreur de son.

Il dispose d'un processeur HD DV Vous pouvez donc toujours prendre des vidéos de haute qualité même dans des environnements instables. Batterie et mémoire ultra haute capacité. Il peut durer 10 à 15 heures s'il est complètement chargé et prend en charge jusqu'à 32 Go de carte micro SD. Une interface USB standard sans installation de pilote. Des opérations rapides et faciles. Avec un format vidéo AVI, vous pouvez utiliser n'importe quel lecteur pour lire les fichiers. Le produit sera légèrement chaud lors de la charge ou d'une longue période d'enregistrement. C'est normal, ne vous inquiétez pas.

Caractéristiques du produit

1. Dissimulé
2. Batterie de grande capacité
3. Utilisation simple à un bouton
4. Peut être utilisée pendant la charge
5. Fonction de vision nocturne
6. Fin et léger, facile à porter

Touches de la batterie caméra espion

Le produit détient deux côtés, le premier concerne la partie batterie externe. Pour allumer la recharge, vous n'aurez qu'à appuyer sur le bouton d'allumage de celle-ci. Des LEDS s'allumeront et vous indiqueront le niveau de charge de la batterie. Plus il y a de LED allumée, plus la recharge est pleine.



De l'autre côté, vous avez accès au côté caméra espion de l'objet. Retrouvez sur la photo ci-dessous, de gauche à droite tout d'abord le bouton de fonctionnement de la caméra. Ensuite vous trouverez l'emplacement pour relier le produit à un ordinateur grâce à un câble USB. Ensuite les deux lampes pour la vision nocturne puis pour finir il y a l'objectif de la caméra espion.



Utilisation de la caméra espion

Maintenez le bouton de fonctionnement enfoncé pendant 3 secondes et relâchez la touche après l'apparition du voyant rouge, le voyant rouge clignote une fois, puis longtemps lumineux, indiquant que la carte micro SD a été détectée, et il entrera dans l'état de veille.
Si les lumières rouges et bleues clignotent 10 fois puis s'éteignent, indiquant qu'il n'y a pas de carte ou qu'aucune carte n'est détectée.
Si les voyants rouges et bleus clignotent cinq fois puis s'éteignent, cela signifie qu'il n'y a pas assez de stockage sur la carte micro SD.
Les voyants rouges et bleus clignotent alternativement trois fois puis s'éteignent, cela signifie que la batterie est faible, puis elle doit être rechargée.

Prendre des photos

En mode veille. appuyez brièvement sur le "bouton de fonctionnement". un voyant rouge clignote, indiquant une prise de vue réussie et enregistrée sur la carte micro SD.

Vidéo

En mode veille, appuyez sur la touche de fonctionnement pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge commence à clignoter, puis relâchez. Après trois clignotements du voyant rouge, le produit commence l'enregistrement
(Remarque : après que le voyant rouge clignote trois fois, vous devez relâcher la touche : si vous continuez à maintenir le bouton enfoncé et ne le relâchez pas, le produit ne commencera pas à enregistrer mais s'éteindra immédiatement).
Pendant l'enregistrement, appuyez sur le bouton de fonctionnement pendant 3 secondes, le produit arrête l'enregistrement et enregistre le fichier vidéo en mode veille.
Les fichiers vidéo sont enregistrés toutes les 20 minutes. puis enregistrer automatiquement une nouvelle vidéo. Si le fichier vidéo ne peut pas être ouvert ou s'il est de mauvaise qualité, vous devez remplacer la carte micro SD par une meilleure.
Mode veille : Arrêt automatique après 1 minute.

Vision nocturne

Pendant l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton de fonctionnement, les lumières de vision nocturne infrarouges s'allument. puis appuyez de nouveau brièvement dessus, les lumières s'éteignent.

Mode veille

En mode veille appuyez sur la touche de fonctionnement jusqu'à ce que le voyant rouge clignote cinq fois, puis relâchez le bouton. (Remarque : un clignotement trois fois indique que le produit est en train d'enregistrer).

Chargement

Utilisation du câble de données fourni. Connectez un ordinateur ou un autre chargeur 5V à l'interface de charge de votre appareil pour le recharger. Cela peut prendre environ 3 à 6 heures pour qu'il soit plein (Remarque : Le port de charge USB et la connexion du port de données ne peuvent pas être universels)

Enregistrement pendant la charge

Pendant la charge, la façon d'enregistrer est la même que lorsque vous ne la chargez pas.

Heure

Ce produit a une fonction d'enregistrement audio et vidéo et une synchronisation de l'heure, le réglage de l'heure peut être modifié en fonction de vos besoins. Les opérations spécifiques sont les suivantes : une fois le produit allumé, dans le répertoire de la carte micro SD est automatiquement créé un fichier texte nommé time.txt Contenu des documents : 2011-05-01 23:59:59, vous pouvez modifier la date et l'heure dans ce format et enregistrer le fichier. Une fois rallumé, cette fois le produit le lira et l'enregistrera sur le produit. Que ce soit après le démarrage et l'arrêt, le produit mettra l'horaire à jour automatiquement.