MINI CAMERA SPORT FULL HD 1080P DV INFRAROUGE DETECTION MOUVEMENT VISION NOCTURNE



Table des matières

Charger l'appareil photo 2
Note : 2
Câble avec trois fonctions : 2
Enregistrement vidéo avec une résolution de 720P : 2
Enregistrement vidéo avec une résolution de 1080P : 2
Photos 2
IR Night Light 3
Capteur de mouvement 3
Enregistrement en cours de charge 3
TV OUT : 3
Redémarrez : 3
Arrêt : 3
Réglage de la date et de l'heure : 3
Téléchargement de fichiers sur votre ordinateur 4
Spécifications : 4

Charger l'appareil photo

• Connectez l'appareil photo au port USB de votre ordinateur en arrêtant l'enregistrement.

• Connectez l'appareil photo au chargeur. Dans ce cas, vous pouvez continuer à utiliser l'appareil photo pendant le chargement. Lors du chargement de l'appareil photo, les voyants bleu et rouge s'allument en permanence.

• Une fois la batterie complètement chargée, le voyant bleu reste allumé et le voyant rouge s'éteint.

Note :

Si la batterie est faible, les voyants bleu et rouge clignoteront en même temps pendant 5 secondes, après quoi l'appareil enregistrera la vidéo enregistrée et s'éteindra automatiquement.

Si la carte mini-SD n'est pas installée, les voyants bleu et rouge clignotent en même temps pendant 5 secondes, après quoi l'appareil photo s'éteint automatiquement.

Si l'appareil photo est en mode veille et qu'aucune mesure n'est prise, l'appareil photo s'éteint automatiquement après 1 minute pour économiser la charge de la batterie intégrée.

Câble avec trois fonctions :

- Connecter l'appareil photo à un ordinateur pour charger et transférer des données
- Pour connecter l'appareil photo au chargeur
- Pour connecter l'appareil photo au téléviseur et afficher l'image sur l'écran

Enregistrement vidéo avec une résolution de 720P :

Appuyez sur le bouton « On/Off » pour allumer l'appareil photo - la LED bleue s'allume - le caméscope est en mode d'attente d'enregistrement vidéo 720P. Appuyez sur le bouton « On/Off » une fois pour commencer à enregistrer la vidéo - la LED bleue clignotera 3 fois et s'éteindra - la vidéo 720P est enregistrée. La vidéo sera automatiquement enregistrée toutes les 5 minutes. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton « On/Off ».

Enregistrement vidéo avec une résolution de 1080P :

Appuyez sur le bouton « On/Off » pour allumer l'appareil photo - la LED bleue reste allumée. Appuyez sur le bouton « Mode » une fois pour entrer en mode de capture vidéo 1080P - les LED rouges et bleues seront allumées simultanément, l'appareil photo est en mode d'attente d'enregistrement vidéo 1080P. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton « On/Off » - la LED bleue s'éteint et la LED rouge clignote 3 fois et s'éteint - l'enregistrement vidéo avec la qualité 1080P est en cours d'enregistrement. La vidéo sera automatiquement enregistrée toutes les 5 minutes. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton « On/Off ».

Photos

Appuyez sur le bouton « On/Off » pour allumer le mini caméra vidéo - la LED bleue s'allume. Appuyez sur le bouton « Mode » deux fois pour entrer dans le mode de photographie - la LED rouge restera allumée. Pour prendre une photo, appuyez une fois sur le bouton « On/Off » - la LED rouge clignote une fois, la photo est enregistrée. La résolution des photographies résultantes est 4032x3024.

IR Night Light

Activer : appuyez et maintenez le bouton « On/Off » pendant 2 secondes - le voyant rouge clignote 2 fois

Off : appuyez et maintenez le bouton « On/Off » pendant 2 secondes - la LED rouge clignote 3 fois

Capteur de mouvement

L'appareil peut commencer à enregistrer sur le capteur de mouvement intégré. Pour ce faire, en mode d'attente d'enregistrement vidéo 720P ou 1080P, maintenez enfoncé le bouton « Mode » pendant 3 secondes - l'appareil photo entre en mode d'enregistrement du capteur de mouvement. Si un mouvement est détecté, l'enregistrement vidéo commencera automatiquement, les voyants rouge et bleu clignotant en même temps. Lors de l'enregistrement d'un capteur de mouvement, l'enregistrement vidéo est automatiquement sauvegardé toutes les 5 minutes.

Enregistrement en cours de charge

Assurez-vous que la carte mini-SD est insérée dans l'appareil photo. Connecter l'appareil photo à l'état éteint à la batterie externe - deux LED s'allumeront en même temps, puis la LED rouge sera allumée pendant quelques secondes, après quoi la LED rouge commencera à clignoter - cela signifie que l'enregistrement vidéo a commencé. L'enregistrement démarre automatiquement lorsque l'appareil photo est connecté au chargeur.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton « On/Off ». En même temps, la LED rouge arrêtera de clignoter et restera allumée tout le temps - l'appareil photo est en mode veille.

TV OUT :

Lorsque vous connectez le câble TV USB au téléviseur, vous pouvez voir l'image sur l'écran du téléviseur, cela vous permet de prendre des photos et des vidéos, d'utiliser un détecteur de mouvement.

Redémarrez :

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas en appuyant sur les boutons, vous pouvez le redémarrer en appuyant simultanément sur les boutons « On/Off » et « Mode » pendant 3 secondes.

Arrêt :

Pour éteindre l'appareil photo, appuyez et maintenez le bouton « On/Off » pendant 6 secondes. Si l'appareil photo est en mode veille et n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement après 1 minute.

Réglage de la date et de l'heure :

Connectez l'appareil photo au PC. La définition de l'heure se fait en créant un fichier texte nommé « TIMERSET.txt » dans le répertoire racine de la carte mini-SD, avec le contenu suivant :

YYYYMMDDHHMMSS Y (ou N si vous ne voulez pas que l'horodatage soit affiché sur les fichiers vidéo)

Par exemple, 20170305221203 Y

Après avoir enregistré le fichier, débranchez la mini caméra de l'ordinateur et allumez-la.

Téléchargement de fichiers sur votre ordinateur

Connectez l'appareil photo à l'état éteint sur le PC - après quelques secondes, il sera automatiquement détecté comme un disque amovible sur votre PC. L'indicateur bleu indique le processus de transfert d'informations et l'indicateur rouge indique le processus de chargement de la batterie intégrée.

Spécifications :

Format vidéo : AVI

Codage vidéo : M-JPEG

Résolutions vidéo : 1280x720P 1920x1080P

Fréquence d'image : 30 fps

Logiciel : Système d'exploitation ou mini caméscope

Proportions 4 : 3

Systèmes d'exploitation : Windows moi / 2000 / XP / 2003 / Vista ; Mac OS :

Linux ;

Capacité de la batterie : 200mAh

Temps de travail : environ 100 minutes

Tension de charge : 5 V

Type d'interface : Mini 8Pin USB

Support de carte : carte TF

Type de batterie : Électricité au lithium polymère de haute capacité