MODE D'EMPLOI CAMERA SPORT EMBARQUÉE ÉTANCHE 10 MÈTRES WATERPROOF FIXATION CASQUE

REF. : Y-cse11



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CAMERA SPORT EMBARQUÉE ÉTANCHE 10 MÈTRES WATERPROOF FIXATION CASQUE

REF. : Y-cse11

SOMMAIRE

Présentation de la caméra.....3
Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre caméra

Lors de votre première utilisation de votre caméra, nous vous conseillons de recharger celle-ci durant 4 heures d'affilé afin de vous garantir une batterie chargée à 100%. Pour recharger la batterie de votre appareil, branchez le câble USB à votre caméra sur le port Mini USB. Ensuite reliez le câble à un ordinateur. Attention à ce que cet ordinateur ne passe pas en veille, sinon votre caméra ne se rechargera plus.

II - Insertion d'une carte Micro SD

Avant d'insérer une carte Micro SD, assurez-vous de formater la carte pour ne pas créer de conflit entre la caméra et une carte Micro SD.

Pour insérer une carte Micro SD dans votre appareil, assurez-vous en premier lieu que celui-ci soit éteint. Ensuite insérez la carte Micro SD dans la fente située à l'arrière de la caméra.

Pour retirer la carte Micro SD, assurez-vous que l'appareil soit éteint. Ensuite appuyez sur la carte Micro SD pour qu'elle ressorte afin de vous en saisir.

III - Allumer / Éteindre votre caméra

Pour allumer votre caméra, appuyez durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF. L'écran de votre caméra s'allume, et un petit bip se fait entendre.

Pour éteindre votre caméra, appuyez quelques secondes sur le bouton ON/OFF, jusqu'à ce que ce bip retentisse. Une fois que le bip retentit, relâchez simplement le bouton ON/OFF et votre caméra sera éteinte.

IV - Réaliser une vidéo

Allumez votre caméra. Lorsque celle-ci est allumée, appuyez sur le bouton ON/OFF une fois. Un petit bip se fait entendre et une caméra apparaît sur l'écran de votre caméra avec le chiffre 1. La caméra clignote. Vous réalisez alors une vidéo.

Pour stopper cet enregistrement, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La caméra cesse de clignoter pour vous indiquer la fin de l'enregistrement.

Lorsque vous relancerez un enregistrement le chiffre 1 se transformera en 2 pour vous indiquer que vous aurez deux films distincts sur la carte Micro SD.

Vous pourrez également apercevoir une petite barre noir qui fera son apparition sur le tour de l'écran. Ces barres vous indiqueront le temps d'enregistrement restant.

V - Revoir vos photos et vidéos sur un ordinateur

Éteignez votre caméra. Connectez votre caméra à votre ordinateur par le biais du câble USB fourni dans le pack. Patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse seul la carte Micro SD.

Une fois la Micro SD reconnue, pour lire vos photos et vidéos, nous vous conseillons de copier/coller ces fichiers sur le disque dur de votre ordinateur pour faciliter la lecture et éviter toute saccade.

Nous vous conseillons également d'utiliser le lecteur vidéo VLC. Ce lecteur est disponible gratuitement sur Internet et dispose des codecs nécessaires à la lecture fluide de vos vidéos.

VI - Effacer vos vidéos directement sur votre caméra

Vous avez la possibilité d'effacer toutes les vidéos réalisées directement sur votre caméra. Attention cette action est irréversible et donc à réaliser avec précaution.

Pour réaliser cette action, allumez votre caméra, puis restez appuyer quelques secondes sur le bouton Effacer. Un bip retentit, une fois que celui-ci se fait entendre relâchez le bouton et le chiffre du nombre de vidéo doit donc revenir à 0.