MODE D'EMPLOI CAMÉRA SPORT EMBARQUÉE FULL HD 1080P MICRO SD AUTO MOTO VTT QUAD

REF. : Y-cs10



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Caméra sport embarquée Full HD 1080P Micro SD Auto Moto VTT Quad

Réf. : Y-cs10

SOMMAIRE

Présentation de la caméra.....3
Instructions d'utilisation de votre caméra.....4

PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA





INSTALLATION DES PILES DANS VOTRE CAMÉRA

Avant toute utilisation de votre caméra, il vous faut vous munir de deux piles LR06 (AA). Nous vous conseillons d'utiliser des piles rechargeable pour une meilleure autonomie et une économie dans l'achat de piles pour votre caméra.

Ensuite pour insérer les piles dans votre caméra, retirez simplement le capot supérieur de votre caméra et insérez les piles dans le sens qui convient (Voir photo précédente)

INSERTION D'UNE CARTE MICRO SD

Avant d'insérer une carte Micro SD, assurez-vous de formater cette carte pour ne pas créer de conflit entre la caméra et celle-ci. Si vous avez acheté un modèle de caméra avec mémoire, la carte Micro SD est déjà insérée dans la fente pour carte mémoire par nos préparateurs de commandes.

Pour insérer une carte Micro SD dans votre appareil, assurez-vous en premier lieu que celui-ci soit éteint. Ensuite insérez la carte Micro SD dans la fente située à l'arrière de la caméra.

Pour retirer la carte Micro SD, assurez-vous que l'appareil soit éteint. Ensuite appuyez sur la carte Micro SD pour qu'elle ressorte afin de vous en saisir.

ALLUMER / ÉTEINDRE VOTRE CAMÉRA

Pour allumer votre caméra, appuyez durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF. Un petit son se fait entendre puis la LED de contrôle reste fixe. Votre caméra attend vos instructions.

Pour éteindre votre caméra, appuyez quelques secondes sur le bouton ON/OFF. Un petit son se fait entendre puis la LED de contrôle s'éteint. Votre caméra est désormais éteinte.

MODE VIDÉO

Avant d'allumer votre caméra, passez le petit bouton Photo/Vidéo vers la gauche. Allumez votre caméra. La LED est fixe et a changé de couleur.

Vous êtes en train de réaliser une vidéo. Attention, par soucis de sauvegarde automatique de vos vidéos, cette caméra réalise des séquences vidéo de 5 minutes. Si vous désirez stopper l'enregistrement d'une vidéo, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes, votre caméra va s'éteindre et enregistrer votre vidéo.

Sur votre caméra, 3 résolutions vidéos sont possibles. Pour les régler, il vous suffit de vous munir de votre caméra éteinte, et de placer le bouton Switch sur la position qui vous convient (Qualité déterminée par les lettres présentes). Ce bouton se situe sur la gauche, à l'arrière de votre caméra.

L : 1280 x 720 pixels - 30 FPS
M : 1280 x 720 pixels - 60 FPS
H : 1920 x 1080 pixels - 30 FPS

MODE PHOTO

Avant d'allumer votre caméra, passez le petit bouton Photo/Vidéo vers la droite. Allumez votre caméra. La LED clignote de deux couleurs alternativement.

Vous êtes en train de prendre des photos. Cette caméra prend automatiquement une photo toutes les 2 secondes (Time-lapse).

Pour stopper la prise de photo, il vous suffit d'appuyer deux à trois secondes sur le bouton ON/OFF. Votre caméra va s'éteindre et toutes les photos réalisées seront sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée dans la caméra.

Sur votre caméra, 3 résolutions photos sont disponibles. Pour les régler, il vous suffit de vous munir de votre caméra éteinte, et de placer le bouton Switch sur la position qui vous convient (Qualité déterminée par les lettres présentes). Ce bouton se situe sur la gauche, à l'arrière de votre caméra.

L : 1 MP
M : 3 MP
H : 5 MP

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Différentes fixations sont fournies dans le pack de votre caméra. Chaque fixations vous permettra de maintenir votre caméra sur un type de support. Avec votre caméra, les supports suivants sont fournis :

- Attache Guidon
- Support pour la caméra avec pas de vis
- Sangle Velcro

Support plat :

Ce support vous permettra de fixer votre caméra avec les deux autres supports fournis. Il bloque votre caméra et dispose de deux pas de vis (En dessous et sur le coté de celui-ci).

Attache Guidon :

Pour fixer votre caméra sur votre vélo ou votre moto par exemple, munissez vous de la fixation pour la caméra. Installez fermement votre caméra. Ensuite installez votre attache guidon sur le guidon de votre vélo ou moto. Puis insérez la fixation de la caméra sur l'attache guidon. Assurez-vous que la caméra soit bien fixée avant tout départ.

Sangle Velcro :

Cette sangle velcro vous permettra de porter votre caméra autour d'un casque de vélo par exemple ou encore autour de votre bras.

Le choix de la fixation vous appartient et dépendra bien entendu de l'endroit où vous désirez fixer votre caméra.

ATTENTION : Nous ne pourrons être tenus responsables d'une éventuelle casse lors de l'utilisation de l'un de ces supports. Veillez à vous assurez que votre caméra soit correctement maintenue avant de commencer à réaliser des films ou de prendre des photos !

REVOIR VOS PHOTOS ET VIDÉOS SUR UN ORDINATEUR

Éteignez votre caméra. Connectez votre caméra à votre ordinateur par le biais du câble USB fourni dans le pack. Patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse seul la carte Micro SD. Une fois la Micro SD reconnue, pour lire vos photos et vidéos, nous vous conseillons de copier/coller ces fichiers sur le disque dur de votre ordinateur pour faciliter la lecture et éviter toute saccade.

Nous vous conseillons également d'utiliser le lecteur vidéo VLC. Ce lecteur est disponible gratuitement sur Internet et dispose des codecs nécessaires à la lecture fluide de vos vidéos.

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE DE VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Pour régler la date et l'heure de vos vidéos, procédez de la manière suivante :

Connectez votre caméra, avec une carte Micro SD insérée dans le port prévu, à votre ordinateur par le biais du câble USB fourni.

Une fois la carte Micro SD reconnu par votre ordinateur, entrez dans le dossier de celle-ci via le POSTE DE TRAVAIL ou ORDINATEUR.

Entrez donc dans la Micro SD, puis créez un fichier texte avec le bloc texte Windows (Clic droit->Nouveau->document texte)

Nommez ce fichier : clock Une fois nommé clock, ouvrez ce fichier et entrez les valeurs suivantes :

03/23/2014 19:30:00

Attention : il y un espace entre le 4 de 2014 et le 1 de 19.

Ensuite changez les valeurs par la date et l'heure désirée. Le format de la date est MOIS/JOUR/ANNÉE.

Une fois les valeurs changées, enregistrez simplement ce fichier texte, puis fermez la fenêtre. La caméra va lire ce fichier au prochain démarrage et effectuera les changements de date et heure voulues. Pour vous en assurer, réalisez une courte vidéo.