MODE D'EMPLOI CAMÉSCOPE DE POCHE 12MP

Y - CN



Adresse: Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles cedex - 05 56 34 86 31
RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-Shop.com.
Pour toutes questions relative à cet article, nous vous invitons à nous contacter via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com,
par mail : contact@yonis-shop.com ou par téléphone : 05 56 34 86 31.



INSTRUCTION D'UTILISATION DU CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE

I - Réglages

Pour débuter l'utilisation de votre caméscope, il est important de régler les paramètres de votre caméscope pour une utilisation optimale.

Pour débuter, allumer votre caméscope en appuyant sur le bouton **ON/OFF**. Le caméscope s'allume. Ensuite il vous suffit d'appuyez sur le bouton **MENU** du caméscope.

Une fenêtre apparaît.

EN MODE VIDÉO :

White Balance : Permet de régler la **balance des blancs** de votre caméscope. Pour descendre sur le réglage qui vous interresse, utilisez les boutons **ZOOM / DÉZOOM**.

Auto : Automatique
Daylight : Jour
Cloudy : Nuageux
Incandescent : Très lumineux
Fluorescent : Lumineux

En appuyant sur le bouton **SUIVANT (>>|)** vous accèdez aux réglages de la résolution des vidéos. Sélectionner la résolution et appuyez ensuite sur **OK** pour appliquer le changement. Les résolutions s'expriment en pixels. Pour naviguer dans les résolution, utilisez les boutons **ZOOM / DÉZOOM**.
3 Résolutions sont disponibles :

720x576 pixels, 640x480 pixels, 320x240 pixels.

EN MODE PHOTO :

Scene : Permet d'appliquer un réglage de scène lors de votre capture de photo. 9 modes de scènes sont disponibles :

Auto : Automatique
Night Portrait : Portrait de nuit
Night Scenary : Scène de nuit
Portrait : Portrait simple
Scenery : Scène classique
Party : Mode soirée
Beach : Plage
High sensitivity : Haute sensibilité
Sport : Scène sportive

En appuyant sur **SUIVANT (>>|),** vous accèderez à la résolution de vos photos. 2 résolutions sont disponibles:

2592x1944 pixels et 2048x1536 pixels. Sélectionnez la résolution qui vous satisfait et ensuite appuyez sur OK pour valider la résolution retenue.

Ensute vous pouvez appuyez sur suivant pour accèder au réglage du stabilisateur d'image.

OFF : Stabilisateur désactivé - **ON** : Stabilisateur activé

Enfin en appuyant une troisième fois sur **SUIVANT (>>|)** vous accèderez au réglages spécifique au mode photo et à ceux concernant votre caméscope.

Exposure : Vous pourrez régler l'exposition de votre caméscope. Par défaut celle-ci est réglée sur 0.

Mode ISO : Permet de rélgler l'ISO de votre appareil. Par défaut ce mode est en automatique pour un réglage optimal

The white balance : Vous pouvez régler la balance des blancs de vos photos. Par défaut le mode AUTOMATIQUE est activé. 4 modes supplémentaires sont disponibles :

DURING THE DAY, CLOUDY, TENGSTEN LAMP, FLUORESCENT LAMP

Acuteness degree : Trois modes sont disponibles : Sharp (Net), Standard, Downy (Velouté).

Image quality : Permet de régler la qualité des images capturées. trois options sont disponibles :

Ultra clear : Ultra clair
Clear : Clair
Standard

Set the date : Permet de régler la date et l'heure de votre caméscope et de choisir si vos photos et vidéos seront horodatées.

ON : Horodatage de vos photos et vidéos
OFF : Non horodatage de vos photos et vidéos
Set the date : Régler la date et l'heure.

Le format de la date est le suivant par défaut : **MOIS/JOUR/ANNÉE**. Vous pouvez le changer en descendant tout en bas et en changeant le format en le passant comme suit : DD/MM/YY

Ensuite vous pourrez changer la date et l'heure avec les boutons ZOOM / DÉZOOM puis une fois vos réglages terminés, appuyez sur OK pour sortir et valider la date et l'heure.

Auto power OFF : Permet de choisir une minuterie pour que le caméscope s'éteigne automatiquement.

Languages : CHoix de la langue. par défaut le caméscope est en Anglais et la deuxième langue proposé est le chinois.

Frequency : Permet de régler la fréquence de vos images. par défaut la fréquence est régler sur 50Hz.

Format : Permet de formater la mémoire de votre carte SD insérée dans l'appareil. ATTENTION : Le formatage engendre la perte totale de vos photos et vidéos.

The default Settings : Permet de réinitialiser le caméscope à ses réglages par défaut (Sortie d'usine - RESET).

Zoom - Dézoom : Dans le mode vidéo ou photo, vous avez la possibilité d'utilisé le zoom. Pour ce faire il vous suffit d'utiliser les boutons ZOOM/DEZOOM. W : DEZOOM - T : ZOOM

II - Réaliser une vidéo

Allumez votre caméscope. Assurez vous d'avoir inséré une carte mémoire SD (Allant jusque 64 GO) dans le port prévu à cet effet. Ensuite assurez-vous que la batterie de votre caméscope soit chargée pour l'utilisation optimale de votre appareil.

Appuyez sur le bouton **VIDÉO** de votre caméscope. Vous êtes en mode vidéo. Pour commencer à enregistrer une vidéo appuyez simplement sur le bouton OK. REC doit apparaître sur l'écran de votre caméscope et clignoter.

Pour terminer votre enregistrement, rappuyez sur le bouton OK de votre caméscope. Votre enregistrement est sauvegardé sur la carte mémoire de votre caméscope au format AVI.

III - Réaliser une photo

Allumez votre caméscope. Appuyez une fois sur le bouton **PHOTO** de votre caméscope. Vous êtes en mode photo. Pour réaliser une photo, appuyez simplement sur OK. Votre photo sera sauvegardée sur la carte SD de votre caméscope au format JPEG.

IV - Revoir les vidéos et photos réalisées

Pour revoir vos photos et vidéos réalisées deux options s'offrent à vous :

Sur votre ordinateur : Il vous suffit de relier votre caméscope à votre ordinateur via le câble USB fourni dans le coffret. Une fois le caméscope connecté, dans votre poste de travail cliquer sur le disque amovible qui correspond à votre carte SD.

Sur le caméscope : Une fois votre caméscope allumé, appuyez sur le bouton LECTURE. Ensuite naviguez dans vos photos et vidéos avec les boutons **SUIVANT (>>|)** et **PRÉCÉDENT (|<<)**. Pour commencer la lecture d'une vidéo appuyez sur OK. Une fois la lecture terminée, appuyez sur le mode PHOTO ou VIDÉO pour revenir au mode de capture de votre caméscope.