MODE D'EMPLOI CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE HD 720P CAMERA 12MP LCD 2.4" FLASH USB

REF. : Y-c12mp720p



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE HD 720P CAMERA 12MP LCD 2.4" FLASH USB
REF. : Y-c12mp720p

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....4

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

I - Introduction sur le produit

Ce caméscope numérique vous permettra de réaliser des films en HD (720 pixels) et en VGA (640 pixels). Il dispose également de la fonction appareil photo et dictaphone (enregistrement sonore sans images).

Au travers de cette notice explicative, nous allons voir les différents modes de prises de vue disponibles et les différents réglages à effectuer pour optimiser votre utilisation de ce caméscope.

Ce caméscope fonctionne à piles (2 x LR06) et nécessite absolument une carte SD (de 4 à 64 Go). Si vous avez acheter un modèle sans mémoire, vous devez insérer une carte SD pour faire fonctionner votre caméscope. Si vous avez acheter un modèle avec mémoire, la carte SD est déjà insérer dans le caméscope par notre préparateur de commande avant envoi de votre produit.

1 : MODE
2 : OK
3 : MENU
4 : ZOOM +
5 : ZOOM -
6 : DÉCLENCHEUR APPAREIL PHOTO / VIDEO





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

II - Instructions d'utilisation

A - Allumer / Éteindre votre traceur

Pour allumer cotre caméscope, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON / OFF jusqu'à ce qu'apparaisse une image sur l'écran de votre caméscope. Une fois allumé, votre caméscope est en mode vidéo par défaut. Une petite caméra doit être présente sur le coin supérieur gauche de l'écran.

Pour éteindre votre caméscope, il suffit de rester appuyer sur le bouton ON / OFF jusqu'à ce que le message GOODBYE apparaisse sur l'écran. Ensuite l'écran s'éteint, votre caméscope est éteint.

B - Réglages de votre caméscope

Allumez votre caméscope. Ensuite appuyez une fois sur le bouton MENU (3). Une fenêtre apparait. Pour vous déplacer dans le menu, utilisez les flèches de navigation présentes sur le coté gauche de l'écran LCD.

Pour entrer dans un réglage, appuyez sur OK (2). Pour valider le changement, appuyez une nouvelle fois sur OK (2).

1 - Movie Size

Ce réglage vous permettra de régler la résolution des vidéos enregistrées. 4 résolutions sont disponibles :

1280 x 720 pixels : Correspondant à une résolution HD.
720 x 480 : Correspondant à une résolution 720P
640 x 480 : Correspondant à une résolution 640P
320 x 240 : Correspondant à une résolution 320P

Vous avez le libre choix dans la sélection de la résolution. Plus le nombre de pixels est grand, plus la qualité de votre vidéo sera excellente.

2 - Frame Rate

Ce réglage correspond au nombre d'image par secondes capturé en mode vidéo. Vous avez le choix entre deux format : 30 images par secondes ou 15 images par secondes. Par défaut le nombre d'image est de 30 par secondes.

3 - Metering

Ce réglage correspond au moyen d'exposition de la lumière par rapport à la caméra. Par défaut ce réglage est réglé sur Multi. Nous vous conseillons de ne pas changer ce réglage.

4 - White Balance

Ce réglage correspond à la Balance des blanc. Par défaut, la balance des blanc est réglée sur automatique. Libre à vous de changer la configuration de la balance des blancs.

Après avoir fini ces réglages, vous pourrez passer à la deuxième partie des réglages en appuyant sur la flèche droite. Vous aurez accès à une nouvelle série de réglages.

5 - Sounds

Vous permets d'activer ou non les différents sons de votre caméscope.

Shutter : active ou désactive le bruit du déclencheur de votre caméscope.
Start-up : Sélection du bruit effectué lors de l'allumage de votre caméscope.
Beep : Active ou désactive le bruit des touches du caméscope.
Volume : Permet de régler le volume des bruits de votre caméscope.

Pour effectuer les différents réglages, il vous suffit d'utiliser les flèches GAUCHE ou DROITE pour modifier un changement.

6 - Auto Review

Permet de définir le temps de revue lors de la capture d'une photo par votre caméscope.

7 - Power frequency

Permet de choisir la fréquence d'affichage pour la capture de vos vidéos. Par défaut celui-ci est de 50Hz.

8 - Power Save

Permet de définir une durée après laquelle votre caméscope s'éteindra si aucune action n'est réalisée durant cet intervalle de temps.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :










9 - Date & Time

Vous pouvez régler la date et l'heure de votre caméscope. Pour ce faire, entrez dans le réglage Date & Time. Par défaut le format de la date est Mois/Jour/Année.

Vous avez la possibilité de le changer. Appuyez sur la flèche DROITE pour descendre sur le format de date. Ensuite, appuyez sur la flèche BAS pour faire apparaître le format européen de date qui doit être le suivant :

DD/MM/YYYY

Ensuite, vous pourrez modifier les valeurs de date et heure en utilisant les flèches HAUT ou BAS.

10 - TV OUT

Définit le format de sortie sur une télévision. Par défaut la valeur est NTSC. En Europe, nous utilisons le format PAL/SECAM. Nous vous conseillons de changer ce paramètre et de sélection le format PAL.

11 - FORMAT

Vous permet de formater la carte mémoire insérée dans le caméscope. Attention, le formatage de votre carte mémoire, entraine une perte totale de toutes vos données (Photos, Vidéos, Enregistrements sonore).

12 - RESET ALL

Cette fonction vous permettra de remettre en configuration de sortie d'usine votre caméscope. Vous perdrez tous les réglages précédemment effectués.

C - Mode vidéo

Allumez votre caméscope. Effectuez les réglages que vous désirez en suivant les instructions précédemment expliquées. Vérifiez que votre caméscope est en mode vidéo. Une petite caméra rouge doit être présente dans le coin supérieur gauche de l'écran de votre caméscope.

Pour commencer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez simplement sur le bouton SHUTTER (6). L'enregistrement commence.

Si vous désirez zoomer durant votre enregistrement, utilisez les touches ZOOM + (4) et ZOOM - (5). Pour arrêter l'enregistrement de votre vidéos, appuyez une nouvelle fois sur le bouton SHUTTER (6).

Votre vidéo est enregistrée sur la carte mémoire de votre caméscope.

D - Mode photo

Allumez votre caméscope. Appuyez ensuite une fois sur le bouton MODE (1). Pour vérifier que votre caméscope est bien passé en mode photo, un petit appareil photo rouge doit être présent dans le coin gauche de l'écran de votre caméscope.

Ensuite pour capturer une photo, appuyez une fois sur le bouton SHUTTER (6). Votre photo sera prise et sauvegardée sur la carte mémoire insérée dans votre caméscope.

E - Mode enregistrement sonore

Allumez votre caméscope. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton MODE (1). Pour vérifier que votre caméscope est bien passé en mode enregistrement sonore, un petit Micro argenté doit être présent sur l'écran de votre caméscope.

Ensuite pour réaliser un enregistrement sonore, appuyez une fois sur le bouton SHUTTER (6). Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton SHUTTER. Votre enregistrement sonore sera sauvegardé sur la carte mémoire insérée dans votre caméscope.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

F - Revisionner vos photos, vidéos, enregistrements sonores

Allumez votre caméscope. Appuyez 3 fois sur le bouton Mode. Ensuite vous pouvez vous déplacer parmi vos photos, vidéos et enregistrements sonores avec les flèches GAUCHE et DROITE. Pour savoir si la miniature est une photo ou une vidéo, regardez dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous trouverez soit un appareil photo, soit une caméra rouge.

Pour lire une vidéo ou un enregistrement sonore directement sur votre caméscope, appuyez sur le bouton OK. Une fois la lecture terminée, vous revenez automatiquement à la bibliothèque de fichiers de votre caméscope.

G - Transférer vos fichiers sur un ordinateur via USB

Allumez votre caméscope. Ensuite reliez votre caméscope à votre ordinateur avec le câble USB fourni dans le coffret. Patientez quelques secondes, le temps que votre ordinateur reconnaisse votre caméscope. Aucun logiciel n'est nécessaire, votre caméscope se connecte en PLUG&PLAY (comme une clé USB). Ensuite vous aurez accès à vos différents fichiers.

Pour lire vos vidéos dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de transférer vos fichiers sur le disque dur de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur vidéo VLC (disponible gratuitement sur Internet).

H - Lire vos fichiers sur un téléviseur.

Allumez votre caméscope. Ensuite reliez votre caméscope à votre téléviseur via le câble AV/TV fourni dans le pack. Ensuite pour vous déplacez dans vos différents fichiers, utilisez les flèches GAUCHE et DROITE. Pour commencer la lecture d'une vidéo par exemple, appuyez sur le bouton OK.