MODE D'EMPLOI CASQUE AUDIO BLUETOOTH SPORTIF LECTEUR MP3 KIT MAINS-LIBRES RADIO FM

RÉF. : Y-cb9



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CASQUE AUDIO BLUETOOTH SPORTIF LECTEUR MP3 KIT MAINS-LIBRES RADIO FM

RÉF. : Y-cb9

SOMMAIRE

Présentation de votre casque.....3

Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE CASQUE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre casque MP3

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de votre casque durant 3 à 4h00 d'affilé (Maximum 4h30). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait via le câble Mini USB - USB fourni avec votre casque. Il vous suffit de connecter votre casque à un ordinateur en fonction pour que sa batterie se recharge. Une LED vous indiquera que la charge de la batterie de votre casque est bien effective.

II - Allumer / Éteindre votre casque MP3

Pour allumer votre casque, faites un appui long sur le bouton Décrocher / Raccrocher. Une fois allumé, une LED s'allume.

Pour éteindre votre casque, faites un appui long sur le bouton Play. Une fois éteint, la LED s'éteint.

III - Connecter votre casque à un appareil nomade (Smartphone, tablette... Etc.) via bluetooth

Pour profiter de la musique sans fil et répondre à vos appels, vous pouvez connecter votre casque en Bluetooth. Pour cela, commencez par activer le Bluetooth sur votre téléphone.

Ensuite munissez-vous de votre casque éteint. Appuyer longtemps (environ 8 à 10 secondes) sur le bouton décrocher / raccrocher. La LED s'affichera d'abord bleue, puis rouge et de nouveau bleue. A partir de là, vous pourrez rechercher le casque depuis votre smartphone. Pensez à rendre visible votre téléphone en mode bluetooth. Votre casque se nommera K800. Une fois détecté, cliquez dessus pour associer votre téléphone ou tablette avec votre casque.

Une fois votre casque associé, Certaine de ces commandes réagiront directement avec votre smartphone comme par exemple Décrocher / Raccrocher lorsque vous recevez un appel, passez à la chanson suivante qui est en lecture sur votre téléphone. Ces commandes réagiront selon le modèle de téléphone que vous utilisez et sa version Bluetooth. Nous ne pouvons vous garantir que toutes les commandes soient activent avec votre smartphone.

III- Ecouter vos musiques MP3 via une carte Micro SD

Pour écouter vos musiques personnelles, insérez dans le port dédié à cet effet, une carte micro SD de maximum 32Go contenant vos fichiers musicaux. Veillez à ce qu'il n'y ait que vos fichiers MP3 sur cette dernière pour une lecture optimale de votre musique.

Appuyez sur le bouton Play pour lancer votre musique. En appuyant sur suivant une fois vous passerez à la chanson suivante. En appuyant sur le bouton précédent, vous recommencerez la lecture de votre musique.

Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton Vol. +, pour diminuer le volume, appuyez simplement sur le bouton Vol. -.

IV - Ecouter la radio sur votre casque

Pour écouter la radio, appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce vous entendiez un BIP sonore. Vous pouvez alors définir quelle station vous souhaitez écouter.

Pour retourner sur la lecture de la musique en carte micro SD, appuyez de nouveau sur le bouton FM jusqu'à ce qu'il y est un BIP.

Ce bouton FM/MP3 vous permettra de switcher entre les deux fonctions du casque. Les boutons de navigation de piste vous serviront pour avancer et reculer dans votre recherche de stations FM.