

MODE D'EMPLOI Y-9563



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Casque Sans Fil MP3 Audio Stéréo Écran LCD Lecteur Carte Micro SD Fonction Radio FM rouge

Table des matières

I/ La batterie	2
II/ L'Appareil	3
III/ Fonctionnement du casque Audio.....	4
La batterie.....	4
IV/ La signification des boutons de fonctionnement	5
V/ Écouter de la musique	6
Passer d'une fréquence radio à sa musique personnelle :	6
Port de prise jack 3.5mm	7
VI/ Spécifications du système.....	8

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour un fonctionnement conforme de l'appareil.

I/ La batterie

Avant toute manipulation, vérifiez que la batterie soit suffisamment chargée. Si l'appareil ne répond pas à vos commandes alors il doit être mis en chargement. Branchez le casque à un ordinateur depuis son port USB.



Port USB

II/ L'Appareil

Ci-dessous, vous trouverez l'appareil et ses accessoires correspondant à votre achat : un casque audio sans fil, une batterie Li-on 300mAh et un câble USB :



III/ Fonctionnement du casque Audio

La batterie

Avant toute utilisation de ce casque audio, vous devez insérer la batterie :

1. Retirez l'opercule. Si jamais vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas à utiliser un tournevis à placer délicatement dans l'encoche. En poussant légèrement, l'opercule se détache du casque.
2. Insérez la batterie. Faites attention à la placer dans le bon sens (= « BL-5B » face cachée).
3. Remettez l'opercule.



IV/ La signification des boutons de fonctionnement



Chaque bouton détient une signification :

- 1^{er} Bouton : bouton d'allumage et d'arrêt (ON/OFF)
- 2^{ème} Bouton : mode Radio / mode Musique
- 3^{ème} Bouton : gestion du volume sonore (monter / baisser le volume)
- 4^{ème} Bouton : scan des fréquences radio
- 5^{ème} Bouton : gestion des chaînes radio / gestion de la playlist

Avec ce casque audio, il est possible d'écouter la radio ou de la musique.

Si vous décidez d'écouter la radio :

- Cliquez sur le Bouton 2. Choisissez le mode radio (pour passer du mode musique à celui de la radio, il suffit de cliquer une fois sur ce même bouton).
- Cliquez sur le Bouton 4. Un chiffre apparaît sur l'écran, par exemple 60, il faudra attendre que celui-ci progresse jusqu'à 80.
- Puis, recherchez les différentes stations. Le casque scanne les différentes fréquences radios qui sont recevables (attention suivant la qualité du réseau + ou – de chaîne sont disponibles).
- Vous verrez apparaître le nombre de stations reçues : 1/1, 2/2, 3/3 etc. Cette donnée permettra de vous indiquer le nombre de radio reçu et prêtes à l'écoute.
- Cliquez sur le Bouton 5 pour passer d'une chaîne radio à une autre.

V/ Écouter de la musique

Il est possible d'écouter sa propre musique. En effet, le casque audio détient un port pour carte TF (= carte micro SD) qui vous permet d'insérer une carte mémoire personnelle. Une fois cette carte dans l'appareil, toutes vos musiques sont disponibles.



Emplacement pour carte micro SD

Passer d'une fréquence radio à sa musique personnelle :

Pour lire les musiques sur la carte micro SD au préalable insérée, vous devez :

- Cliquer sur le bouton 2 et choisir le mode « musique » (pour passer du mode radio à celui de la musique, il suffit de cliquer une fois sur ce même bouton). Vous êtes sur le mode musique.
- Pour la gestion de votre playlist, il vous suffit de cliquer sur le Bouton 5. Chaque pression sur le bouton permet de passer à la musique suivante.

Port de prise jack 3.5mm

Depuis ce port, il est possible de brancher un adaptateur jack 3.5 mm. En le branchant à un ordinateur (par exemple), l'ensemble des sons seront retransmis dans le casque.



Port prise jack 3.5mm

VI/ Spécifications du système

Mode Audio	Compatible avec les formats MP3 et WAV
Récepteur de fréquence	87.5 ~ 1080 MHz
Fréquence	20Hz ~ 20KHz
Ratio SNR	90dB
Puissance de la batterie	320mAh
Autonomie de la batterie en fonctionnement	8 heures avec un volume Level 1
Temps de recharge	2,5 heures
Température de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Technologie d'affichage	LCD