MODE D'EMPLOI CASQUETTE CAMÉRA ESPION HD 720P MINI APPAREIL PHOTO NOIR

RÉF. : Y-cce1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CASQUETTE CAMÉRA ESPION HD 720P MINI APPAREIL PHOTO NOIR

RÉF. : Y-cce1

SOMMAIRE

Avant-propos.....3

Présentation de votre Clé USB.....4

Instructions d'utilisation.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE CLÉ USB



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre casquette Clé USB

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de cette casquette caméra durant 3h30 d'affilé (Maximum 4H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 2h30 (maximum 3h) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait directement sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre clé USB caméra.

Le port pour recharger la casquette se trouve à l'intérieur de celle-ci, au dessus de la visière. Vous devez y trouver un port Mini USB.

Attention, cette casquette caméra nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de votre casquette.

II - Allumer / Éteindre votre Clé USB

Pour allumer votre casquette caméra, passez le bouton ON/OFF qui est à l'intérieur de celle-ci sur ON, Ensuite munissez vous de la télécommande fournie dans le pack et appuyez sur le bouton ON/OFF. La casquette va se mettre à vibrer pour vous indiquez que celle-ci est allumée.

Pour éteindre votre casquette, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le **ON/OFF de la télécommandde.** La casquette vibre, puis ensuite passez le bouton ON/OFF sur OFF (A l'intérieur de la casquette).r

III - Mode vidéo

Allumez votre casquette. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton déclencheur** jusqu'à ce que la clé vibre deux fois puis relâchez. Cela vous indique que vous enregistrez une vidéo.

Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une fois sur le bouton **déclencheur**. La clé vibre une fois pour vous indiquer qu'elle est revenue en mode veille. Vous venez de réaliser une vidéo et vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez. Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

IV - Mode photo

Allumez votre Clé USB. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton déclencheur** une fois. La casquette vibre une fois. Cela vous indique que vous venez de prendre une photo.

Vous pouvez ainsi répéter cette action (Appuyez sur le **déclencheur**) pour prendre autant de photo que vous désirez. Toutes les photos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

IX - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre casquette USB caméra. Reliez votre casquette caméra à votre ordinateur via un port USB libre et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.