

MODE D'EMPLOI

Y-11555



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Clé de Voiture Caméra Espion Full HD 1080p Détection de Mouvement
Vision Nocturne Infrarouge

Table des matières

Caractéristiques :	2
Installation :	2
Comment ça marche :	3
Mode vidéo :	3
Mode photo :	3
Détection de mouvement :	3
Vision nocturne :	3

Caractéristiques :

Type	Paramètre
Format Vidéo	AVI
Type de compression	M-JPEG
Résolution Vidéo	1920*1080
Résolution photo	4032*3024
Ratio de l'image	4 :3
Image par secondes	30Ips
Format	JPG
Système	Windows me / 2000xp 2003 / VISTA ;M
Capacité de la batterie	450mAh
Durabilité de la batterie	Environ 2h
Puissance	DC-5V
USB	Mini 5p2in USB
Carte SD	Micro SD
Type de batterie	Lithium polymère

Installation :

1. Appuyez sur le bouton pour ouvrir la clé
2. Appuyez vers le bas pour ouvrir la capsule
3. Retirez la capsule vers le haut
4. Insérez une carte micro SD dans l'espace correspondant / rechargez l'appareil
5. Réinstallez le couvercle



Comment ça marche :

Pour faire fonctionner ce porte-clés dissimulé, il suffit d'appuyer sur le troisième bouton D (le troisième) et de le maintenir enfoncé pendant environ 3-4 secondes pour allumer l'appareil, la lumière rouge clignotera 3 fois, l'appareil entrera en mode veille, pendant ce temps, la lumière rouge sera toujours allumée.

Mode vidéo :

Une fois l'appareil allumé et en mode veille, vous pouvez maintenir le bouton C (le deuxième) pendant 3 à 4 secondes pour prendre une vidéo. Le voyant rouge clignote 3 fois, puis s'éteint et commence à enregistrer. Pour sauvegarder la vidéo, vous devez à nouveau appuyer sur le bouton D (troisième bouton) pour éteindre l'appareil.

Attention : Veillez à insérer une carte SD avec une capacité de stockage suffisante afin de sauvegarder la vidéo.

Mode photo :

Une fois l'appareil allumé et en mode veille, cet appareil peut également prendre des photos. Il suffit de toucher une fois le bouton C (le deuxième) pour prendre une photo. Pendant ce temps, le voyant rouge clignote également une fois et une photo sera prise et enregistrée.

Détection de mouvement :

Une fois l'appareil allumé et en mode veille, Vous pouvez maintenir le bouton B enfoncé pendant 3-4 secondes, le voyant rouge clignote 6 fois, le voyant s'éteint et le mode de détection de mouvement démarre. Si un objet en mouvement est détecté pendant l'enregistrement, il est automatiquement enregistré. Pour enregistrer la vidéo, vous devez maintenir le bouton D enfoncé pour éteindre l'appareil.

Vision nocturne :

Cliquez une seule fois sur le bouton B pour activer la vision nocturne, une LED rouge apparaîtra à l'emplacement E.