MODE D'EMPLOI CLÉ USB CAMÉRA ESPION APPAREIL PHOTO VISION NOCTURNE MICRO SD

RÉF. : Y-cue1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI CLÉ USB CAMÉRA ESPION APPAREIL PHOTO VISION NOCTURNE MICRO SD

RÉF. : Y-cue1

SOMMAIRE

Avant-propos.....3

Présentation de la Clé USB.....4

Instructions d'utilisation.....5

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DU CLÉ USB









1: Vidéo / Photo
2 : ON/OFF ; Vision nocturne
3 : RESET
4 : LED de contrôle
5 : LED infrarouge (vision nocturne)
6 : Caméra
7 : Microphone

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation du Clé USB

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de cette clé USB durant 3h30 d'affilé (Maximum 4H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 2h30 (maximum 3h) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais de la rallonge USB fournie avec la clé ou directement sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre clé USB caméra.

Attention, cette clé USB nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de votre Clé USB caméra espion.

II - Allumer / Éteindre votre Clé USB

Pour allumer votre Clé USB, appuyez sur le bouton ON/OFF. LA clé vibre durant quelques secondes jusqu'à ce que la LED s'allume rouge fixe. Une fois au rouge fixe, Votre Clé USB attend vos instructions.

Pour éteindre votre Clé, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La Clé USB vibre deux fois, la LED clignote deux fois également et s'éteint. Votre Clé USB caméra est éteinte.

III - Mode vidéo

Allumez votre Clé USB. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Photo/vidéo jusqu'à ce que la clé vibre puis relâcher. La LED clignote s'éteint. Cela vous indique que vous enregistrez une vidéo.
Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Photo/Vidéo. La LED redevient fixe. Vous venez de réaliser une vidéo. Vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez. Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

IV - Mode photo

Allumez votre Clé USB. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Photo/vidéo une fois. La LED clignote et la clé vibre une fois. Cela vous indique que vous venez de prendre une photo.

Vous pouvez ainsi répéter cette action (Appuyez sur PHOTO/VIDEO) pour prendre autant de photo que vous désirez. Toutes les photos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

VII - Enregistrement vidéo en mode vision nocturne

Allumez votre Clé USB. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit de déclencher une vidéo. Une fois la vidéo déclenchée, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. La LED de vision nocturne va s'activer et ainsi vous permettre de capturer des vidéos même dans le noir le plus complet. Pour arrêter la vision nocturne, appuyez une fois sur ON/OFF.

VIII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre Clé USB caméra. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack (Rallonge USB). Reliez votre Clé USB caméra à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

IX - Réglage de la date et de l'heure de vos photos, vidéos (Horodatage)

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante :
- Créez un nouveau fichier avec le bloc texte de Windows. Dans ce fichier recopiez la ligne ci-dessous.

2013.05.26 16:18:00

- Le format est le suivant : année, mois, jour, heures minutes secondes. Ici par exemple la date entrée est 26 mai 2013, à 16h18 et 00 secondes. Changez ces valeurs par celles que vous désirez.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

ATTENTION : Il y a un espace entre le dernier chiffre de la date et le chiffre des heures. Dans l'exemple, il y a un espace entre 26 et 16.

Une fois les valeur changées, enregistrez ce fichier sous le nom **time** au format .txt

Connectez votre Clé USB à votre ordinateur via la rallonge USB fourni.

Copiez ensuite le fichier **time** pour le coller à la racine de votre Clé USB, juste à côté du dossier DCIM **(Pas dedans, mais À CÔTÉ!)**

Une fois le fichier copié sur votre Clé USB, déconnectez cette dernière et réalisez une photo test pour vous assurez que la procédure aie correctement fonctionné.

X - Réinitialisation de votre Clé USB

Si votre Clé USB caméra espion rencontre des soucis de fonctionnement, il vous sera nécessaire de la réinitialiser. Pour le réinitialiser procédez comme suit :

Munissez-vous d'un trombone ou d'une aiguille à coudre. Prenez votre Clé USB. Sur une de ses tranche, vous devez trouver un petit trou (RESET).

Insérez délicatement l'aiguille dans celui-ci . Vous devez sentir un petit bouton tout au bout. Appuyez sur ce petit bouton durant quelques secondes. Votre Clé USB va se réinitialiser et sera de nouveau opérationnelle.

Si le problème persiste, nous vous invitons à joindre notre service client soit par mail à l'adresse contact@yonis-shop.com ou par téléphone au 05.56.34.86.31 du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00 (Hors jours fériés).