MODE D'EMPLOI
Y-CUCDMU84GO



1. Objectif de la caméra
2. Microphone
3. Emplacement pour carte mémoire SD
4. Voyant lumineux bleu
5. Port USB
6. Bouton d'alimentation / d'appareil photo / d'enregistrement vidéo

II. Qu'y a-t-il dans la boite

-1 × caméra clé USB
-1 × câble USB
-1 × 8 GB Carte Mémoire SD (intégré déjà dans la fente de carte mémoire SD) -
1 × Porte-clés

III. Opération

>> Veuillez assurer que votre caméra USB est entièrement rechargée avant de l'utiliser.
>> Veuillez assurer que la carte mémoire SD (4GB-32GB) a déjà été formatée et qu'elle est correctement insérée dans la fente pour carte SD de la caméra, sinon elle ne fonctionnera pas. Une carte mémoire SDHC Class 10 est recommandée. Si aucune carte mémoire SD n'est installée dans l'appareil, le voyant bleu s'allume pendant 5 secondes et clignote 3 fois, puis s'éteint. L'appareil s'éteint automatiquement.

3.1 MARCHE / ARRÊT

3.1.1 Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu clignote une fois et reste allumé, indiquant que la caméra est entré en mode veille automatiquement.
3.1.2 Mettez la caméra hors tension en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le voyant bleu clignote deux fois puis s'éteint.
<Remarque>: la caméra s'arrête automatiquement s'il est en mode veille sans aucune opération de plus d'une minute.

3.2 ENREGISTREMENT VIDEO

3.2.1 Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu clignote une fois et reste allumé, indiquant que la caméra est entré en mode veille automatiquement.
3.2.2 Appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement vidéo pour enregistrer la vidéo. Le témoin lumineux bleu clignote.

3.2.3 Appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement vidéo pour arrêter l'enregistrement vidéo. Le témoin lumineux bleu clignote deux fois puis reste allumé, indiquant que l'appareil est de nouveau en mode veille.

1). Un fichier vidéo sera généré et enregistré toutes les 10 minutes automatiquement.
2). la caméra peut enregistrer la vidéo pendant 1 heure en continu sur une pleine charge.
3). Résolution vidéo: 1280x960 Format vidéo: AVI
4). Si la caméra est en batterie faible, le voyant clignote en bleu 6 fois, puis s'éteint. la caméra s'arrête automatiquement et enregistre tous les fichiers vidéo.

3.3 PHOTOGRAPHIE CAMERA / STILL

3.3.1 Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu clignote une fois et reste allumé, indiquant que la caméra est entré en mode veille automatiquement.
3.3.2 Appuyez deux fois sur le bouton de la caméra pour prendre une photo. Le témoin lumineux bleu clignote une fois, puis reste allumé, indiquant que l'appareil est de nouveau en mode veille.

IV. Téléchargement de Vidéos et d'images

4.1 Éteignez la caméra de lecteur flash USB, et le brancher directement dans un port USB de l'ordinateur.
4.2 Le dossier du lecteur de disque amovible s'affiche.
4.3 Tous les fichiers sont accessibles dans le lecteur

V. Réglage de l'heure / Date

5.1 Éteignez la caméra de lecteur flash USB, et le brancher directement dans un port USB de l'ordinateur.
5.2 Le dossier du lecteur de disque amovible s'affiche.
5.3 Cliquez sur le lecteur dans le répertoire racine et à l'intérieur du répertoire racine, ouvrez le fichier txt nommé "**time.txt**". Si vous ne trouvez pas, créez un fichier txt nommé "**time.txt**".
5.4 Ecrivez la date et l'heure actuelles dans le fichier "**time.txt**" avec le format correct:

AAAA-MM-JJ HH: MM: SS (Par exemple: 2016-04-12 14:24:32). Enregistrer ce fichier.
5.5 Redémarrez la caméra et le système mettra automatiquement à niveau le programme.

VI. Se Charge

6.1 Éteignez la caméra de lecteur flash USB, et le brancher directement dans un port USB de l'ordinateur.
6.2 Le voyant bleu clignote pendant le chargement.
6.3 Il faudra 2 heures pour obtenir une charge complète.
6.4 Le voyant bleu reste allumé lorsque la caméra clé USB est complètement rechargée.