# MODE D'EMPLOI CLÉ USB CAMERA ESPION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MINI APPAREIL PHOTO

## RÉF. : Y-cucedm



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00**

# MODE D'EMPLOI CLÉ USB CAMERA ESPION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MINI APPAREIL PHOTO

## RÉF. : Y-cucedm

**SOMMAIRE**

**Avant-propos.....3**

**Présentation de la Clé USB.....4**

**Instructions d'utilisation.....5**

# AVANT-PROPOS

## 1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

## 2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

## 3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

# PRÉSENTATION DU CLÉ USB



# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## I - Première utilisation du Clé USB

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de cette clé USB durant 3h30 d'affilé (Maximum 4H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 2h30 (maximum 3h) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait directement sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre clé USB caméra.

Attention, cette clé USB nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de votre Clé USB caméra espion.

## II - Allumer / Éteindre votre Clé USB

Pour allumer votre Clé USB, appuyez sur le bouton 1. La clé vibre durant quelques secondes et la LED s'allume rouge fixe. Une fois au rouge fixe, Votre Clé USB attend vos instructions.

Pour éteindre votre Clé, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le **bouton 1.** La Clé USB vibre deux fois, la LED s'éteint. Votre Clé USB caméra est éteinte.

## III - Mode vidéo

Allumez votre Clé USB. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton 3** jusqu'à ce que la clé vibre deux fois puis relâchez. La LED clignote et s'éteint. Cela vous indique que vous enregistrez une vidéo.
Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une fois sur le **bouton 1**. La clé vibre trois fois. La LED redevient fixe. Vous venez de réaliser une vidéo et vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez. Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

## IV - Mode photo

Allumez votre Clé USB. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton 3** une fois. La LED clignote et la clé vibre une fois. Cela vous indique que vous venez de prendre une photo.

Vous pouvez ainsi répéter cette action (Appuyez sur le **bouton 3**) pour prendre autant de photo que vous désirez. Toutes les photos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

## VII - Enregistrement sur détection de mouvement

Allumez votre Clé USB. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une fois sur le **bouton 1.** La clé vibre six fois, La LED s'éteint et la clé commence une séquence vidéo. Au bout de quelques minutes et si aucun mouvement ne se produit devant la caméra, la clé passe en veille et déclenchera un enregistrement vidéo au prochain mouvement détecté devant son objectif.

Pour stopper l'enregistrement et la détection de mouvement, pressez simplement une fois le **bouton 1**. La clé vibre trois fois et la LED redevient rouge fixe (En attente de vos instructions). Les séquences vidéos seront enregistrées automatiquement sur la carte Micro SD préalablement insérée dans le dispositif.

## VIII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre Clé USB caméra. Reliez votre Clé USB caméra à votre ordinateur via un port USB libre et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

## IX - Réglage de la date et de l'heure de vos photos, vidéos (Horodatage)

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante :
- Créez un nouveau fichier avec le bloc texte de Windows. Dans ce fichier recopiez la ligne ci-dessous.

**2013.05.26 16:18:00**

- Le format est le suivant : année, mois, jour, heures minutes secondes. Ici par exemple la date entrée est 26 mai 2013, à 16h18 et 00 secondes.  Changez ces valeurs par celles que vous désirez.

**ATTENTION : Il y a un espace entre le dernier chiffre de la date et le chiffre des heures. Dans l'exemple, il y a un espace entre 26 et 16.**

Une fois les valeur changées, enregistrez ce fichier sous le nom **time** au format .txt

Connectez votre Clé USB à votre ordinateur via la rallonge USB fourni.

Copiez ensuite le fichier **time** pour le coller à la racine de votre Clé USB, juste à côté du dossier DCIM **(Pas dedans, mais À CÔTÉ!)**

Une fois le fichier copié sur votre Clé USB, déconnectez cette dernière et réalisez une photo test pour vous assurez que la procédure aie correctement fonctionné.

## X - Réinitialisation de votre Clé USB

Si votre Clé USB caméra espion rencontre des soucis de fonctionnement, il vous sera nécessaire de la réinitialiser. Pour le réinitialiser procédez comme suit :

Munissez-vous de votre clé USB, puis allumez cette clé usb caméa.

Appuyez ensuite durant quelques secondes sur le **bouton 2** de votre clé. La LED doit s'éteindre.

Votre clé USB caméra s'est éteinte et se réinitialisera au prochain démarrage de votre clé.