MODE D'EMPLOI CLÉ VOITURE CAMÉRA ESPION 1080P APPAREIL PHOTO DÉTECTION MOUVEMENT

REF: Y-pcc3



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CLÉ VOITURE CAMÉRA ESPION 1080P APPAREIL PHOTO DÉTECTION MOUVEMENT

REF: Y-pcc3

Sommaire :

Avant-propos.....3

Présentation du dispositif.....4

Instructionsd'utilisation.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE LA CLÉ CAMÉRA ESPION





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation du porte-clés

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de cette clé caméra durant 4h30 d'affilé (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec la clés. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre clé.

Attention, cette clé caméra nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0 Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de votre clé caméra espion.

II - Allumer / Éteindre votre appareil

Pour allumer votre clé caméra, appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED de contrôle (située sur le dessus) s'allume (La couleur peut varier selon arrivages) et reste fixe. Votre porte-clés attend alors vos instructions.

Pour éteindre votre porte-clés, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que LED de contrôle s'éteigne. Votre clé caméra est maintenant éteinte.

III - Mode vidéo

Allumez votre clé. Par défaut elle est en mode vidéo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton déclencheur june fois. La LED clignote puis s'éteint. Vous êtes en train de filmer une vidéo.

Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton déclencheur. La LED verte redevient fixe. Vous venez de réaliser une vidéo.

Vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez. Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

IV - Mode photo

Allumez votre porte-clés. Par défaut il est en mode vidéo. Pour prendre une photo appuyez une fois sur le bouton Mode. La LED clignote une fois et revient verte fixe. Vous êtes maintenant en mode photo.

Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton Déclencheur une fois, la LED clignote une fois, une photo vient d'être capturée.

Vous pouvez ainsi prendre autant de photos que vous désirez. Toutes les photos seront sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée dans l'appareil.

V - Mode enregistrement sonore

Allumez votre clé caméra. Par défaut, elle est en mode vidéo. Pour passer en mode enregistrement sonore appuyez deux fois sur le bouton déclencheur, la LED clignote trois fois puis revient fixe. Vous êtes en mode dictaphone.

Pour déclencher la prise de son, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton déclencheur. La LED clignote, vous enregistrez un son. Lorsque vous appuyez une seconde fois sur le bouton déclencheur, votre enregistrement est terminé. Vous pouvez ainsi prendre autant d'enregistrements sonores que vous désirez.

Tous ces enregistrements sonores seront sauvegardés sur la carte Micro SD préalablement insérée dans votre appareil.

VI - Mode vidéo sur détection de mouvement

Allumez votre clé caméra espion. Par défaut elle est en mode vidéo classique. Pour passer en mode détection de mouvement, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. Votre porte clé caméra est passée en mode détection de mouvement. Elle lance un enregistrement vidéo automatiquement puis se coupe. Ensuite elle déclenchera à nouveau une vidéo dès qu'un mouvement se produira devant sa caméra.

Pour quitter ce mode, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton déclencheur, puis sur le bouton Mode. Vous reviendrez au mode photo.

Les sessions de vidéos prises en détection sonore seront automatiquement sauvegardées sur la carte Micro SD préalablement insérée.

VIII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre caméra. Munissez-vous du câble USB fourni dans le pack. Reliez votre clé caméra à votre ordinateur et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

IX - Réglage de la date et de l'heure de vos photos, vidéos (Horodatage)

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante :
- Connectez votre porte clés à votre ordinateur via son câble USB.

- Dans le dossier de la carte Micro SD (Disque amovible), créez un fichier texte avec le bloc note windows. Dans ce fichier entrez les valeurs suivantes :

2014.04.19 12:00:00 Y

Remplacez les valeurs par la date et l'heure souhaitées. Le format de la date est ANNEE.MOIS.JOUR

Le **Y** vous permet d'afficher la date et l'heure sur vos photos et vidéos. Si vous remplacez ce **Y** par un **N**, la date et l'heure ne seront pas affichées.

Une fois les valeurs saisies correctement enregistrez ce fichier sous le nom : timeset L'extension de votre fichier doit être au format txt.

X - Réglage de la qualité des vidéos

Votre caméra dispose de 3 qualité de vidéo différentes. Pour choisir la qualité qui vous convient, créez un fichier txt comme pour l'horodatage de vos vidéo.

Dans ce fichier texte, il vous suffit de mettre le chiffre correspondant à la qualité désirée :

0 : 1440 x 1080 pixels - 15 FPS

1 : 1280 x 720 pixels - 30 FPS

2 : 320 x 240 pixels

Une fois le chiffre tapé dans le ficher, sauvegardez ce fichier sous le nom **sizeset** et avec une extension txt

Ce fichier doit être sur la carte Micro SD de votre caméra (**à côté du dossier contenant vos photos et vidéos**).

Une fois lu par votre caméra, celui-ci sera effacé.