MODE D'EMPLOI COLLIER ANTI ABOIEMENT ÉLECTRIQUE DRESSAGE SYSTÈME À DISTANCE CHIEN

REF. : Y-cdc6



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI COLLIER ANTI ABOIEMENT ÉLECTRIQUE DRESSAGE SYSTÈME À DISTANCE CHIEN

REF. : Y-cdc6

SOMMAIRE

Présentation du collier.....3
Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE COLLIER





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Insertion des piles dans le dispositif

Avant d'utiliser votre dispositif de dressage, il vous faudra insérer une pile dans la partie émetteur (Pile 9V) et deux piles LR03 dans le collier, sous la sangle (Voir photo précédente). Une fois les piles insérées, un bip se fera entendre sur la partie collier. Dès que vous entendez ce bip, appuyez sur le bouton **déclencheur** de l'émetteur. L'émetteur et le récepteur seront alors appairés.

II - Régler le volume de l'alerte sonore

Pour régler l'intensité du son dégagé par le récepteur (Partie collier de ce dispositif), il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Mode. Vous verrez alors sur l'émetteur une icône qui clignote. Ensuite avec les boutons situés sur le côté de votre émetteur vous pourrez choisir le volume. L'échelle va de 0 à 99. 1 étant le plus faible et signifiant que le signal sonore ne sera pas envoyé et 99 le plus fort. Une fois la valeur réglée, appuyez simplement sur le bouton M2 pour sauvegarder votre changement.

III - Régler l'intensité des vibrations

Pour régler l'intensité des vibrations dégagées par le récepteur (Partie collier de ce dispositif), il vous suffit d'appuyer deux fois sur le bouton Mode. Vous verrez alors sur l'émetteur une icône qui clignote. Ensuite avec les boutons situés sur le côté de votre émetteur vous pourrez choisir l'intensité. L'échelle va de 0 à 99. 1 étant le plus faible et signifiant que les vibrations ne seront pas envoyées et 99 le plus fort. Une fois la valeur réglée, appuyez simplement sur le bouton M2 pour sauvegarder votre changement.

IV - Régler l'intensité des impulsions électriques

Pour régler l'intensité des impulsions électriques dégagées par le récepteur (Partie collier de ce dispositif), il vous suffit d'appuyer trois fois sur le bouton Mode. Vous verrez alors sur l'émetteur une icône qui clignote. Ensuite avec les boutons situés sur le côté de votre émetteur vous pourrez choisir l'intensité. L'échelle va de 0 à 99. 1 étant le plus faible et signifiant que les impulsions ne seront pas envoyées et 99 le plus fort. Une fois la valeur réglée, appuyez simplement sur le bouton M2 pour sauvegarder votre changement.

V - Enregistrer trois configurations

Ce dispositif permet de régler trois configurations différentes. Pour ce faire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton M1 et vous switcherez d'une configuration à l'autre. Ensuite, il vous suffit de régler les différents niveau comme précédemment et dès que vous appuierez sur M2, cela sera sauvegarder sur l'une des trois configurations paramétrables.

VI - Déclencher le dispositif de dressage

Une fois le paramétrage effectué, il vous suffit d'appuyer sur le bouton déclencheur pour que le signal soit envoyé au collier et envoi les vibrations, une alerte sonore ou encore des impulsions électriques selon la configuration que vous avez effectuée.