MODE D'EMPLOI COLLIER DRESSAGE ÉLECTRONIQUE CHIEN JUSQU'À 300 MÈTRES RÉGLABLE NOIR

RÉF. : Y-cdc4



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI COLLIER DRESSAGE ÉLECTRONIQUE CHIEN JUSQU'À 300 MÈTRES RÉGLABLE NOIR

RÉF. : Y-cdc4

SOMMAIRE

Présentation.....3

Instructions d'utilisation.....5

PRÉSENTATION





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Installation des piles

Lors de votre première utilisation, placez les piles dans le récepteur et l'émetteur. Les piles vous sont fournies dans le pack de départ. Deux piles LR03 (AmlAA) sont prévues pour le récepteur et les deux autres piles sont prévues pour la télécommande.

Veillez à respecter les polarités du récepteur et de la télécommande.

II - Installation du collier sur votre chien

Munissez-vous de la sangle et du récepteur. Placez le récepteur sur la sangle en veillant à ce que la sangle passe devant le récepteur et soit correctement insérée dans les passages prévus sur les côtés du récepteur.

Une fois installé sur la sangle, placez deux vis (4 vis fournis, deux longueurs différentes) sur les pas de vis situés derrière le récepteur. La longueur des vis dépendra de la taille de votre chien.

Puis ensuite vous pouvez placer le collier sur le cou de votre chien en réglant la sangle afin que le collier ne sert pas trop la gorge de votre animal.

III - Mode d'utilisation

Ce collier de dressage électronique dispose de trois modes différents. Le premier mode consiste à envoyer des décharges électriques (plus ou moins fortes) à votre animal, le seconde à vibrer et le troisième à envoyer un signal sonore.

N.B. : La télécommande s'allume en pressant une fois le bouton MODE (Bouton central). Ensuite elle s'éteint au bout de 20 secondes d'inactivités ou d'inaction de votre part.

Tout d'abord il vous faut appairer la télécommande et le collier. Pour ce faire, appuyez longuement sur le bouton «Y». Après quelques secondes (30 à 60 secondes), la télécommande sera alors appairée avec le collier. De cette même manière, vous pourrez appairer un seconde collier à la même télécommande.

Lorsque vous allumez votre télécommande pour la première fois, par défaut, elle est en mode «Décharge électrique». Un petit éclair doit être présent sur l'écran, tout haut à gauche. Pour déclencher une décharge électrique, il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé tout à droite de la télécommande avec un symbole en forme de «Y».

Si sur l'écran «000» est inscrit cette décharge n'aura pas d'effet. Pour régler l'intensité, appuyez sur les flèches Haut et Bas, situé sur la tranche droite de la télécommande. Au fur et à mesure que vous appuyez les chiffres changent sur l'écran de la télécommande. L'échelle va de 0 à 100. Une fois le nombre affiché (Exemple 100), appuyez une nouvelle fois sur le bouton «Y» pour déclencher l'envoi d'une décharge électrique.

Pour passer en mode vibration, appuyez une fois sur le bouton MODE. Une fois que vous avez appuyez, l'éclair doit être remplacer par un symbole avec des vagues. Cela signifie que des vibrations seront envoyé au récepteur autour du cou de votre animal.

Tout comme pour les décharges électriques, vous avez la possibilité de régler l'intensité des vibrations (Plus ou moins fortes) via les flèches haut et bas. Une fois l'intensité paramétrée, appuyez sur le bouton «Y» pour déclencher l'envoi de vibrations.

Enfin un dernier mode est disponible : Signal sonore.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton mode. Un petit symbole sonore doit remplacer le symbole des vibrations.

Une fois dans ce mode, tout comme pour les deux précédents modes, il vous suffit de régler l'intensité et ensuite d'appuyer sur le bouton «Y» pour déclencher l'activation.

La télécommande peut contrôler deux émetteurs à la fois. Il vous suffit de switcher entre les deux récepteurs avec le bouton situé tout à gauche de la télécommande marqué «Y/2». le chiffre deux ou un doit apparaître sur l'écran de la télécommande pour vous indiquer quel récepteurs vous contrôlez.