



YONIS-SHOP

COM

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI COLLIER DRESSAGE ELECTRIQUE CHIEN ANTI FUGUE VIBRANT SIFFLANT NOIR

RÉF. : Y-CDC2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI COLLIER DRESSAGE ELECTRIQUE CHIEN ANTI FUGUE VIBRANT SIFFLANT NOIR RÉF. : Y-CDC2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU COLLIER DE DRESSAGE ELECTRIQUE CHIEN ANTI FUGUE VIBRANT SIFFLANT NOIR	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3



PRÉSENTATION DU COLLIER DE DRESSAGE ELECTRIQUE CHIEN ANTI FUGUE VIBRANT SIFFLANT NOIR





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le produit :

Confirmer que vous avez bien installé les piles dans la télécommande et dans le collier. Attention pour vérifier que votre produit fonctionne correctement vous devez écouter pour entendre un bip émis par le collier qui indiquera la connexion effective du collier à la télécommande.

Vérifier la télécommande : Appuyer le bouton de la télécommande pour voir si le voyant s'allume. Si le voyant ne s'allume pas ou faiblement, changez les piles.

Vérifier le collier : Dès que les piles sont installées à l'arrière de l'appareil, une vibration émanera de l'appareil qui confirmera sa mise en marche. Si l'appareil ne reçoit pas d'ordre de votre part, il se mettra automatiquement en standby pour économiser de l'énergie.

Tester les touches A, B, C, D de la télécommande :

Appuyer sur les touches A et B (fortes et moyennes vibrations), le receveur exécutera les commandes et une vibration émanera du collier.

Appuyer sur la C (commande sonore) sur la télécommande pour émettre un son. Vous pouvez entraîner votre animal à suivre vos ordres grâce à la touche sonore.

Appuyer sur la touche D pour activer la fonction lumière, des LED rouges clignoteront depuis le collier.

Les différentes instructions de la télécommande :

- La touche **A** sert à faire vibrer le collier afin de calmer, corriger, commander ou éduquer votre chien. La touche **A** active de puissantes vibrations et la touche **B** de faibles vibrations, vous pouvez jongler entre les touches **A** et **B** pour donner différentes instructions.
- La touche **C** sert à émettre des sonorités afin, avec de l'entraînement, que le chien obéisse à vos ordres via la touche **C**.
- La touche **D** sert à émettre des flashes rouges depuis le collier afin de repérer où se situe votre chien lorsque vous le promenez quand il fait nuit.

Note :

- Si vous n'utilisez pas l'appareil, il se mettra automatiquement en standby dans un souci d'économie de batterie.
- La puissance du signal en ligne droite est de 150 mètres (sans barrière). Vous pouvez augmenter la puissance du signal en changeant de télécommande.
- Ne faut pas prolonger le mode de vibration puissant plus de 30 secondes.
- Ce produit n'est pas étanche.