# MODE D'EMPLOI DASHCAM 10 POUCES CAMERA DE RECUL VOITURE EMBARQUEE FULL HD 1080P WDR DETECTION DE MOUVEMENT

Y-10977



## Description du produit

### Structure du produit :

1) Interface USB
2) Interface de caméra arrière
3) Emplacement pour carte TF
4) Interface GPS réservé
5) Touche OK
6) Bouton de sélection vers le bas
7) Bouton de sélection vers le haut
8) Bouton menu/Touche de sélection de mode
9) Touche d'alimentation
10) Ecran LCD
11) Bouton de réinitialisation
12) Crochet de fixation arrière
13) Lentille

### Description des principales fonctions

1) Interface de données USB

Interface de données USB, qui est utilisée pour connecter les données de transmission du PC; Il est utilisé pour connecter l'alimentation externe à la charge de la batterie ou fournir une alimentation.

2) Interface de caméra arrière
3) Emplacement carte SD

Espace de stockage externe pour carte mémoire SD

4) Interface GPS réservée
5) Touche « OK »

Bouton de confirmation vidéo et photo, mode vidéo, appuyez sur ce bouton pour démarrer la vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton vidéo pour arrêter la vidéo; appuyez sur ce bouton pour prendre des photos.

6) Bouton de sélection vers le bas

Dans l'option de menu, sélectionnez la touche de fonction vers le bas

7) Bouton de sélection vers le haut

Dans l'option de menu, touche de fonction vers le haut

8) Bouton menu/Touche de sélection de mode

Appuyez longuement sur cette touche pour basculer entre appareil photo / photo / lecture; Appuyez longuement sur cette touche pour appeler le menu.

9) Touche d'alimentation

Appuie rapide : marche/arrêt

10) Ecran LCD

Affichage de l'image

11) Bouton de réinitialisation

Bouton de redémarrage

12) Crochet de fixation arrière

Support de fixation pour l'instrument d'enregistrement vidéo

13) Lentille

Fenêtre de visualisation

## Fonction spécial :

- Marche/Arrêt automatique
- Prend en charge la connexion d'alimentation du véhicule, une vidéo commence dès que la voiture démarre, et lorsqu'elle s'arrête, la sauvegarde automatique s'éteint aussi.
- Détecteur de mouvement : Dans le cas de la condition de veille, le processus de déplacement est enregistré automatiquement lorsque la cible est déplacée.
- Mode d'emploi de base de l'appareil photo : Le démarrage et l'arrêt. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et le voyant bleu s'éteint.

**Remarque :** l'appareil vidéo s'éteint automatiquement lorsque sa batterie est vide.

- Mode caméra :

Appuyez brièvement sur la touche de sélection de mode/touche de menu, passez en mode appareil photo, le coin supérieur gauche de l'écran affiche l'icône de l'appareil photo

Appuyez sur la touche OK pour démarrer la caméra, l'icône de la caméra apparaîtra avec un point rouge clignotant pour indiquer le travail vidéo.

- Mode caméra :

Appuyez brièvement sur le bouton de sélection de mode/bouton de menu, passez en mode appareil photo, le coin supérieur gauche de l'écran affiche l'icône de l'appareil photo.

Appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo, l'écran clignote une fois pour vous dire que la photo a été prise.

Lecteur video/Photo

Appuyez brièvement sur le bouton de sélection de mode/bouton de menu, passez en mode lecture, l'icône sera affichée sur le coin supérieur gauche de l'écran.

Appuyez brièvement sur la touche pour sélectionner le fichier.

Appuyez brièvement sur la touche OK pour lire les fichiers vidéo sélectionnés.

Appuyez sur le bouton de sélection de mode / bouton de menu pour entrer dans l'état de réglage vidéo, cette fois « l'icône vidéo » de la barre est en jaune, appuyez brièvement sur le bouton de sélection de mode / touche de menu, quittez l'état de réglage.

Dans la configuration de l'appel, en appuyant brièvement sur la touche, vous pouvez choisir d'activer le réglage haut et bas, et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le paramètre.

- Réglage de l'heure :

Appuyez sur la touche de sélection de mode / bouton de menu pour entrer dans l'état de réglage, appuyez brièvement sur la touche OK pour entrer, peut-être dans l'année / mois / jour / heure / seconde pour basculer entre eux en ajustant le besoin de valeur numérique, appuyez sur OK pour confirmer le changement.

Modèle USB

La ligne USB et la connexion à l'ordinateur, appuyez sur le bouton de démarrage, l'enregistreur de conduite affichera automatiquement le menu USB. Il existe deux modèles disponibles pour la sélection:

1) USB-Disk

Dans ce mode peut être des fichiers vidéo ou un accès aux fichiers photo.

2) PC caméra

Sélectionnez ce mode pour faire apparaître l'équipement vidéo USB, peut-être une caméra en temps réel ou un chat vidéo.

- Description de la charge de la batterie :

Il existe trois types de méthodes pour charger la batterie, le chargement de la lanterne d'indication rouge en cours de chargement est allumé, le temps de charge est d'environ 180 minutes, le chargement de l'indicateur rouge s'éteint automatiquement une fois le chargement terminé.

1) Utilisez l'adaptateur secteur pour charger
2) Utiliser le chargement PC-USB
3) L'utilisation de la charge d'alimentation embarquée

**Remarque :** Lorsque vous utilisez ce produit en raison d'un fonctionnement incorrect causé par le phénomène de crash, vous pouvez retirer la batterie ou appuyer sur le bouton de réinitialisation, puis démarrer, vous pouvez revenir à la normale.

## Caractéristique technique :

| | |
|---|---|
| Résolution d'affichage | HD |
| Caractéristiques du produit | HD caméra, HD vidéo |
| Langue | Français, Anglais, Russe, Japon Italie, Allemand, Chinois simplifié, etc. |
| Format de fichier | AVI |
| Résolution vidéo | Maximum 1080P |
| Format vidéo | M-JPEG / PAL / NTSC |
| Enregistrement vidéo en boucle | Vidéo continu |
| Mode photographique | 500 pixels |
| Format d'image | JPEG |
| Carte mémoire | Tf (32Go maximum) |
| Fréquence | 50HZ/60HZ |
| Fonction USB | Disque-USB, PC caméra |
| Interface d'alimentation | 5V 1A |
| Batterie | Batterie intégrée |

## Problème récurrent :

- Vous ne pouvez pas prendre de photos et vidéos : Veuillez vérifier s'il reste encore de l'espace de stockage sur la carte SD.
- La vidéo est automatiquement coupée : En raison des énormes données vidéo haute définition, veuillez utiliser une carte TF haute vitesse et compatible SDHC, la carte TF haute vitesse sera le logo C4 ou C6.
- Lors de la lecture des images et des vidéos, le message « erreur de fichier » s'affiche : Une erreur s'est produite lors du stockage des données sur la carte TF, selon que les fichiers ne sont pas complets, veuillez utiliser la fonction de caméra « formatage » pour reformater la carte TF.
- Prise d'image flou : Vérifiez si l'appareil photo est propre
- Dans la scène à grand contraste, cela affectera la fonction d'exposition automatique de l'appareil photo, qui peut être ajustée en ajustant la valeur «EV» dans le menu des paramètres de la machine.
- Bug : veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation après un bref redémarrage de la récupération.