

**MODE D'EMPLOI DASHCAM CAMERA EMBARQUEE
VOITURE LCD 2.4 POUCES SUPPORT MICRO SD 32 GB
VISION NOCTURNE
Y-9673**





Ce DVR de voiture a récemment augmenté 4 fonctions à l'exception de la fonction de base :

- 1- HD 1080P 30FPS MOV Haute qualité d'image HD IR Résolution HDMI HD out
- 2- Verrouillage par raccourci ou déverrouillage du document vidéo d'enregistrement
- 3- Fonction de surveillance de stationnement : après le démarrage de la fonction de surveillance de stationnement, la machine peut commencer à enregistrer et enregistrer le document automatiquement en fonction de l'environnement.
- 4- Le capteur G intégré peut enregistrer les informations de détection de gravité et déterminer sur la base du décalage haut et bas, gauche et droite, avant et arrière de la voiture, lorsque atteint une certaine valeur sera considéré comme anormal de conduite, le DVR verrouille la vidéo actuelle pour la protéger.

Afin de mieux profiter de l'efficacité maximale du DVR de voiture, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation (en cas de modification de la conception de la machine, des accessoires et des spécifications ne seront pas notifiés au préalable).

Description de la fonction :





Bouton d'alimentation et de confirmation

Première fonction : allumer / éteindre

Sous le modèle hors tension : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation sur le point d'allumer la machine et de passer en mode veille. Sous l'état de mise sous tension, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, la machine enregistrera automatiquement le document d'enregistrement ou les informations de réglage, puis s'éteindra.

Fonction deux : Bouton de confirmation

En mode menu, un appui court sur ce bouton permet de sélectionner une fonction ou un paramètre

Bouton de confirmation

Première fonction : sous le modèle de veille, appuyez brièvement sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement lors de l'enregistrement.

Fonction deux : sous le modèle de prise de photo, appuyez brièvement sur le bouton OK pour prendre une photo.

Fonction trois : sous le modèle de lecture, appuyez brièvement sur le bouton OK pour démarrer ou suspendre la vidéo ?

Fonction quatre : confirmez et enregistrez l'opération dans le menu d'enregistrement, le menu de réglage, le menu de prise de photo, le menu de lecture

Menu

Première fonction : fonction de menu. Sous le modèle de veille, appuyez brièvement sur le bouton de menu une fois pour entrer dans le menu d'enregistrement, appuyez deux fois sur Entrée dans le menu de réglage, si vous appuyez sur le bouton de menu sous ce menu, la machine sortira et reviendra à l'état de veille.

Sous le modèle de prise de photo, appuyez brièvement sur le bouton de menu une fois pour entrer dans le menu de prise de photo, appuyez deux fois sur entrer dans le menu de réglage.

Sous le modèle de lecture, appuyez brièvement sur le bouton de menu une fois pour entrer dans le menu du document, appuyez deux fois pour entrer dans le menu de réglage.

Mode

Première fonction : entrez le modèle de prise de photo. Sous le modèle de veille, appuyez brièvement sur le bouton de mode une fois pour entrer dans le modèle de prise de photo.

Fonction deux : entrez le modèle de lecture. Sous le modèle de veille, appuyez brièvement sur le bouton de mode deux fois pour entrer dans le modèle de lecture, appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter et revenir à l'état de veille.

Fonction trois : enregistrer et protéger la fonction de document. Lors de l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton de mode pour verrouiller ou déverrouiller le document d'enregistrement.

Bouton Haut

Première fonction : dans n'importe quel menu, appuyez sur le bouton haut pour choisir l'option précédente

Fonction deux : sous le modèle d'enregistrement et de prise de photos, appuyez sur le bouton haut pour agrandir le zoom

Fonction trois : lors de la lecture de la vidéo, appuyez sur le bouton haut pour augmenter le volume

Fonction quatre : sous le modèle de lecture, appuyez sur le bouton haut pour entrer dans l'image en latex rayable

Bouton bas

Première fonction : dans n'importe quel menu, appuyez sur le bouton bas pour choisir l'option suivante

Fonction deux : dans le mode d'enregistrement et de prise de photos, appuyez sur le bouton bas pour réduire le zoom

Fonction trois : lors de la lecture de la vidéo, appuyez sur le bouton bas pour baisser le volume

Fonction quatre : sous le modèle d'enregistrement ou de veille, appuyez sur le bouton pour démarrer ou fermer l'audio

Fonction de surveillance du stationnement :

- Avant d'éteindre la machine, appuyez sur le bouton de stationnement, l'icône P apparaît sur le côté droit de l'écran, la machine entrera dans le modèle de surveillance de stationnement. Si vous éteignez la machine sous le modèle de surveillance du stationnement, lorsque quelque chose heurte la caméra ou la voiture, le DVR de la voiture s'allume et enregistre environ une minute et enregistre automatiquement le document.
- Après avoir démarré le mode de surveillance du stationnement, si vous souhaitez annuler cette fonction, veuillez appuyer une fois sur le bouton. L'icône P dans le coin supérieur gauche disparaîtra. Cela signifie que la voiture n'utilisera pas la fonction de surveillance du stationnement.

Mise en charge

Deux méthodes :

- 1- Connectez le DVR à l'ordinateur avec USB
- 2- Connectez-vous au chargeur de voiture

Lors de la charge, l'écran LCD affichera l'icône de charge et cessera de clignoter une fois complètement décharger.

Il faut environ 120 minutes.

Préparez la carte de stockage (SD).

Remarque : cette machine a besoin de la carte SD haute vitesse (au-dessus de 6 classes)

Insérez et extrayez la carte SD.

- 1- Insérez la carte SD dans la fente pour carte SD dans le bon sens jusqu'à ce qu'elle soit fixée dans la fente.
- 2- Lorsque vous extrayez la carte SD, appuyez doucement sur la carte SD pour la retirer après l'avoir éclatée.

Remarque :

- Veuillez ne pas extraire la carte SD de la carte SD lorsqu'elle fonctionne pour éviter tout dommage.
- Veuillez faire attention à la direction lorsque vous mettez la carte, la machine ou la carte SD sera endommagée si elle est branchée dans le sens opposé.
- Lorsque vous branchez la carte SD, la machine la définira comme Périphériques de stockage par défaut, les informations de la carte SD principale ne seront pas lues.
- Si la carte SD n'est pas compatible, veuillez réessayer ou changer une autre carte SD.
- Prise en charge maximale de 32 Go

Ajustez l'objectif

À travers le support, cette machine peut tourner à 360 degrés, ce sera mieux pour coopérer avec la position permanente du DVR de voiture et obtenir le meilleur effet.

Allumer / éteindre la machine

- 1- Allumer / éteindre la machine manuellement : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation une fois, l'écran lumineux, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.
- 2- Allumer / Éteindre automatiquement : connectez d'abord l'alimentation 5V, la machine s'allumera et commencera à enregistrer au démarrage du moteur de la voiture. Lors de l'arrêt du moteur, la machine enregistre la vidéo selon le menu puis s'éteint automatiquement après 10 secondes

Remarque : lors de l'utilisation de la puissance intégrée, la machine affiche une faible puissance et enregistre le document, puis s'éteint automatiquement si la puissance n'est pas suffisante.

Opération de base

Passer en mode de travail

Cette machine fournit trois modèles de travail : enregistrement, prise de photos et lecture. Appuyez sur le bouton de mode pour les changer.

Réglage du menu et du système

Sous le modèle d'enregistrement et de prise de photos, appuyez deux fois en continu sur le bouton pour accéder à l'option de réglage du système, cette fois, le champ du réglage du menu est bleu. Appuyez sur haut / bas pour choisir l'option. Appuyez sur le bouton «REC » pour confirmer. Appuyez à nouveau sur le bouton de menu pour quitter le menu.

Paramètres système :

Date et heure : mise hors tension automatique : 3/5/10 minutes

Tonalité du clavier : marche / arrêt

Langue : Anglais / portugais / russe / chinois simplifié et traditionnel / japonais / français / espagnol / allemand / italien

Système TV : P / N

Fréquence de la source lumineuse : 50/60

Lumière IR : marche / arrêt

Mode d'économie d'énergie : fermer 3/5/10 minutes (écran éteint automatiquement)

Format : carte mémoire

Système par défaut : Oui / Non

Version du micrologiciel : test de branche numéro de version

Tirer

L'appareil photo entre en mode de prise de vue, dans le coin supérieur gauche apparaît l'icône Appareil photo, appuyez sur le bouton OK pour commencer la prise de vue, l'icône « Rec » apparaîtra dans le coin supérieur gauche cette fois. Appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement / prise de photo pour arrêter la prise de vue. L'icône « Rec » dans le coin supérieur gauche disparaîtra.

Mode d'enregistrement

Réputation de la photo : FULL HD 1080P 30FPS ; HD 720P 60FPS ; WVGA 640 * 480P

Enregistrement de cycle : Fermer 2/3/5 minutes

HDR : marche / arrêt

Lumière de remplissage de l'appareil photo : EV -2,0 ; EV -5/3 ; EV -4/3 ; EV -1,0 ; EV -2/3 ; EV -1/3 ; EV +0,0 ; EV +1/3 ; EV +2/3 ; EV +1,0 ; EV +4/3 ; EV +5/3 ; IL +2,0

Détection de mouvement : marche / arrêt

Enregistrement audio : marche / arrêt

Étiquette de date et d'heure : marche / arrêt

Réglage de l'accéléromètre : désactivé, faible, moyen, élevé

Mode de prise de photo

- 1- Appuyez sur le bouton d'alimentation, la machine entre à l'enregistrement, appuyez sur le bouton de mode pour entrer en mode de prise de photo, le coin supérieur gauche de l'écran apparaîtra icône « photo de l'appareil photo », il entre en mode de prise de photo.
- 2- Lorsque vous appuyez sur le bouton de prise de photo, émettez un son de clic sur l'aperçu de l'image. Environ une seconde plus tard, la photo est prise. Veuillez tenir l'appareil photo et ne pas secouer pour éviter d'affecter la qualité de la photo.

Méthode de prise de photo : prise de vue unique, chronométrage de deux secondes, chronométrage de cinq secondes, chronométrage de dix secondes

Résolution : 13M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, VGA, 1,3M

Prise de vue en rafale : marche / arrêt

Qualité photo : haute qualité, standard, économique

Acuité : forte, standard, douce

Balance des blancs : automatique, lumière du soleil, nuageux, lampe à filament de tungstène, lampe fluorescente

Couleur : noir et blanc, couleur, sépia

ISO : automatique, 100, 200, 400

Lumière de remplissage de l'appareil photo : EV -2,0 ; EV -5/3 ; EV -4/3 ; EV -1,0 ; EV -2/3 ; EV -1/3 ; EV +0,0 ; EV +1/3 ; EV +2/3 ; EV +1,0 ; EV +4/3 ; EV +5/3 ; IL +2,0

Anti-secousse : marche / arrêt

Aperçus instantanés : date-de-fermeture-date / heure

Mode de lecture

- 1- Parcourir les fichiers : lorsque l'appareil photo a terminé la procédure de mise sous tension et entre en mode d'enregistrement, appuyez deux fois sur le bouton de mode, entrez dans le mode de lecture, appuyez sur haut / bas pour choisir le document, il lit en fonction du type de fichier vidéo, il ne peut parcourir que le document vidéo, si le fichier est une image, il ne peut parcourir que le document image.
- 2- Supprimer ou protéger le fichier : Sous le mode de lecture, appuyez sur le bouton pour afficher l'option de suppression ou de protection, appuyez sur le bouton OK entrez le bouton « supprimer le courant » « supprimer tout » appuie à nouveau sur le bouton OK pour le confirmer. Vous pouvez également verrouiller le document, il peut être supprimé avant le déverrouillage. Peut protéger un document important.

Utilisation du raccourci pendant l'enregistrement

Appuyez sur le bouton : appuyez sur le bouton Mode pour verrouiller ou déverrouiller le document en cas d'urgence.

Appuyez brièvement sur le bouton « bouton lumière / haut » : activer / désactiver la lumière

Appuyez sur le bouton bas pour fermer le microphone : en mode lecture, appuyez sur le bouton bas pour fermer rapidement le microphone.

Enregistrement pendant la charge

Connectez l'appareil photo au chargeur de voiture via le câble USB. Allumez la machine peut enregistrer pendant la charge

Lire la vidéo et la fonction USB

Cette machine prend en charge la lecture directe USB, lorsque vous avez besoin de parcourir le fichier d'enregistrement, vous pouvez le connecter directement à votre ordinateur via un câble USB ou retirer la carte SD, en utilisant le lecteur de carte pour lire le fichier.

PCCAM

Cette machine peut fonctionner comme une PCCAM, connecter la machine à l'ordinateur via un câble USB, ouvrir l'option MSDC / PCCAM / POWER, appuyer sur le bouton haut / bas pour choisir le PCAM et appuyer sur le bouton d'enregistrement, pour confirmer, ouvrir mon ordinateur, il apparaîtra l'icône PCCAM. Double-cliquez sur l'icône peut utiliser comme PCCAM.

Connectez-vous au téléviseur pour lire

1- Connectez-vous au téléviseur via un câble AV peut lire le fichier.

Invite : il n'est pas nécessaire d'installer la fonction du produit du pilote - Le grand écran peut voir plus clairement l'effet vidéo 1080P Conception de combinaison parfaite d'objectif ultra grand-angle, plus pratique pour filmer en pensant un enregistrement multi-angle et haute résolution sous diverses occasions.

- Capteur de haute qualité à faible bruit intégré 1/3, peut capturer des images ultra-claires dans des endroits sombres
- Batterie au lithium intégrée, peut enregistrer pendant la charge
- Microphone / haut-parleur intégré
- Prise en charge de la carte Micro SD élevée
- Démarrer l'enregistrement automatiquement au démarrage de la voiture
- Avoir la fonction de démarrage différé, éviter d'endommager la machine pour le courant d'impulsion instantané de la voiture
- G-SENSOR

Paramètres techniques

Écran	Affichage HD
Pixel	12 Mo
Angle	170 degrés
Lentille	Verre 6G A + Filtre multicouche analytique de haut niveau Objectif grand angle AR0330 ou 9712
Résolution vidéo	1920x1080P (30FPS) ; 1270x720P (60FPS) ; 848x480 ; 640x480 (30FPS)
Méthode d'enregistrement	Enregistrement de cycle / détection de mouvement
Vidéo transparente	Oui
Enregistrement automatique	Oui
Temps de segmentation vidéo	2/3/5 minutes (choisir)
Résolution photo	4032 * 3024/3648 * 2736/3264 * 2448/2592 * 1944/2048 * 1536/1920 * 1080/1280 * 960/640 * 480
Format d'image	JPEG
Sortie vidéo	AVO UT HDMI OUT
Capteur G	Verrouillez le document de toute urgence et ne le supprimez pas lors du crash
Verrouillage manuel	Appuyez brièvement sur le bouton de verrouillage lors de l'enregistrement, verrouillez le fichier actuel pour ne pas être supprimé
Fonction IR	Lumière LED forte
Vitesse de transmission	USB 2.0
Carte mémoire	Carte SD
Espace de rangement	Max 32 Go
USB	Mini USB 5 broches
Haut-parleur intégré	8R 1W
Enregistrement audio intégré	Haut-parleur réel élevé, peut activer / désactiver l'enregistrement audio
Batterie	Batterie au lithium intégrée
Puissance DVR de voiture	5 V 1,5 A
Système	Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 ; Mac OSx10.3.6 ci-dessus
Stockage maintenant la température	-10 ° C à 70 ° C
Température de fonctionnement	-10 ° C à 60 ° C