MODE D'EMPLOI

Y-dfc1g8



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Détecteur de Fumée Caméra Espion Full HD 1080p Gadget Espion Capteur Mouvement 8 Go WiFi

Table des matières

I/ Description du produit : 2
II/ Instructions d'utilisation : 2
III/ Paramètres : 2
IV/ Défauts les plus courants et solutions : 2
V/ Notes : 3
VI/ Problèmes courants et solutions : 3

I/ Description du produit :

1. La caméra est vendue avec une télécommande et permet un enregistrement et une surveillance simple et pratique
2. L'enregistrement vidéo est au format AVI et la lecture des fichiers peut se faire directement sur pc
3. Vidéo dynamique à haute vitesse, réponse transitoire dans des environnements clairs et sombres
4. Batterie au lithium intégrée pour 3 heures d'utilisation continue. Il est possible d'insérer une batterie plus puissante.
5. Pensez à vous référer aux instructions du contrôle de l'éclairage pour une vidéo de bonne qualité
6. Transfert de charge et de fichiers vers un ordinateur possible grâce au câble USB.

II/ Instructions d'utilisation :

Appuyez tout d'abord sur les touches Marche/Arrêt situées au dos de l'appareil.

Étapes de fonctionnement :

1. Appuyez sur le bouton POWER pendant 3 secondes, une lumière bleue réfléchie ce qui signifie que l'appareil est en fonctionnement. Pour éteindre l'appareil appuyez à nouveau 3 secondes sur le bouton OFF et l'appareil s'éteint.
2. En mode veille appuyez une fois sur le bouton (une lumière bleue apparaît), la caméra prend une photo. Il est possible de répéter continuellement ce mode pour prendre plusieurs photos.
3. Mode vidéo : en mode veille, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la lumière bleue clignote trois fois pour entrer en mode vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre en pause l'enregistrement et enregistrer automatiquement le fichier. Appuyez sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil. Pour finir, retournez l'appareil et cliquez sur le bouton de coupure d'alimentation (= Bouton OFF).
4. Il est également possible d'activer un mode d'enregistrement de détection de mouvement et d'activer un mode d'enregistrement séparé en cliquant sur les boutons correspondant.

III/ Paramètres :

- Batterie : 3,7 V
- Capacité de la batterie : 350 mAh
- Format vidéo : AVI
- Résolution vidéo : 1280 x 960 pixels

IV/ Défauts les plus courants et solutions :

1. Si la télécommande ne s'allume alors cela signifie que la batterie est épuisée. Il est possible d'acheter une nouvelle batterie plus puissante dans un magasin et de l'insérer à la place de la batterie actuelle. Ouvrez le boîtier avec un tournevis pour accéder à la batterie.
2. L'interrupteur d'alimentation (Bouton ON) est situé à l'arrière de l'appareil, une fois que vous l'actionnez, l'appareil se met en marche. Si aucune lumière n'apparaît alors cela signifie que la batterie est vide et doit être rechargée. Le temps de charge est de 3 heures. Ne coupez pas l'alimentation de l'appareil. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton A de la télécommande afin de savoir si les photos et les vidéos sont enregistrées.

3. Si l'enregistrement vidéo à distance ne fonctionne pas alors que vous utilisez normalement l'appareil, connectez-vous à un ordinateur pour consulter les fichiers enregistrés. Pour ce faire, insérez la carte micro SD dans la fente de l'ordinateur puis retrouvez l'ensemble des documents sur le poste de travail. Il se peut que la carte externe soit pleine. Pour vérifier cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque dur pour voir si l'espace mémoire des attributs est plein. Si c'est le cas, vous devez nettoyer l'espace disque pour pouvoir à nouveau lancer des enregistrements (cela signifie que vous devez supprimer des fichiers qui ne vous servent pas).

V/ Notes :

Si le boîtier est en chargement et que vous souhaitez continuer à lancer des enregistrements vidéo, vous risquez d'endommager la carte-mère ou la puce de l'appareil.

VI/ Problèmes courants et solutions :

S'il n'est pas possible de démarrer l'appareil, branchez-le à un ordinateur afin de vérifier s'il reconnait le produit. Si cela n'aboutit pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation et essayez à nouveau.
Si les enregistrements vidéo ne fonctionnent toujours pas alors l'ordinateur a dû transmettre un virus à l'appareil.
Il est donc recommandé de formater le fichier puis d'essayer à nouveau.