Allumer la gamelle :

- Insérez 4 piles C dans la gamelle et tourner le bouton dessous le distributeur vers ON.
- Il vous faudra attendre que la rotation de la gamelle se fasse pour pouvoir régler les différents horaires.

Régler l'heure : *(A refaire à chaque fois que vous éteindrez la gamelle)*

- Pressez pendant 2 secondes le bouton SET, l'heure se met alors à clignoter
- Utilisez le bouton MODE pour modifier les minutes et l'heure, appuyez sur SET une fois pour confirmer. Vous règlerez d'abord les heures et ensuite les minutes.
- Après avoir confirmé avec SET, l'heure est renseignée et ne clignote plus.
- Normalement le système horaire est de 24 heures, s'il est sur 12heures et que vous souhaitez le modifier, appuyez sur MODE.

Programmez les horaires des repas :

- Appuyez sur MODE. Si le système horaire est de 24H, vous aurez sur l'écran : 1 13 ou 1 1 si vous êtes en système horaire de 12h. (Le premier « 1 » représente le repas 1)
- Appuyez 2 secondes sur SET pour entrer l'heure à laquelle vous souhaitez que le distributeur se déclenche. L'heure se met à clignoter
- Appuyez sur MODE pour modifier l'heure du repas
- Appuyez sur SET pour confirmer
- Refaites ces étapes pour l'heure du repas pour le 2/3 et 4ème jour.
- Vérifier que le distributeur est bien assemblé et mettre la nourriture
- Appuyez sur START NOW pour enclencher la programmation tout de suite.
  Si vous avez programmé le premier repas à 13h et qu'il est 12h au moment de la programmation, le distributeur se déclenchera à 13h.
  Appuyez sur START TOM si vous souhaitez que la programmation ne débute que le lendemain.
- C'est à présent terminé, il ne vous reste plus qu'à fermer le couvercle du distributeur pour ne pas laisser la nourriture à l'air libre

Enregistrer un message personnalisé pour votre animal :

Vous pouvez enregistrer un message vocal qui sera joué à l'heure que vous avez programmé, et qui accompagnera donc l'ouverture de la gamelle.

Pour l'enregistrer, appuyez sur REC et parlez 6 secondes maximum. Vous pourrez écouter votre message en appuyant sur PLAY/MIC.
Faîtes cette opération jusqu'à ce que le message vous convienne.

LEGENDES DES BOUTONS :

- MODE : pour modifier l'heure, la programmation des repas
- SET : Confirme les modifications effectuées
- START NOW : enclenche immédiatement la programmation des repas
- START TOM : enclenche la programmation des repas le jour suivant
- REC : enregistre votre voix
- PLAY : pour écouter votre message vocal
- Lo BaTT : indicateur de batterie faible
- Mic : microphone