MODE D'EMPLOI ENCEINTE BLUETOOTH COMPATIBLE ANDROID IOS HAUT-PARLEUR MICRO-ÉCRAN MULTIFONCTION FM THERMOSTAT BATTERIE 5000 MAH

Y-10048



Table des matières

Fonctionnalités : 2
Fonction Bluetooth 2
Couplage Bluetooth : 2
Écouter de la musique via Bluetooth : 2
Appels Bluetooth : 2
Fonctions horloge et réveil : 2
Affichage du temps : 3
Réglage de l'horloge : 3
En mode horloge 3
Réglage du réveil : 3
Choisissez la musique du réveil : 3
Fonction de répétition : 3
Utilisation de la radio FM : 3
Mise en charge : 4
Spécification de produit : 4

Merci d'avoir acheté le haut-parleur Bluetooth Yonis Shop. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Fonctionnalités :

1.Lecture de musique Bluetooth
2.Prise en charge de la ligne d'entrée (AUX)
3.Support horloge et réveil (double réveil, réveil renouvelable)
4.Affichage LED
5.Horloge de soutien, date, température, affichage de la puissance.
6.Fonctions du thermomètre (résistance de détection de température intégrée)
7.Batterie au lithium intégrée de haute qualité.
8.Prend en charge la lecture de chansons via la carte TF et USB.
9.Supporte le format de musique sans perte : APE FLAC.
10.Prise en charge de la radio FM. (Antenne intégrée)
11.Lors de la lecture de musique, le haut-parleur peut répondre au téléphone et rappeler le dernier numéro d'appel.

Allumer : Placez d'abord l'interrupteur à glissière vers la gauche, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode musique.

Réglage de la luminosité de l'écran : pressé pour régler la luminosité (luminosité à 3 niveaux)

Fonction Bluetooth

Couplage Bluetooth :

A) Démarrage , après la tonalité d'invite , utiliser la fonction Bluetooth du téléphone pour rechercher , trouver le périphérique « A10 » , commencer à coupler （S'il a besoin d'un mot de passe, veuillez saisir «0000 » ）

B) L'icône Bluetooth allumée clignote rapidement après que l'icône Bluetooth couplée clignote lentement.

Écouter de la musique via Bluetooth :

Ouvrez le lecteur de musique , écoutez de la musique via Bluetooth. (Parfois intermittent, peut-être une interférence ou un manque d'électricité)

Appels Bluetooth :

A)Répondre :
Une fois connecté, lorsque le téléphone sonne, appuyez brièvement sur répondre au téléphone.

Veuillez rapprocher votre bouche du trou du micro pour le meilleur appel lorsque vous répondez au téléphone.

B) Refusez d'appeler : appuyez longuement

C) Rappel : appuyez sur deux fois pour rappeler le dernier numéro d'appel.

Fonctions horloge et réveil :

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ci-dessous

Affichage du temps :

Lorsque vous placez l'interrupteur à glissière vers la gauche, le temps s'affiche à l'écran.

Réglage de l'horloge :

En mode horloge

Appuyez longuement sur la touche T pendant deux secondes, l'icône du mois commence à clignoter, appuyez sur -ou + pour régler le mois.

Une fois le mois déterminé, appuyez à nouveau sur la touche T, l'icône de la date commence à clignoter, appuyez sur - ou + pour régler la date. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur la touche T, l'icône de l'heure commence à clignoter, appuyez sur - ou + pour régler l'heure. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur la touche T, les minutes commencent à clignoter, appuyez sur - ou + pour régler les minutes. Une fois terminé, toute l'heure et la date sont terminées.

Réglage du réveil :

En mode d'affichage de l'horloge, appuyez sur pendant deux secondes, l'icône du réveil commence à clignoter, appuyez sur la touche T pour activer le réveil. À nouveau pour activer l'icône du réveil du cycle. (L'icône de cycle est lumineuse signifie qu'il est en mode cycle, si vous n'avez pas besoin de réveil de cycle, appuyez à nouveau sur la touche T pour l'annuler). Ensuite, appuyez sur la touche T pour choisir la musique du réveil (le système a intégré 3 types d'alarme son, nommé 1, 2, 3.), après avoir choisi la musique du réveil, appuyez sur pour le confirmer et entrer le réglage de l'heure du réveil pendant ce temps. Appuyez sur « - » et « + » pour régler l'heure, puis appuyez sur pour régler les minutes, appuyez sur « - » et « + » pour le réglage, lorsque vous avez terminé, appuyez sur pour le confirmer. Et tous les réglages du réveil sont terminés.

Éteignez le réveil : appuyez longuement sur pendant deux secondes, appuyez à nouveau sur la touche T, l'icône du réveil commence à clignoter, puis appuyez en continu jusqu'à ce que l'icône du réveil disparaisse, le réveil est désactivé.

Choisissez la musique du réveil :

Lors de la lecture de musique via carte TF / radio FM / USB, appuyez brièvement , puis l'écran affiche « -AL », la musique en cours de lecture sera définie comme musique de réveil (la carte TF et l'USB ne peuvent pas être retirés.)

Fonction de répétition :

Lorsque le réveil sonne, appuyez sur « - » ou « + », après 5 minutes

Le réveil sonnera à nouveau. Éteignez le réveil.

Utilisation de la radio FM :

Veuillez appuyer brièvement FM pour accéder au canal FM, appuyez longuement sur FM pour la recherche automatique, aller de 87,5 à 108 MHz et enregistrer automatiquement les chaînes.

Attention : en mode FM, appuyez brièvement sur FM quittera le mode FM et reviendra au mode Bluetooth. (Attention : en mode FM, le disque flash USB ne peut pas être reconnu, il faut passer en mode Bluetooth.)

Commutateur de C / F : appuyez brièvement sur le bouton C / F.

Réinitialiser : utilisez le clip pour appuyer brièvement sur la touche R pour réinitialiser (gardez le clip hors de portée des enfants).

Mise en charge :

A)Utilisez le chargeur de téléphone ou le port USB de l'ordinateur pour vous connecter au port DC5V de l'enceinte via un câble USB.
B)Lors de la charge en mode de mise sous tension, la quantité électrique s'affiche à l'écran, lorsque la batterie est pleine, elle affiche 100% à l'écran. Lors de la charge en mode hors tension, le voyant de charge sur le dessus du port de charge émettra une lumière rouge, lorsque la batterie est pleine, le voyant sera éteint.
Attention : assurez-vous que le chargeur 5V et le câble de charge sont de haute qualité, pour éviter d'endommager le haut-parleur.

Attention :

En raison de l'interférence des ondes radio 2.4G, si vous utilisez Bluetooth, la connexion est lente, la musique est en pause ou ne peut pas trouver d'équipement Bluetooth, etc., veuillez redémarrer le haut-parleur ou redémarrer le Bluetooth pour se coupler à nouveau, les interférences disparaîtront.

En raison d'un mauvais fonctionnement ou d'une batterie faible, le haut-parleur peut être anormal, veuillez charger complètement et appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière du haut-parleur (le bouton de réinitialisation est dans un petit trou), alors ce sera normal.

Spécification de produit :

Portée de travail Bluetooth : 15 mètres (en zone ouverte)

Version Bluetooth : 4.2 + EDR

Protocole Bluetooth : A2DP / AVRCP / HFP

Spécification de la corne : Φ52mm magnétique intérieur 4Ω 6 W * 2

Supporte le format de musique : MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Puissance de sortie : 5 w * 2

Réponse en fréquence : 80 HZ-18 KHZ

Sensibilité : 80db 85db

SNR : ≥85db

THD : ≤0,3%

Batterie : batterie au lithium 5000mAh intégrée

Tension de fonctionnement : 3,7-4,2 V

Tension de charge : DC 5V / 1000mA

Autonomie en veille : 3-6 heures (selon le volume et le contenu audio)

Temps de charge : 5-6 heures (selon la qualité du chargeur et du câble de charge)