MODE D'EMPLOI

Y-EB83



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-EB83

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Fonctionnalités 2
Bluetooth 2
Radio FM 3
USB / Carte micro SD 3
Réglage de l'heure 3
Alarme 3
L'enceinte ne s'allume pas 4
L'enceinte ne charge pas. 4
L'enceinte ne fait pas de son 4
Pas de radio FM 4

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fonctionnalités



1. Support Bluetooth et kit mains libres.
2. Ecran LCD avec affichage de l'heure et fonction alarme.
3. En mode kit main libre, l'appareil énoncera le numéro qui vous appelle.
4. Ports pour carte Micro SD et prise USB.
5. Branchement prise auxiliaire.
6. Radio FM
7. Sonnerie d'alarme paramétrable via USB ou carte SD.
8. L'alarme fonctionnera que l'enceinte soit allumée ou éteinte.
9. 2 Haut-parleurs de 3W.

Avant usage :

- Assurez vous que la batterie est pleinement chargée avant usage. Pour ce faire, munissez-vous du câble USB et branchez-le à un ordinateur ou à un adaptateur secteur (puissance supérieure à 1A).
-

Instructions

Bluetooth

Appuyer sur le bouton  l'écran LCD affichera alors « bt ». A partir de là, accédez aux fonctionnalités Bluetooth de votre appareil (téléphone mobile, ordinateur portable…) cherchez l'appareil « SDY019 ». Lorsque vous l'avez trouvé, sélectionnez-le et associez votre appareil à l'enceinte. Une fois associé, l'enceinte émettra un son de bonne connexion.

Lorsque le téléphone est associé en Bluetooth, appuyez sur  pour répondre aux appels. Appuyez sur ce bouton à nouveau pour raccrocher.

Lorsque vous écoutez la musique maintenez les boutons  et  afin d'ajuster le volume. Faites un appui simple afin de passer à la chanson précédente ou à la chanson suivante.

Afin de rappeler le dernier correspondant qui à chercher à vous appeler, appuyez à deux reprises sur le bouton 

Radio FM

Pour basculer sur la radio FM, appuyez sur le bouton : FM puis gardez ce même bouton appuyé afin de scanner les différentes stations.
Si la station que vous recherchez n'est pas trouvée, appuyez sur les touches ⏮/− et ⏭/+ pour naviguer manuellement entre les stations. Si vous gardez les boutons d'avance et retour rapides enfoncés, vous ajusterez le son en conséquence.

USB / Carte micro SD

Insérez simplement une clé USB ou une carte micro SD dans les ports correspondants. L'enceinte jouera alors automatiquement les musiques présentes sur vos périphériques.

Réglage de l'heure

Lorsque l'enceinte affiche l'heure, maintenez le bouton ⏯ puis appuyez sur les boutons ⏮/− / ⏭/+ afin d'ajuster l'heure correctement. Rappuyez sur le bouton ⏯ pour intervertir les heures et les minutes.

Alarme

Lorsque l'enceinte vous donne l'heure, appuyez sur le bouton ⏰ pour activer ou désactiver l'alarme.
Pour régler l'heure de l'alarme : Garder le bouton « Alarme » appuyé puis appuyez sur les boutons ⏮/− / ⏭/+ pour régler l'heure. Rappuyez sur le bouton « Alarme » pour intervertir les heures et les minutes.
Pour régler la musique de l'alarme : Lorsque vous êtes en mode USB/ Carte SD mettez la musique que vous souhaitez sélectionner en tant qu'alarme. Gardez ensuite le bouton « Alarme » appuyé jusqu'à ce que l'enceinte affiche « -AL- ». Une fois que vous avez ce message, la musique d'alarme est configurée.

Note : Si jamais l'enceinte ne réagit pas correctement après une opération, il est possible de la réinitialiser. Pour ce faire, gardez les boutons ⏮/− / ⏭/+ appuyés.

Spécifications :

Alimentation	Batterie Li-on haute capacité Sortie USB 5V Alimentation électrique : 500 – 1000 mA
Technique	Fréquence : 80HZ – 20KHZ Radio FM : 78.5 – 108MHz SNR : ≥ 90 db Taux de sensibilité : 80 db THD : 0.3% (ligne de sortie)
Puissance de sortie	2 x 5 W
Haut-Parleurs	⌀ 45mm 3 Ω 3W x 2
Format de musique	MP3, WMA, WAV, FLAC
Impédance	3 Ohm
Dimensions	240 x 55 x 61.5 mm

FAQ :

L'enceinte ne s'allume pas

Vérifiez l'état de la batterie, si elle est faible, rechargez-la et réessayez à nouveau.

L'enceinte ne charge pas.

Vérifiez que le câble de chargement soit bien fonctionnel en le branchant sur un autre appareil ou en testant un autre câble sur l'enceinte.

L'enceinte ne fait pas de son.

Vérifiez que l'enceinte soit bien associée à un autre appareil. Si c'est le cas, tentez de déconnecter le périphérique puis de le reconnecter.
Si vous passez par une clé USB / carte SD : Vérifiez que le format des musiques soit correct (voir « **spécifications »** p.3). Assurez vous également que les périphériques soient correctement branchés.

Pas de radio FM

Vérifiez la présence d'autres appareils pouvant interférer avec le signal radio. Si c'est le cas, éteignez-les/ déplacez les. Essayez également d'orienter l'enceinte différemment.