MODE D'EMPLOI MINI ENCEINTE BLUETOOTH SONY XPERIA HTC ONE NOKIA LUMIA BLACKBERRY

RÉF. : Y-mebsxhonlb



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI ENCEINTE BLUETOOTH SONY XPERIA HTC ONE NOKIA LUMIA BLACKBERRY

RÉF. : Y-mebsxhonlb

SOMMAIRE

Présentation.....3

Instructions d'utilisation.....5

PRÉSENTATION



Entrée Jack 3.5mm

Entrée Mini USB



VOL. - / Précédent

LED

Microphone

VOL. + / Suivant

Lecture / Pause / Décrocher / Raccrocher



ON/OFF

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Avant propos

Avant la première utilisation de votre enceinte, nous vous conseillons de la recharger durant 3 à heures sur un port USB d'ordinateur. Veillez à ce que l'ordinateur reste sous tension tout le long de cette charge.

Une fois chargée pendant 4 heures maximum, débranchez votre enceinte. Les charges suivantes ne nécessiteront que 2 à 3 heures de temps (Maximum 3 heures d'affilé).

II - Première utilisation de votre enceinte Bluetooth

Munissez-vous de votre enceinte. Passez le bouton ON/OFF sur ON. Ce bouton se trouve sous votre enceinte bluetooth. Un signal sonore retentit. Votre enceinte est allumée et attend que vous vous connectiez en Bluetooth pour diffuser le son de votre appareil.

Pour vous y connecter en Bluetooth, recherchez l'enceinte avec votre appareil. Son nom de périphérique est le suivant : BT Speaker. La LED de votre enceinte doit clignoter Bleu/Rouge. Une fois connecté, un nouveau petit son doit retentir.

Ensuite lancez la lecture de vos musiques sur votre smartphone connecté à l'enceinte et le son doit alors sortir sur l'enceinte. Vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer le son sortant de l'enceinte. Pour se faire rester appuyé sur le bouton VOL + ou VOL - pour que le volume change.

Une simple pressions sur le bouton VOL+ ou VOL - aura pour effet de passer à la chanson suivant ou de revenir à la chanson précédente.

Vous pourrez également à tout moment mettre pause en appuyant sur le bouton Lecture/Pause.

III - Lecture de musique via prise Jack 3.5 mm.

Allumez votre enceinte. Connectez le câble Jack 3.5mm fourni avec votre enceinte dans le port prévu (Indiqué par «Line IN») puis connectez ce câble à votre appareil que vous désirez associer à votre enceinte comme par exemple : PC portable, Tablette tactile, Lecteur MP3/MP4...Etc.

Lancez alors la lecture sur votre appareil et le son sortira automatiquement sur l'enceinte. Vous pourrez facilement ajuster le son de l'enceinte via les touches VOL. + et - comme lors de votre utilisation en Bluetooth. Attention : Le bouton Lecture quant à lui n'aura aucun effet en mode jack 3.5mm.

IV - Kit mains-libres

Lorsque vous utilisez votre enceinte avec un smartphone en mode Bluetooth, si vous recevez un appel sur votre téléphone, en décrochant vous pourrez alors utiliser l'enceinte comme un kit mains libres. Le bouton Lecture sera le bouton décrocher/ raccrocher.

Vous pourrez également régler le son de l'appel sur l'enceinte.