MODE D'EMPLOI ENDOSCOPE CAMÉRA 6 LED ÉCRAN LCD COULEUR VISION NOCTURNE JAUNE 8MM

RÉF. : Y-ecled1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI ENDOSCOPE CAMÉRA 6 LED ÉCRAN LCD COULEUR VISION NOCTURNE JAUNE 8MM

RÉF. : Y-ecled1

SOMMAIRE

Présentation de votre endoscope.....3
Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE ENDOSCOPE



INSERTION DES PILES

Avant d'utiliser votre endoscope, il vous faut insérer 4 piles dans le manche de celui-ci (Voir photo précédente). Attention, veillez à respecter la polarité indiquée pour insérer correctement les piles. Afin de garantir une utilisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser des piles rechargeables.

INSERTION D'UNE CARTE MICRO SD

Avant d'insérer une carte Micro SD, assurez-vous de formater la carte pour ne pas créer de conflit entre votre endoscope et cette carte Micro SD.

Pour insérer une carte Micro SD dans votre appareil, assurez-vous en premier lieu que celui-ci soit éteint. Ensuite insérez la carte Micro SD dans la fente située sur l'arrière de l'écran. Pour détacher l'écran, utilisez le bouton déverrouillage et insérez ensuite la carte Micro SD.

Pour retirer la carte Micro SD, assurez-vous que l'appareil soit éteint. Ensuite appuyez sur la carte Micro SD pour qu'elle ressorte afin de vous en saisir.

Attention : Pour fonctionner correctement, il vous sera impératif de placer une carte Micro SD dans votre endoscope caméra.

ALLUMER / ÉTEINDRE VOTRE CAMÉRA

Pour allumer votre caméra, tournez simplement la molette dans l sens des aiguilles d'une montre pour que votre endoscope s'allume. Vous devez alors avoir l'image qui s'affiche sur l'écran LCD de votre endoscope.

Pour éteindre votre endoscope, il vous suffit de tourner cette même molette mais cette fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois l'écran de votre endoscope éteint, celui-ci sera éteint.

Lorsque vous allumez votre endoscope vous devez arriver à cet écran :



MODE VIDÉO

Allumez votre endoscope comme indiqué précédemment. Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Mode de votre endoscope jusqu'à voir apparaître une petite caméra en haut à gauche de l'écran.

Ensuite si vous souhaitez capturer une vidéo, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Photo, l'enregistrement vidéo débutera alors. Ensuite pour stopper et sauvegarder cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton «Photo». Votre vidéo s'arrêtera alors et votre vidéo sera sauvegardée sur la carte Micro SD préalablement insérée.

Vous pourrez ainsi réaliser autant de vidéo que vous souhaitez.

MODE PHOTO

Allumez votre endoscope comme indiqué précédemment. Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Mode de votre endoscope jusqu'à voir apparaître un petit appareil photo en haut à gauche de l'écran.

Ensuite si vous souhaitez capturer une photo, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Photo, et la photo sera alors capturée et sauvegardée sur votre carte Micro SD préalablement insérée.

Vous pourrez ainsi prendre autant de photo que vous souhaitez.

RÉGLAGES DE VOTRE ENDOSCOPE

Allumez votre endoscope comme indiqué précédemment. Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur le bouton menu de votre endoscope jusqu'à voir apparaître une interface.

Ensuite vous trouverez les réglages suivants :

« Time & Date » : Heure et date

Ici vous pourrez régler l'heure (« Hour / Minute »), la date (« YY/MM/DD ») et mais également le mode d'affichage de celles-ci.

« Languages » : Langues

Langues disponibles : anglais, allemand, chinois, espagnol, français, russe, japonais.

« TV OUT » : Sortie TV

PAL ou NTSC

« Sound » : Réglage des sonneries

Vous pouvez régler si vous souhaitez que l'endoscope émette ou non un son à chaque allumage « Power On » ainsi qu'à la prise de vue « Shutter ».

« Power Frequency » : Puissance

Vous donne la possibilité de choisir entre deux modes de puissance : 50hz ou 60hz.

« Power Save » : Economie de puissance

Vous pourrez régler l'extinction automatique de l'endoscope après une période d'inactivité : 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou aucune extinction automatique.

« Format Card » : Formater la carte mémoire

Vous aurez ici la possibilité de formater (effacer toutes les données) de votre carte mémoire.

« Reset Settings » : « Réinitialisation des paramètres

Vous aurez ici la possibilité de réinitialiser les paramètres (date, heure, langues, …) que vous avez précédemment réglés sur cet endoscope.