

Mode d'emploi du lecteur MP3 Yonis Y-11993

Ce manuel vous guidera à travers les fonctions et l'utilisation de base de votre lecteur MP3 Yonis Y-11993.

I. Apparence et Boutons

Description des touches :

- Music Plus / Menu Up
- Menu button (Touche Menu)
- Card slot (Logement pour carte)
- Next song / Rewind (Chanson suivante / Avance rapide - )
- Play / Pause (Lecture / Pause - )
- Volume down / menu down (Volume bas / Menu bas)
- Headphone plug (Prise casque)
- ON / OFF (Marche / Arrêt)
- USB
- One-click recording (Enregistrement en un clic)
- Previous song / Rewind (Chanson précédente / Retour rapide - )
- Screensaver (Économiseur d'écran)
- return (Retour)

Définition des actions clés

- **Pression courte (Short press):** Moins de 1,2 seconde.
- **Pression longue (Long press):** Dépasse 1,2 seconde.
- **Appuyer et maintenir (Press and hold):** Appuyer et maintenir (se réfère également à une pression courte, sauf indication contraire).

Allumer / Eteindre

Appuyez longuement sur la touche ON / OFF pour allumer ou éteindre l'appareil.

Arrêt automatique: Si le temps d'inactivité est atteint, le lecteur s'éteint. Note Cette fonction ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à un PC ou en charge.

II. Connexion au PC

Connectez le PC et le lecteur avec le câble USB. Le PC affichera la fenêtre de sélection de disque amovible pour copier les fichiers.



III. Lecture de Musique

Sélectionnez l'application music et appuyez sur ► pour accéder au menu principal.

Interface du lecteur de musique

Appuyez sur ► pour basculer entre la lecture et l'arrêt.

- Chanson précédente / suivante : Appuyez sur ◀ et ▶.
- Retour rapide / Avance rapide : Appuyez longuement sur ◀ et ▶.
- Volume : Utilisez Volume Plus et Volume Down (Plage de 0 à 31).
- Sous-menu : Pression courte sur la touche menu.

Options du sous-menu Musique

Options : mode de lecture, paramètres sonores, rejoindre liste de lecture, supprimer de la liste de lecture, arrêt régulier, supprimer, marque-page.

Pour naviguer dans le sous-menu : Appuyez sur ◀ et ▶. Confirmez avec ►.
Retournez à l'interface précédente avec ■ (Touche Retour).

IV. Vidéos (The movie)

1. Naviguez dans la liste des fichiers avec ◀ et ▶, appuyez sur ► pour lancer la lecture.
2. Supporte la reprise de lecture (breakpoint resume).

Options de menu (pendant la lecture/pause)

Appuyez brièvement sur la touche menu. Options : luminosité, lecture répétée, supprimer la vidéo, créer une liste de lecture.

V. Enregistrement (Recording)

Appuyez sur ► pour Démarrer / Mettre en pause / Reprendre l'enregistrement.

Pour quitter : Appuyez sur ■, puis sélectionnez "Yes / No" pour enregistrer ou non.

VI. E-book

Sélectionnez e-book et appuyez sur ►.

Navigation

- Ouvrir / Afficher page : Appuyez sur ►.

- Page suivante/précédente : Appuyez sur ◀ ou ▶.
- Basculer entre page manuelle/automatique : Appuyez sur ► pendant la navigation.
- Quitter : Appuyez sur ■.

Options du sous-menu E-book

Options : temps de lecture auto, réglage, supprimer e-book, marque-page (ajouter/supprimer), sélection de police, sélection d'arrière-plan, sélection de page.

VII. Vue du Dossier (Folder view)

Affiche tous les répertoires et fichiers sur le stockage interne ou la carte.

Pour supprimer un fichier : Sélectionnez, appuyez brièvement sur la touche menu, choisissez "Delete", appuyez sur ■ pour confirmer.

VIII. Outil (Tool)

1. Calendrier

Utilisez les touches volume haut/bas (◀ / ▶) pour changer les options (année, mois, jour), et les touches ► / ■ pour ajuster la valeur.

2. Réveil (Alarm clock)

Afficher : Alarme (on/off), heure, période, musique, volume de l'alarme.

3. Images (Pictures)

Appuyez sur ► pour entrer dans la liste d'images.

Options du sous-menu : luminosité, minuteur de rétroéclairage, paramètres du diaporama, supprimer des images, créer des listes de lecture.

IX. Configuration (Set up)

1. Play settings (Paramètres de lecture)
2. Sound setting (Paramètres sonores)
3. Timer shutdown (Arrêt programmé): 1 min – 99 min.
4. Display settings (Affichage): luminosité, minuteur de rétroéclairage, économiseur d'écran.
5. Date and time (Date et heure): Utiliser volume up/down pour basculer, ■ pour sauvegarder.
6. Slide show setting (Diaporama)

7. Language (Langue): Supporte plusieurs langues.
8. Information: infos lecteur, espace disque, types de fichiers supportés.
9. Legal information (Infos légales)
10. Format device (Formater)
11. Factory setting (Restauration usine)
12. CD installer (Installateur CD)
13. Speaker settings (Haut-parleur)

X. Bluetooth 5.0

1. Bluetooth control switch (Interrupteur) : Activer ou désactiver.
2. Search for devices (Recherche d'appareils).
3. Device list (Liste des appareils) : Sélectionnez un appareil et connectez-vous.
4. Play via Bluetooth (Lecture via Bluetooth) : Après connexion, lisez musique/vidéo/radio.

XI. Spécifications de la Machine

Caractéristique	Spécification
Modèle de contrôle principal	ATJ2127
Support type de fichier e-book	TXT
Taille de l'écran	Écran TFT couleur de 1,77 pouce
Résolution	128 x 160 pixels
Méthode d'opération	Bouton tactile
Mémoire d'extension externe	Carte d'extension TF
Support types de fichiers audio	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC
Support types de fichiers image	JPEG, BMP, GIF
Support type de fichier vidéo	AMV / AVI
Dimensions générales	90 x 38.8 x 8.5 (mm)
Poids	50g
Configuration système requise	Windows98 / SE / XP / WIN7 / WIN8 / WIN10, etc.