MODE D'EMPLOI HORLOGE CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO À DETECTEUR DE MOUVEMENT

REF :Y-hcdm



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI HORLOGE CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO À DETECTEUR DE MOUVEMENT

Utilisation :

Chargez votre horloge plusieurs heures. Insérez votre carte mémoire dans l'espace prévu à cet effet sur le côté de l'horloge (Carte fournie selon modèle). L'horloge se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB. La lumière clignote vert et rouge pendant la charge, et reste verte quand la batterie est chargée.

Appuyez 3 secondes sur le bouton en haut à droite de l'écran jusqu'à ce que la lumière s'allume verte. La caméra est allumée.

I - MODE PHOTO

La caméra est allumée. La lumière est verte. Appuyez 1 fois sur le bouton en haut à gauche de l'écran. La lumière clignote vert 1 fois, puis s'éteint. Une photo a été prise. Recommencez l'opération pour prendre autant de photos que vous désirez.

II - MODE VIDÉO

Mode Manuel

La caméra est allumée. La lumière est verte. Appuyez 1 fois toujours sur ce même bouton en haut à droite de l'écran. La lumière clignote vert 6 fois, puis s'éteint . L'enregistrement de la vidéo est lancé.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau 1 fois sur le bouton en haut à droite de l'écran. La lumière redevient verte. La vidéo est stoppée.

Votre vidéo a été enregistrée et l'appareil est prêt pour un nouvel enregistrement.

Mode Automatique (détection de mouvement)

La caméra est allumée. La lumière est verte. Appuyez longuement sur le bouton en haut à gauche de l'écran. La lumière clignote vert 6 fois, puis s'éteint. Le mode détecteur de mouvement est enclenché. Dès que l'appareil détecte un objet en mouvement, l'enregistrement se déclenche.

Si rien n'est plus en mouvement devant la caméra après quelques secondes, l'appareil stoppe et sauvegarde l'enregistrement automatiquement. De même l'enregistrement redémarrera automatiquement dès que l'objet filmé sera de nouveau en mouvement.

III - TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

Allumez votre ordinateur. Branchez votre horloge sur votre ordinateur en utilisant le cordon USB. Attendez quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte la caméra.

IV - Régler l'heure et la date de vos photos et vidéos (Horodatage)

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez votre horloge à votre ordinateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle.

Une fois terminé, déconnectez votre horloge. Allumez l'horloge et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.