

MODE D'EMPLOI Y-11580



Mode d'emploi

Hub USB Caméra Espion Full HD 1080p Vidéosurveillance Grand Angle 120° Wi-Fi

Table des matières

1.	Schéma du produit	2
2.	Téléchargez et inscrivez-vous à l'application	3
3.	Caractéristiques.....	3
4.	Instructions de configuration.....	4
5.	Indications leds.....	4
6.	Instruction de l'application.....	5
7.	Informations de l'appareil.....	6
8.	Informations de l'application.....	7



1. Schéma du produit



Remarque : veuillez d'abord connecter l'appareil à la prise avec le câble fourni avant de l'utiliser.

2. Téléchargez et inscrivez-vous à l'application

Recherchez et téléchargez WeilHome sur l'App Store ou Google Play.

Après avoir téléchargé l'application WeilHome, vous devrez créer un compte pour protéger votre vie privée.

1. Inscrivez-vous
2. Entrez votre adresse e-mail
3. Entrez le code qui vous a été envoyé
4. Autoriser toutes les demandes



Plusieurs utilisateurs peuvent voir différentes caméras sur cette même application et ceux, sur un seul smartphone grâce à la connexion wifi. A l'inverse, un utilisateur peut observer une caméra sur plusieurs appareils.

3. Caractéristiques

- Enregistrement vidéo et audio en temps réel
- Résolution des vidéos : HD 1080 pixels
- Fonctionne sur réseaux WIFI
- L'application fonctionne sur smartphone et tablette pour le contrôle à distance
- Angle de vue : 90°
- Fonctionne avec carte mémoire de 128GO maximum (carte SD non-incluse)
- L'appareil peut enregistrer et charger en même temps
- Format des vidéos : AVI
- Voltage de la charge : DC = 5V

4. Instructions de configuration

NOTE : cet appareil ne supporte que les wifi 2.4G, pas wifi 5G (pour une meilleure couverture sur les longues distances), les 5 GHz (généralement plus rapide aussi). Veuillez insérer la carte SD dans le slot prévu à cet effet avant de commencer à prendre des enregistrements.

- A. Veuillez vérifier que la tension d'alimentations est correcte avant l'installation car une mauvaise connexion pourrait endommager l'appareil.
- B. Veuillez formater la carte mémoire pour la première utilisation (des erreurs peuvent se produire)
- C. La connexion peut ne pas se faire si le nom et le mot de passe du réseau WIFI contiennent des caractères spéciaux, si tel est le cas, veuillez les changer pour des symboles appropriés.
- D. Veuillez rapprocher lors de la première connexion, le smartphone, l'appareil et le WIFI le plus les uns des autres afin d'obtenir un meilleur signal.

5. Indications Leds

- A. Allumage : l'appareil est allumé ainsi que le réseau est activé lorsque la led verte clignote lentement.
- B. Connexion : lorsque la led verte reste allumée.
- C. En charge : L'appareil est en charge lorsque l'USB est branché et que la led rouge reste allumée. Celle-ci s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera complètement chargée.
- D. Reset : utiliser l'aiguille à carte pour appuyer verticalement sur le bouton reset pendant 5 secondes. Lorsque la led verte clignotante passe de rapide à lente, votre reset est opéré.

6. Instruction de l'application

1. Cliquez sur « + » en haut à droite, puis « ajouter un appareil »
2. Cliquez sur « caméra Wi-Fi », puis choisissez « couplage par connexion AP »
3. Veuillez cocher « confirmez que le voyant de l'appareil clignote lentement ou qu'il y a une tonalité d'invite de l'appareil » et passez à l'étape suivante
4. Cliquez sur « configurer le Wi-Fi », vous arriverez sur vos paramètres wifi, vous devez trouver la WIFI de l'appareil « Care-XXXXXXX » et vous y connecter.
5. Lorsque que vous retournez dans l'application, un message vous demandant de mettre à jour l'heure et la date de l'appareil vous sera demandé.
6. Ensuite, trouvez votre appareil, ainsi pour visualiser la vidéo en direct, cliquer sur l'image fixe de la caméra. Elle s'ouvrira et vous montrera la vidéo en direct de celle-ci.
7. Afin de finaliser la connexion Wi-Fi, cliquez sur « configurer le Wi-Fi ». Toutes les connexions Wi-Fi dans les alentours s'afficheront, choisissez celle avec laquelle vous voulez connecter l'appareil, entrez son mot de passe dans la barre prévue à cet effet et patientez que toutes les connexions se fassent.

7. Informations sur l'appareil

1. Nommez l'appareil, vous pouvez modifier le nom de l'appareil selon vos besoins.
2. Modifier la résolution de la vidéo en direct, vous pouvez basculer la résolution vidéo entre HD et SD en cliquant sur le bouton.
3. Activer/désactiver la voix, vous pouvez cliquer dessus pour activer/désactiver la voix.
4. Prendre une capture d'écran/enregistrement :
 - 1) Cliquez sur "Capture d'écran" ou "Enregistrer" lorsque vous souhaitez prendre des photos ou créer des vidéos, qui seront enregistrées sur le téléphone.
 - 2) Cliquez sur « Album photo » et vous trouverez les photos et les vidéos que vous avez prises.
5. Configuration de la détection de mouvement :
 - 1) Cliquez sur "Alarme" pour régler la détection de mouvement, vous pouvez activer/désactiver la détection de mouvement et régler le niveau de sensibilité de l'alarme de "élevé" à "bas" selon vos besoins.
 - 2) Comment vérifier les alarmes de détection de mouvement ? Cliquez pour voir les détails.
6. Éteignez le voyant bleu, le voyant bleu peut être allumé/éteint avec l'application.
7. Configuration de l'enregistrement de la carte Micro SD. Avec une carte Micro SD installée, l'enregistrement peut être arrêté et démarré. La lecture peut être visualisée en ligne et vous pouvez télécharger des fichiers depuis la carte Micro SD.

8. Informations sur l'application

1. Lecture : afin de lire les vidéos et photos enregistrées sur la carte mémoire. Si le nuage n'est pas activé, le smartphone et l'appareil doivent être impérativement sur le même réseaux local.
2. Partage : cliquez pour partager l'appareil avec vos proches, le partage peut se faire de deux façons : QR CODE ou numéro de compte.
 - A) QR CODE : cliquez sur « partager la caméra via QR code ». Scannez l'invitation, puis la connexion à l'application sur un autre smartphone se fera automatiquement.
 - B) Numéro de compte : ajoutez le mail d'enregistrement de votre porche utilisé pour se connecter à l'application. Le partage est actif. Si vous souhaitez arrêter de partager les vidéos et photos de la camera cela est aussi possible.