



MODE D'EMPLOI JUELLES BINOCULAIRES CAMERA FULL HD 1080P ZOOM 12X32 ECRAN LCD

RÉF. : Y-jc1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :





Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 9h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI JUMELLES BINOCULAIRES CAMERA FULL HD 1080P ZOOM 12X32 ECRAN LCD

REF. : Y-jc1

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOS JUMELLES	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOS JUMELLES.....	3
I - Instructions pour utiliser les jumelles.....	3
A - Réglages de la distance entre les yeux	3
B - Nettoyage des lentilles.....	3
II - Utilisation de la caméra.....	3
A - Avant le démarrage.....	3
B - Première utilisation :	4
C - MODE PHOTO.....	4
D - MODE VIDÉO	4
E - MODE LECTURE	5
F - TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR	5



PRÉSENTATION DE VOS JUMELLES

Full HD
1080P



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOS JUMELLES

I - Instructions pour utiliser les jumelles

A - Réglages de la distance entre les yeux

Tenez les jumelles dans une position normale d'observation et tenez-les fermement, puis regarder une cible au loin et ajustez-les à vos yeux afin de ne voir qu'un seul cercle à travers les jumelles. Vous pouvez maintenant les mettre au point. Pour cela suivez ces étapes :

- Fermez l'œil droit, regardez avec l'œil gauche et utilisez la roulette pour mettre au point jusqu'à que l'image devienne nette.
- Ouvrez l'œil droit, fermez l'œil gauche, regardez avec l'œil droit et tournez l'oculaire droit pour mettre au point jusqu'à que l'image devienne nette.
- Maintenant que les distances focales sont réglées des deux côtés, il vous suffit d'utiliser la roulette pour mettre au point lorsque vous décidez d'observer autre chose.

B - Nettoyage des lentilles

Essuyer la poussière ou les traces de doigts sur les lentilles (des jumelles et de la caméra) à l'aide du chiffon de nettoyage fourni. Quand vous n'utilisez pas les jumelles, gardez-les dans un endroit sec et ventilé.

NB :

- N'essayez pas de nettoyer l'intérieur des jumelles ou même de les démonter. Cela aurait pour effet d'annuler toute garantie constructeur.
- Ne regardez JAMAIS directement le soleil, vous pourriez vous brûler les yeux et vous risqueriez des séquelles irréversibles.

II - Utilisation de la caméra

A - Avant le démarrage

Introduisez deux piles AA (non fournies, rechargeables ou non) dans l'emplacement dédié (voir plus haut) avant de le refermer avec le cache-piles.

Attention : il est recommandé d'enlever les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps et d'utiliser des piles Alcaline « High-Energy » ou des piles AA rechargeables. Quand l'écran vous indique que la batterie est faible, veuillez changer les piles et n'enlevez pas les piles si la caméra est allumée.

Vérifiez que la caméra est éteinte et insérez votre carte micro SD (non fournie) dans l'emplacement prévu (voir schéma ci-dessus). Votre carte doit être de classe 4 minimum, car les autres classes ne peuvent pas lire des vidéos en qualité HD. Il est aussi recommandé d'utiliser une carte de 4 Go ou plus. Votre micro SD sera correctement mise une fois que vous aurez entendu un petit clic et que celle-ci restera en place.

Pour la sortir, assurez-vous que la caméra est éteinte et appuyez délicatement jusqu'à que vous entendiez le clic.

Recommandations : Si vous utilisez une carte Micro SD neuve, commencez par la formater. Quand la carte est lue, soit par la caméra pour regarder les photos, soit sur votre ordinateur, ne la retirez pas.

B - Première utilisation :

Lors de votre première utilisation, il se peut que la partie caméra de votre paire de jumelles caméra en soit pas en français. Pour y remédier, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Allumez la caméra en appuyant une fois sur le bouton on/off, ensuite appuyez une fois sur le bouton menu puis une autre fois (l'onglet avec la clé est sélectionné et devient orange).

- Faites ensuite défiler la sélection en appuyant sur le bouton suivant jusqu'à l'onglet langue (vous y arriverez en appuyant 4 fois). Appuyez alors une fois sur le bouton OK (Appareil photo) pour accéder aux différentes langues proposées.

- Choisissez la langue souhaitée et appuyez sur OK. Appuyez une fois sur le bouton menu pour revenir à la prise de photos.

Par défaut, la caméra est en mode photo. Vous pouvez changer de mode en appuyant sur le bouton « Mode » et les différents modes sont (dans l'ordre) : lecture, vidéo et photo.

C - MODE PHOTO

Allumez la partie caméra de votre paire de jumelles. Par défaut, la caméra s'allume toujours en mode photo

Une fois allumée et en attente de vos instructions, pressez simplement le bouton OK une fois pour prendre une photo. Répétez cette opération autant de fois que vous le souhaitez.

Pour zoomer restez appuyé sur le bouton suivant et pour dé-zoomer restez appuyé sur le bouton précédent.

Pour accéder aux différents réglages de l'appareil photo (balance des blancs, exposition, netteté, qualité, couleur (noir/blanc et sepia), stabilisation, enregistrement continu, résolution, ISO, mettre ou enlever la date de la photo), Appuyez simplement sur le bouton menu et changez les paramètres que vous voulez en vous déplaçant dans avec les boutons suivant / précédent et le bouton OK pour entrer dans un réglage et ensuite valider vos changements.

D - MODE VIDÉO

Allumez la partie caméra de votre paire de jumelles. Par défaut, la caméra s'allume toujours en mode photo

Une fois allumée et en attente de vos instructions, appuyez deux fois sur le bouton mode pour passer en mode vidéo.

Ensuite appuyez une fois sur le bouton OK, pour lancer un enregistrement vidéo.

Pour stopper l'enregistrement et sauvegarder la vidéo appuyez une nouvelle fois sur le bouton OK.

Pour zoomer restez appuyé sur le bouton suivant et pour dézoomer restez appuyé sur le bouton précédent.

Pour accéder aux différents réglages vidéo (le son (ON/OFF), la résolution, la correction de l'exposition, mettre ou enlever la date de la vidéo) Appuyez simplement sur le bouton menu et changez les paramètres que vous voulez

en vous déplaçant dans avec les boutons suivant / précédent et le bouton OK pour entrer dans un réglage et ensuite valider vos changements.

Conseil : Pour prendre des photos ou des vidéos, tenez vos jumelles fermement à deux mains pour être sûre que vos photos soient nettes. Si vos mains tremblent, les photos seront floues. Pour des photos de qualité optimale, il est conseillé d'utiliser un trépied (une vis ¼ de pouces est présente sous les jumelles).

E - MODE LECTURE

Pour voir vos films ou vos photos directement sur l'écran LCD 2 pouces, vous devez choisir le mode lecture, puis utilisez les touches suivant/précédent pour regarder vos photos.

Pour lire les vidéos, cliquez sur le bouton OK.

Si vous appuyez sur le bouton « Menu » en mode lecture, vous pourrez effacer des photos (toutes ou une par une), les verrouiller/déverrouiller (pour ne pas les supprimer par accident) et lancer un diaporama (2 secondes, 5 secondes, 8 secondes).

F - TRANSFÉRER LES FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

- Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble mini USB (fourni).

- Votre caméra va s'allumer et vous proposer 2 options : « Mémoire de masse » et « Caméra PC ». Sélectionnez « Mémoire de masse » et faites OK. Une fois connectée à l'ordinateur, celui-ci reconnaîtra automatiquement la micro SD insérée dans la caméra et vous pourrez déplacer vos fichiers directement depuis le dossier de votre carte sur votre ordinateur. Ou vous pourrez simplement les visionner.

- Si vous sélectionnez l'option « Caméra PC », votre caméra pourra être utilisée comme webcam. Cependant cette fonctionnalité n'est pas supportée par la plupart des systèmes d'exploitation.

- Vous pouvez aussi récupérer vos vidéos / photos directement depuis la carte micro SD (à l'aide d'un adaptateur micro SD, si votre ordinateur possède un lecteur de cartes SD).

Remarque : Nous vous conseillons de copier-coller les fichiers vidéo et photo sur le disque dur de votre ordinateur avant de procéder à la lecture de ces derniers.

En effet, lors de la lecture directement sur votre carte Micro SD des saccades pourront se produire sur les vidéos.

Ensuite, nous vous conseillons d'utiliser pour la lecture de vos vidéos, le lecteur multimédia VLC qui dispose de tous les codecs nécessaires à la lecture optimale de vos contenus créés avec vos jumelles caméra. Ce logiciel est téléchargeable gratuitement sur internet.