MODE D'EMPLOI LAMPE SOLAIRE CAMERA ESPION DETECTION MOUVEMENT SURVEILLANCE EXTERIEUR

RÉF. : Y-lces1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI LAMPE SOLAIRE CAMERA ESPION DETECTION MOUVEMENT SURVEILLANCE EXTERIEUR

RÉF. : Y-lces1

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE BATTERIE CAMERA 3
INSTRUCTION D'UTILISATION 4

PRÉSENTATION DE VOTRE LAMPE CAMERA





INSTRUCTION D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre lampe caméra espion

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de connecter votre caméra à une prise secteur via son alimentation fournie. Ensuite, vous aurez la possibilité de débrancher votre caméra et de la laisser se recharger via ses panneaux solaire. Cette connexion sur une prise secteur sera parfaite pour votre première prise en main de votre produit. Enfin, il faudra vous munir d'une carte Micro SD allant jusqu'à 32 Go afin de pouvoir profiter de la fonction caméra espion de votre lampadaire.

II - Insertion d'une carte Micro SD

Avant toute insertion de carte Micro SD, nous vous conseillons de formater cette dernière afin qu'elle soit totalement opérationnelle avec votre caméra espion. Une fois ce formatage effectué, il vous suffit d'insérer la carte Micro SD dans le port prévu à cet effet. Il vous faudra enlever la vis pour avoir accès au port de carte Micro SD.

III - Allumer / Eteindre votre caméra espion

Pour allumer la partie caméra espion et la partie lumière de votre caméra, passez tout d'abord le bouton ON/OFF sur la position contraire à l'inscription ON. Deux LEDs seront alors allumées (couleur rouge) et une troisième quant à elle clignotera en bleu. Cela signifie que votre caméra est allumée.

Pour éteindre votre caméra, il vous suffit de passer le petit bouton ON/OFF sur la position ON. La LED de charge (située en haut, au centre) reste allumée mais votre caméra est maintenant éteinte.

IV - Activer la prise de vidéo sur détection de mouvement

Il vous suffit d'allumer votre caméra, et ensuite le détecteur infrarouge de votre caméra se chargera de déclencher une prise de vidéo si un mouvement se produit dans son champ d'action.

Pour indiquer la prise de vidéo, La LED bleue clignote et la LED rouge situé en bas est allumée fixe. Tant que ces LED sont allumées, cela signifie que votre caméra est en cours de réalisation de films.

Si pendant 10 secondes consécutives, aucun mouvement n'est détecté, la caméra revient automatiquement en veille et se déclenchera à nouveau au prochain mouvement devant son détecteur infrarouge.

Les LED blanches quant à elles se déclencheront via le détecteur de mouvement et uniquement lorsqu'il fait nuit. Elles resteront allumées en même temps que votre caméra réalise un enregistrement. C'est-à-dire que tant que votre caméra prend une vidéo de nuit, les LED blanches seront, elles aussi, allumées. Une fois que la caméra revient en veille, les LED blanches seront à leur tour éteintes.

VI - Récupérer vos fichiers vidéo

Pour récupérer vos photos et vidéos, il vous suffit de relier votre caméra espion à un ordinateur via son câble USB. Ensuite vous retrouverez un périphérique dans la partie ORDINATEUR de votre pc.
Entrez dans le dossier DCIM et retrouvez les différents fichiers.

Pour la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons dans un premier temps de copier/couper - coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite pour une lecture optimale, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la bonne lecture de vos vidéos et évitera toute saccade lors de la lecture.

VII - Régler l'heure et la date de vos vidéos

En allant dans le dossier de votre carte mémoire, vous devez trouver un fichier nommé « userconfig ». Ouvrez ce fichier avec le bloc note de votre ordinateur. Des valeurs seront présentes.

Ces valeurs correspondent à la date et à l'heure de votre caméra. Le format est le suivant :

ANNEE-MOIS-JOUR HEURE:MINUTES:SECONDES

Remplacez les chiffres par ceux désirés et enregistrer ce fichier. Déconnectez votre caméra et passez la sous tension. Votre caméra passera l'heure et la date automatiquement à jour.