MODE D'EMPLOI LAMPE TORCHE CAMERA ESPION MINI APPAREIL PHOTO MICRO SD USB

RÉF. : Y-lcs



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI DE LA LAMPE CAMÉRA & APPAREIL PHOTO

NE PAS DEMONTER LA LAMPE SOUS PEINE DE PERTE DE GARANTIE.

Utilisation

CHARGER VOTRE APPAREIL

Votre appareil se recharge sur votre ordinateur via le câble USB. La lumière clignote rouge pendant la charge, et reste rouge quand la batterie est chargée. Le temps de chargement conseillé est de 2 à 3 heures.

UTILISER LA LAMPE TORCHE EN MODE ÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton du haut pour allumer ou éteindre l'éclairage de la lampe.

UTILISER LA LAMPE TORCHE EN MODE PHOTO OU VIDÉO

Appliquez une pression sur le bouton central On/Off de la lampe. Le voyant s'allume rouge. La lampe est prête à fonctionner.

I - MODE PHOTO

Allumez votre lampe torche. La lumière est rouge.

Pour prendre une photo, appuyez une fois brièvement sur le bouton On/Off. Une lumière verte va s'allumer puis s'éteindre. Une photo a été prise. Vous pouvez ainsi prendre autant de photos que vous désirez.

Eteignez l'appareil en effectuant une pression de 4 secondes environ sur ce bouton On/Off. La lumière rouge s'éteint. L'appareil est éteint.

II - MODE VIDÉO

Allumez votre lampe torche. La lumière est rouge.

Pour déclencher le mode vidéo, appuyez 2 secondes sur le bouton LECTURE situé en bas. La lumière rouge disparaît et un voyant vert s'allume. L'enregistrement est lancé. (La lumière verte reste allumée tout le temps de l'enregistrement).

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton LECTURE, la lumière verte disparaît et le voyant rouge se rallume. L'enregistrement est arrêté. Renouvelez l'opération pour enregistrer une nouvelle vidéo.

Pour éteindre votre appareil, effectuez une pression de 4 secondes environ sur le bouton central On/Off. La lumière rouge s'éteint. L'appareil est éteint.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Régler l'heure et la date sur vos photos et vidéos

Pour réglez l'heure et la date de vos photos et vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

Insérez dans votre lecteur de CD-ROM de votre ordinateur le petit CD fourni avec la lampe.

Allez dans le contenu du CD via le poste de travail de votre ordinateur (Aussi appelé ORDINATEUR).

Vous devez trouver un fichier nommer TAG.

Copiez ce fichier sur votre ordinateur, sur votre bureau par exemple.

Ouvrez ce fichier TAG avec le bloc note. Modifiez juste les valeurs de la date et de l'heure.

Une fois effectué, enregistrez ce fichier et fermer le.

Ensuite connectez votre lampe à votre ordinateur via USB.

Copiez - Collez le fichier TAG présent sur votre Bureau sur la Racine de votre disque amovible (à côté du dossier DCIM).

Déconnectez votre lampe et allumer votre lampe. Le fichier TAG va être lu et effacé par la caméra.

Effectuez une photo pour vérifier ensuite si la date et l'heure sont bien prises en compte par la caméra.