

**MODE D'EMPLOI LECTEUR MP4 MP3 1.8 POUCE
BALADEUR ENREGISTREUR FM RADIO ÉCRAN MEMOIRE
FLASH ENREGISTREMENT MEMOIRE EXTERNE
Y-10785 Y-10786 Y-10787 Y-10788**



Pour allumer l'appareil, ou le démarrer du mode veille

Pour l'allumer :

- Maintenez la touche "play" enfoncée pendant 3 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.

Le mode veille

Après 3 secondes d'inactivité, le mode veille se met automatiquement. C'est-à-dire que l'écran de l'appareil est mis hors-tension pour éviter toute perte de batterie. Pour l'allumer de se mode, appuyez sur n'importe quel bouton.

Instructions

- Une fois allumé vous pourrez écouter de la musique (MP3) ou regarder une vidéo (MP4), pause mettre sur pause ou pour redémarrer votre fichier audio ou votre vidéo, vous avez juste à appuyer sur Play/Pause. Pour le changement de volume appuyez sur « + » ou « - ». Une fois un fichier en lecture, la led à l'arrière de l'appareil clignotera.
- Pour Zoomer ou dézoomer sur une photo, vous devez utiliser les touches volume « + » et « - ».
- En appuyant sur les touches >> et << vous pourrez passer à la chanson suivante ou précédente.

ATTENTION

Veillez à bien avoir insérer votre carte SD avant l'utilisation.

Merci