MODE D'EMPLOI LUNETTE CAMERA ESPION SPORT HD 720P

REF. : Y-Iceshd720p



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI LUNETTE CAMERA ESPION SPORT HD 720P

Utilisation

I - CHARGER VOTRE APPAREIL 3 À 4 HEURES

Votre appareil se recharge sur votre ordinateur via le cordon USB.

II - ALLUMER LES LUNETTES

Appliquez une pression de 2 à 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt. Un voyant bleu s'allume, Les lunettes sont allumées.

III - MODE VIDÉO

Les lunettes sont allumées. La lumière est bleue. Pour déclencher le mode vidéo, appuyez brièvement sur le bouton vidéo. La lumière bleue clignote, l'enregistrement est lancé. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton vidéo. Le voyant bleu arrête de clignoter et reste fixe, l'enregistrement est arrêté. Renouvelez l'opération à chaque fois que vous voulez enregistrer une nouvelle vidéo.

Vous pouvez également lancer un enregistrement à partir de la télécommande en appuyant sur le bouton représentant une caméra. Éteignez l'appareil en effectuant une pression de 4 secondes environ sur le bouton Marche/Arrêt. La lumière bleue s'éteint, les lunettes sont éteintes.

IV - MODE PHOTO

Uniquement utilisable via la télécommande. Les lunettes sont allumées. La lumière est bleue. Pour prendre une photo, appuyer une fois sur le bouton de la télécommande représentant un appareil

photo, la lumière bleue va s'éteindre puis se rallumer, une photo a été prise. Vous pouvez ainsi prendre autant de photos que vous désirez.

V - MODE DICTAPHONE

Uniquement utilisable via la télécommande. Les lunettes sont allumées. La lumière est bleue. Pour déclencher le mode dictaphone, appuyez une fois sur le bouton représentant un micro. La lumière bleue clignote, l'enregistrement est lancé.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton représentant un micro. Le voyant bleu arrête de clignoter et reste fixe, l'enregistrement est arrêté. Renouveler l'opération à chaque fois que vous voulez enregistrer un son.

VI - TRANSFÉRER VOS FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR

Allumez votre ordinateur. Branchez les lunettes sur votre ordinateur en utilisant le cordon USB. Attendez ensuite quelques secondes le temps que votre ordinateur détecte les lunettes automatiquement.

A noter : Pour la première utilisation rechargez votre article 3 à 4 heures. La deuxième charge s'effectue lorsque la batterie a été une première fois vidée totalement. Par la suite ne chargez pas votre article plus de 3 heures de suite afin de ne pas endommager l'autonomie de votre batterie.

VII - RÉGLER L'HEURE ET LA DATE DE VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez vos lunettes à votre oridnateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle.

Une fois terminé, déconnectez vos lunettes. Allumez les lunettes et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.

VII - RÉINITIALISATION DE LA CAMÉRA

Si la caméra fonctionne de manière anormale, pour différentes raisons, elle peut avoir besoin d'être ré-initialisée. Vous pouvez utiliser une pointe fine (trombone par exemple) pour appuyer sur le bouton RESET de la caméra.

VIII - RECOMMANDATIONS

Veuillez suivre les lois en vigueur pour l'utilisation de la caméra. Il est notamment interdit de filmer quelqu'un à son insu.

Veuillez utiliser la caméra dans des conditions normales de température et hygrométrie. La caméra n'est pas étanche et ne supporte pas une humidité excessive.

IX - RÉGLER L'HEURE ET LA DATE DE VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Pour régler l'heure et la date de vos photos et vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :