MODE D'EMPLOI LUNETTES CAMERA PHOTO MICROPHONE 5MP MICRO SD FULL HD 1080P NOIRE

RÉF. : Y-LCE12





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI LUNETTES CAMERA PHOTO MICROPHONE 5MP MICRO SD FULL HD 1080P NOIRE

RÉF. : Y-LCE12

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOS LUNETTES CAMERA PHOTO 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I – Chargement de la batterie 3
II – Allumer les lunettes 3
III – Mode vidéo 3
IV – Mode photo 3
V – Eteindre les lunettes 4
VI – régler l'heure et la date de vos vidéos/photos 4
VII – Enregistrer et lire les fichiers sur votre ordinateurs 5
VIII – Reset 5

PRÉSENTATION DE VOS LUNETTES CAMERA PHOTO

Ces lunettes caméra permettent de filmer tout ce que vous voyez en simultané en qualité full HD mais également de prendre des photos. Equipée d'une mini caméra directement intégrée dans la monture, cette dernière sera totalement invisible ! Avec un capteur CMOS 5 MP, vous pourrez à la fois réaliser des photos et des vidéos en HD 1080p.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Chargement de la batterie

Pour charger vos lunettes, brancher le port micro USB sur vos lunettes puis reliez-les à votre ordinateur par le port USB. Laisser charger pendant 4-5h. Attention, si votre ordinateur se met en veille ou s'éteint vos lunettes ne chargeront pas. Surtout ne dépassé jamais 12h de charge.

II – Allumer les lunettes

Avant d'essayer d'allumer vos lunettes pensez à insérer une carte micro-SD dans le slot prévu à cet effet. Le port de carte micro SD se trouve dans la branche gauche de vos lunettes.

Afin de ne pas rencontrer de problème d'utilisation n'hésitez pas à formater votre carte micro SD avant toute utilisation.

Pour allumer vos lunettes appuyer 2-3 seconde sur le bouton « ON/OFF » qui se trouve sur la partie intérieure de la branche gauche. La led s'allume jaune fixe. Les lunettes attendent vos instructions.

III – Mode vidéo

Une fois les lunettes allumées, appuyez 2 secondes sur le bouton « ON/OFF », la led va clignoter en jaune 3 fois puis s'éteindre. Vous êtes en train de faire une vidéo.

Pour stopper et enregistrer la vidéo, appuyez à nouveau 2 secondes sur le bouton « ON/OFF », la led clignote 2 fois en bleu puis s'éteint.

Les lunettes filment en continu par séquence de 10 minutes. Elles s'arrêteront de filmer toute seule lorsque vous n'aurez plus de batterie ou plus assez d'espace de stockage sur la carte micro SD.

IV – Mode photo

Une fois les lunettes allumées, appuyez brièvement 1 fois sur le bouton « ON/OFF », la led jaune clignote une fois. Cela veut dire que vous avez pris une photo.

V – Eteindre les lunettes

Lorsque vous allumez vos lunettes si vous ne faites pas de vidéo ou de photo, les lunettes s'éteindront toute seule au bout de 10 secondes.

Quand vous n'aurez plus de batterie, la led va clignoter 3 fois en bleu et jaune puis s'éteindre.

Quand vous n'aurez plus d'espace de stockage sur votre carte micro SD, la led va clignoter pendant 5 secondes en bleu et jaune puis s'éteindre.

VI – régler l'heure et la date de vos vidéos/photos

De base bien évidemment, la date et l'heure ne sont pas correctes. Pour remédier à cela, procédez de la façon suivante :

1°) Créez un fichier sur votre ordinateur au format texte (.txt). Nommez ce fichier time.txt

2°) Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante :

2012.12.27 11.01.01 Y

Cette ligne affichera la date et l'heure sur vos vidéos.

Si vous désirez régler l'heure et la date de vos vidéos mais que celles-ci ne s'affichent pas sur vos enregistrements recopiez la ligne suivante :

2012.12.27 11.01.01 N

Le format de la date et l'heure est le suivant : ANNEE.MOIS.JOUR HEURE.MINUTE.SECONDES

Le Y signifie que l'horodatage sera effectif. Le N signifie que l'horodatage ne sera pas effectif.

ATTENTION : n'oubliez pas l'espace entre la fin de la date et le début de l'heure (ici espace entre le 27 et le 11). N'oubliez pas également de mettre la lettre N ou Y en majuscule et séparer d'un espace avec le dernier chiffre de l'heure.

3°) Enregistrez et fermez le fichier.

4°) Connectez votre caméra à votre ordinateur grâce à son câble USB. Copiez le fichier time.txt à la racine de la carte micro SD.

5°) Déconnectez votre caméra de votre ordinateur.

La caméra va lire le fichier lors de son redémarrage pour ensuite le supprimer. Réalisez une vidéo d'essai pour vérifier que la date et l'heure soient correctes.

VII – Enregistrer et lire les fichiers sur votre ordinateur

Pour enregistrer et lire les fichiers sur votre ordinateur, il vous suffit de relier les lunettes à votre ordinateur grâce au câble USB-micro USB fourni.

Pour une meilleure lecture des fichiers je vous invite à les enregistrer directement dans votre ordinateur et à utiliser le lecteur vidéo VLC Média Player.

VIII – Reset

Si vous avez des problèmes d'utilisation avec vos lunettes, je vous invite à effectuer un « reset ».

Pour cela munissez-vous d'un trombone ou d'une aiguille fine et de vos lunettes.

A côté du port de charge vous trouverez un petit trou.

Insérez le trombone dans le trou, lorsque ça bloque appuyez 15 secondes puis relâchez.

Attendez 10-15 minutes puis mettez vos lunettes en charge pendant 4-5h.

Ensuite réutilisez vos lunettes.