# MODE D'EMPLOI LUNETTES DE VUE CAMERA ESPION HD 720P APPAREIL PHOTO MICRO SD

## RÉF. : Y-lce3g



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30**

# MODE D'EMPLOI LUNETTES DE VUE CAMERA ESPION HD 720P APPAREIL PHOTO MICRO SD

## RÉF. : Y-lce3g

## SOMMAIRE

**PRÉSENTATION DE VOS LUNETTES CAMERA** ..... 2
**INSTRUCTIONS D'UTILISATION** ..... 3

# PRÉSENTATION DE VOS LUNETTES ESPION







Adaptateur de charge

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## I - Recharger la batterie de vos lunettes

Avant d'allumer la partie caméra de vos lunettes pour la première fois, nous vous conseillons de recharger chacune des branches batterie. Pour cela, il vous suffit de vous munir de la branche et de l'adaptateur de charge. Sur cet adaptateur vous verrez écrit : « USB » et « OUT ». Branchez la branche sur la partie « OUT » et ensuite brancher le câble USB sur la partie « USB ». Ensuite connectez le câble USB à un ordinateur allumé afin de recharger la batterie incluse dans la branche. A gauche de l'inscription « OUT », vous devez apercevoir une LED qui s'allume de couleur. Tant que cette LED n'est pas verte, la batterie ne sera pas chargée à 100%.



## II - Insertion d'une carte Micro SD

Pour fonctionner correctement, vos lunettes nécessite d'être pourvues d'une carte Micro SD allant jusqu'à 32 Go. Il vous faut impérativement insérer cette dernière afin que vos lunettes caméra soient opérationnelles.

Pour ce faire, munissez-vous de vos lunettes éteintes et insérez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet. Ce port de carte micro SD se trouve dans la jointure entre les branches et la monture de vos lunettes sur la gauche (Partie opposé à l'emplacement de la branche batterie). Il se trouve du même côté que le bouton ON/OFF. Il vous suffit de plier la branche et d'insérer la carte dans la fente. Un seul sens est possible. N'hésitez pas à insérer totalement la carte dans la fente afin que cette dernière soit prise en compte par vos lunettes caméra.

## III - Allumer / Eteindre votre Lunettes

Après avoir inséré une carte Micro SD dans vos lunettes, il vous suffit d'appuyer durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF de vos lunettes afin que la LED de contrôle s'allume et reste fixe (Couleur orangée, en bas à droite du bouton). Les lunettes vibrent durant 2 à 3 secondes, puis la caméra sera alors en attente de vos instructions.

Pour éteindre vos lunettes, une simple pression de quelques secondes sur le bouton ON/OFF suffira. Une fois le bouton relâché, la LED sera éteinte et vos lunettes seront alors mises hors tension.

## IV - Réaliser une vidéo

Allumez votre caméra comme indiqué précédemment et une fois la LED fixe,  il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF. La LED doit clignoter trois fois orange et s'éteindre et les lunettes vibre 2 fois. Cela vous indiquera que la caméra vient de commencer un enregistrement vidéo.

Une fois que vous décidez que votre enregistrement est terminé, une simple pression sur le bouton ON/OFF aura pour effet de couper l'enregistrement vidéo et la caméra s'éteindra automatiquement. La LED doit clignoter bleu puis s'éteindre et les lunettes vibrent 4 fois pour vous indiquer l'enregistrement de votre session vidéo.

Attention également, votre paire de lunettes caméra réalisera des sessions vidéo de 10 minutes. C'est-à-dire que votre temps d'enregistrement sera découpé en fichiers de 10 minutes.
Exemple : Vous enregistrez durant 34 minutes consécutives, vous aurez alors sur la carte micro SD 3 fichiers vidéo de 10 minutes et un dernier de 4 minutes.

## V - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Pour récupérer vos vidéos et vos photos, il vous suffit de connecter votre paire de lunette à votre ordinateur via son câble USB et en enlevant la branche batterie. Une fois connectée, pressez le bouton ON/OFF jusqu'à ce que les lunettes vibrent. Ensuite patientez le temps que votre ordinateur reconnaisse la carte Micro SD. Vous aurez alors accès au contenu enregistré par vos lunettes caméra via le Poste de travail ou Ordinateur où vous retrouverez un périphérique nommé « Disque Amovible ». Entrez alors dans ce périphérique et parcourez le dossier (DCIM) pour retrouver vos photos et vidéos capturées par votre caméra.

Pour la lecture de vos vidéos, nous vous conseillons de copier-coller ces dernières sur le bureau de votre ordinateur et d'utiliser le lecteur VLC (disponible gratuitement sur internet). Cette méthode de lecture sera nécessaire pour éviter toutes saccades ou dysfonctionnement lors de la lecture de vos vidéos.

## VII - Régler la date et l'heure de vos photos et vidéos

Pour régler la date et l'heure procédez comme suit :

- Connectez vos lunettes à votre ordinateur. Vous devez créer sur la carte mémoire de ces dernières un fichier texte (Bloc note Windows) nommé : TIME. Ouvrez ce fichier avec le bloc note Windows.

- Inscrivez les valeurs de date et heure souhaitées sous la forme suivante :

ANNEE-MOIS-JOUR(espace)HEURE:MINUTES:SECONDESY/N

Exemple : 19 avril 2015 - 15h30, les valeurs seront comme ceci : 2015-04-19 15:30:00Y/N

- ATTENTION : N'oubliez pas de faire un espace entre le dernier chiffre du jour et le premier chiffre des heures. La lettre Y signifie que l'horodatage est activé sur vos lunettes tandis que la lettre N signifie que vous décidez de désactiver l'horodatage de vos lunettes caméra.

- Ensuite il vous suffit d'enregistrer ce fichier et de le fermer.

- Enfin déconnectez votre paire de lunettes de votre ordinateur, puis allumez-la une fois (Bouton ON/OFF). Une fois la LED fixe, réalisez une vidéo pour vérifier si la procédure s'est déroulée correctement.