



YONIS-SHOP.com

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI

Y-Ice9



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Lunettes espion mini caméra Full HD 1080P 5MP 30fps

Table des matières

I/ Instruction d'utilisation.....	2
1- Mise sous tension.....	2
2- Mode « appareil photo »	2
3- Mode Vidéo.....	2
4- Mise hors tension	2
5- Basse-tension	2
6- Réinitialiser.....	2
7- Chargement.....	3
8- Heure d'enregistrement des fichiers.....	3
II/ Paramètres techniques :	3
III/ Mise en garde	4

I/ Instruction d'utilisation

1- Mise sous tension

En état d'arrêt, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, les voyants rouge et bleu s'allument, la lumière rouge sera éteinte après l'initialisation de l'appareil, la lumière bleue sera toujours allumée ce qui indique que l'appareil passe en mode veille.

Si vous n'activez aucune fonction d'enregistrement dans un délai d'une minute alors l'appareil s'éteint automatiquement. Sans carte mémoire, les lumières clignotent 3 fois puis l'appareil s'éteint automatiquement.

2- Mode « appareil photo »

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour commencer à prendre des photos. La lumière bleue est éteinte puis s'allume et enregistre un fichier au format JPG.

Remarque : veuillez prendre des photos dans un environnement avec un éclairage complet et gardez une distance de 50 cm pour que les photos soient d'une couleur naturelle avec des images claires.

3- Mode Vidéo

En état de veille, appuyez longuement sur le bouton vidéo pendant environ 3 secondes, le bleu de la lumière clignote 3 fois puis s'éteint : la vidéo démarre. Appuyez sur le bouton vidéo, la lumière bleue s'allume, la vidéo s'éteint. La vidéo s'enregistre au format AVI.

Le système enregistre les vidéos une fois toutes les 10 minutes automatiquement, et la vidéo est en continue.

4- Mise hors tension

En état de veille, appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant 3 secondes, la lumière bleue est éteinte, le voyant rouge clignote 3 fois puis s'éteint : l'appareil s'est éteint.

5- Basse-tension

Lorsque le produit détecte la basse tension de la batterie, la lumière clignote 2 fois puis s'éteint. Les fichiers en cours sont automatiquement enregistrés.

6- Réinitialiser

Lorsque le produit cesse de répondre à une utilisation appuyez sur le bouton de réinitialisation. Le produit s'éteint.

7- Chargement

Pour recharger le produit, connectez celui-ci à l'ordinateur depuis un câble USB. Le voyant rouge qui clignote indique que le produit est en chargement. Une fois que c'est le voyant bleu qui est allumé alors cela signifie que le produit est chargé.

8- Heure d'enregistrement des fichiers

Il est possible de modifier une heure d'enregistrement d'un fichier. Dans les fichiers vidéo, vous pouvez visionner le temps d'enregistrement d'une vidéo et régler l'heure et l'affichage de l'heure. Le format d'affichage est le suivant : « Année-Mois-Jour-Heures ».

Les temps de réglage sont les suivants :

Éteignez la caméra > connectez-vous à l'ordinateur > ouvrez le disque amovible (carte micro SD) > cliquez sur le bouton droit de la souris sur un espace vide du répertoire de l'appareil > déplacez le curseur sur l'option « New » (= « Nouveau ») > sélectionnez « Text Document » > nommé « ime » au document texte (attention le nom de l'extension est .txt).

Ouvrez le document texte « heure », vous entrez dans les paramètres « heure » de l'appareil, le format est celui-ci : « Année-Mois-Jour Heures.Minutes.Secondes Y », par exemple comme suit :

Avec l'heure : 01-03-2015 23 :59 :59 O

Sans affichage de l'heure : 01-03-2015 23 :59 :59 N

II/ Paramètres techniques :

Éléments	Formats
Format vidéo	AVI
Codage vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	1920 x 1080 pixels ou 1280 x 720 pixels VGA
Fréquence des images vidéo	30 fps
Logiciel de lecture des médias	Logiciel attaché dans le système d'exploitation ou logiciel de lecture vidéo grand public
Format d'image	JPG
Pixel d'image	12MP
Ratio d'image	4:3
Compatibilité	Windows/2000/XP/2003/Vista; Mac OS 10.4; Linux
Voltage de chargement	DC-5V
Temps de chargement	Aux alentours des 1,5 heures
Interface	Mini USB à 5 broches
Stockage	Micro SD 32 Go maximum (non fournie)
Batterie	Lithium Polymère

III/ Mise en garde

- Veuillez respecter attentivement les réglementations et les lois applicables de votre pays. Le produit est interdit à des fins illégales et l'utilisateur est pleinement responsables de ses utilisations.
- L'autonomie en fonctionnement devient plus courte avec l'augmentation des utilisations. Veuillez bien charger la batterie avant de l'utiliser.
- Pour la sécurité des fichiers veuillez les sauvegarder régulièrement sur l'ordinateur ou autres périphériques de stockage.
- La qualité vidéo n'est pas d'ordre professionnel.
- La température de fonctionnement se situe entre 0-40°C
- L'humidité de travail : 20% à 80%, veuillez éviter des environnements de travail humides, le produit n'est pas étanche.
- Veuillez photographier dans un environnement avec suffisamment d'éclairage, ne faites pas de photos face au soleil.
- Veuillez ne pas disposer le produit dans des endroits poussiéreux. Pensez à nettoyer l'objectif de la caméra afin que la qualité vidéo ne soit pas affectée. Utilisez un chiffon propre délicat pour éviter les rayures.
- Évitez les impacts pour ne pas détériorer l'appareil.