

Enregistreur Vocal Portable MP3 - Guide d'Utilisation

Consignes Importantes

- Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'appareil.
- Cette machine doit être chargée avec **5V voltage, 1A or less current**. Si une charge rapide (**9V fast charging**) est utilisée, cela pourrait causer un dommage à la machine.
- Si vous devez lire les données, veuillez utiliser les **câbles de données originaux**. (D'autres lignes de données peuvent ne pas être correctement connectées)

Introduction du Produit

Position de l'Interrupteur de la Machine

Fonction	Modèle 1	Modèle 2
ON (Lecture/Enregistrement)	\$\rightarrow\$ ON	ON \$\leftarrow\$
OFF (Éteint)	\$\rightarrow\$ OFF	OFF \$\leftarrow\$

Adaptateur-Écouteurs

Action	Description
Longue pression sur le bouton "+"	Volume AUGMENTE
Longue pression sur le bouton "-"	Volume DIMINUE
Pression légère sur le bouton "+"	Piste suivante
Pression légère sur le bouton "-"	Piste précédente
Pression légère sur la touche Pause/Play (située au milieu)	Commuter/Pause/Lecture

- **ATTENTION** : Ne branchez pas l'adaptateur-écouteurs, activez l'enregistrement et éteignez-le.
- **ATTENTION** : Branchez l'adaptateur-écouteurs, activez l'enregistrement ou activez la lecture de musique.

Description de l'Opération des Touches

- **Pression légère**: Pression brève sur la touche.

- **Longue pression:** Maintenir la pression sur la touche pendant **3 secondes**.
-

Enregistrement

Démarrage de l'Enregistrement

1. Ne branchez pas l'adaptateur-écouteurs.
2. Poussez l'interrupteur sur la position "**ON**".
3. Le voyant rouge clignote quelques fois, puis s'éteint.
4. L'enregistrement démarre.

Arrêt de l'Enregistrement

- Poussez l'interrupteur sur la position "**OFF**".
- L'appareil sauvegarde l'enregistrement automatiquement et s'éteint.

Note : Pendant le processus d'enregistrement, ne connectez pas l'appareil à l'ordinateur, sinon le fichier d'enregistrement sera perdu par erreur.

Lecture

Démarrage de la Lecture

1. Branchez l'adaptateur-écouteurs.
2. Poussez l'interrupteur sur la position "**ON**".
3. Entrez dans le mode de lecture de musique/enregistrement.

Contrôles de Lecture

- **Musique/enregistrement en cours :** Appuyez légèrement sur la touche **Lecture/Pause** (milieu) pour basculer entre la musique et l'enregistrement.
 - **Réglage du volume :** Pendant la lecture, appuyez **longuement** sur la touche "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer le volume.
 - **Suivi de piste :** Pendant la lecture, appuyez **légèrement** sur la touche "+" ou "-" pour basculer entre la chanson/piste précédente et suivante.
-

Synchronisation de l'Heure

1. Changez l'heure de l'enregistreur, connectez la machine à l'ordinateur, entrez dans le disque, et vous verrez un dossier nommé "**SET TIME.exe**".
2. Copiez ce dossier sur le bureau, ouvrez le dossier, double-cliquez sur "**SET TIME.exe**" comme indiqué sur la figure.
3. Confirmez l'heure correcte, cliquez sur l'heure de l'ordinateur, puis cliquez sur "**SET TIME**".

4. Cela signifie que la synchronisation de l'heure est réussie. Le fichier d'enregistrement sera nommé avec l'heure correcte.

★ Important : Si vous devez formater la machine, veuillez également sauvegarder ce dossier. Cela permet d'éviter les pertes.

\$\$[Image\ of\ the\ SET\ TIME.exe\ window\ for\ time\ synchronization]\$\$

Fonctionnalités Étendues

1/ Pause

- Pendant la lecture, appuyez **longuement** sur la touche "**H**" pour entrer dans l'état de pause (la lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement).
- Appuyez **légèrement** sur la touche "**H**" pour quitter la pause.

2/ Suppression de Fichier

- Pendant la pause, appuyez **longuement** sur la touche "**H**".
- Relâchez la touche "**H**" pour entrer dans l'état de suppression.
- Le voyant **violet** clignote légèrement pour vous rappeler d'entrer dans l'état de suppression (lumière rouge/bleue clignote).

Suppression du Fichier en Cours de Lecture (Lumière Bleue clignote)

1. Appuyez **légèrement** sur la touche "**H**" pour supprimer le fichier en cours de lecture.

Suppression de Tous les Fichiers (Lumières Rouges clignotent)

1. Appuyez **longuement** sur la touche "**H**" pour supprimer tous les fichiers.

Quitter l'État de Suppression

1. Appuyez **légèrement** sur la touche "**H**" pour quitter le mode de suppression.

★★★ **Note** : L'état de lecture de la musique signifie la suppression de **toute la musique**, et l'état de lecture de l'enregistrement signifie la suppression de **tous les enregistrements**.

3/ Enregistrement Activé par la Voix

1. **Pour activer** : Pendant la pause, appuyez **longuement** sur la touche "**H**" pendant **5 secondes**. Les voyants lumineux bleu clignotent plusieurs fois rapidement.
2. **Pour désactiver** : Pendant la pause, appuyez **longuement** sur la touche "**H**" pendant **5 secondes**. Les voyants lumineux rouge clignotent plusieurs fois (plusieurs fois).

L'enregistrement à commande vocale ne peut être activé qu'en état de pause, **après avoir branché les écouteurs**, tourné l'interrupteur sur la position "**ON**", et être entré dans l'état de lecture de la musique/enregistrement. (Le voyant bleu clignotant est un enregistrement à commande vocale, la lumière rouge clignotante est un enregistrement à commande vocale à faible mémoire, la lumière rouge constante est un enregistrement normal).

4/ Enregistrement Longue Durée / Avance Rapide et Retour Rapide

- **Activer l'enregistrement longue durée** : Pendant la pause, appuyez **longuement** sur la touche "**H**" pendant **5 secondes**. Les voyants lumineux bleu clignotent plusieurs fois.
- **Désactiver l'enregistrement longue durée** : Pendant la pause, appuyez **longuement** sur la touche "**H**" pendant **5 secondes**. Les voyants lumineux rouge clignotent plusieurs fois.
- **Avance rapide et retour rapide** : (nécessite de redémarrer la machine)
 1. Branchez la télécommande en ligne des écouteurs, appuyez et maintenez le bouton "+" ou "-", puis tournez l'interrupteur sur la position "**ON**" jusqu'à ce que la lecture démarre.
 2. Relâchez le bouton ; pour faire une avance rapide, appuyez et maintenez la touche "+" ; pour faire un retour rapide, appuyez et maintenez la touche "-".
 3. Lâchez les touches pour revenir à l'état de lecture normal. Il n'y a pas de réglage de volume dans cet état.

Fonctionnalités

Type de Produit	Voix Recorder	Capacité	Peut sauvegarder 48 heures
Enregistrement	Power on recording, power off saving	4GB	8GB
Batterie	Lithium polymer respectueux de l'environnement	16GB	Peut sauvegarder 192 heures
Débit binaire d'enregistrement	192KBPS	32GB	Peut sauvegarder 384 heures
Format d'enregistrement	WAV	Taux d'échantillonnage	48KHz
Format de lecture	MP3/WMA/WAV		

Précautions

1. Lors de la charge ou de la connexion à un ordinateur, tournez l'interrupteur sur la position **"OFF"**. Lorsque vous débranchez, attendez que la lumière s'éteigne avant de le faire.
2. Lors de l'enregistrement, quel que soit l'état d'alimentation de l'enregistreur, vous devez tourner l'interrupteur sur la position **"OFF"** pour sauvegarder le fichier d'enregistrement, sinon le fichier d'enregistrement sera perdu.
3. Veuillez utiliser un adaptateur secteur d'un courant de **1A ou moins** pour le chargement, sinon cela pourrait endommager l'appareil ou créer un danger (ce produit n'a pas d'adaptateur secteur standard).
4. Il est recommandé d'utiliser le **câble de données USB original** pour connecter l'appareil à l'ordinateur pour le chargement.
5. Lors de l'état de charge, le voyant rouge clignote légèrement ; une fois la charge terminée, l'enregistreur est à voyant bleu fixe.

Q&A (Questions et Réponses)

1. Impossible de lire

- Veuillez sauvegarder les fichiers importants et les formater d'abord. Si cela peut être utilisé normalement après le formatage, veuillez nettoyer l'ordinateur à temps. C'est un ordinateur avec protection antivirus de l'enregistreur, causant des dommages à l'enregistreur. Il peut être long pour la machine d'être réparée.
- Le voyant lumineux n'est pas rouge ni toujours allumé dans un état anormal : veuillez sauvegarder les fichiers importants d'abord, et restaurer les réglages d'usine. Après vous être connecté à l'ordinateur, cliquez sur **Poste de travail**, trouvez le lecteur de disque amovible et faites un clic droit, cliquez sur **Format**, puis sélectionnez **Format Rapide**. Dans ce cas, les réglages d'usine sont restaurés et la plupart des défauts peuvent être éliminés.
- Aucune réponse après la connexion de l'ordinateur via le câble de données : Reconnectez la prise (vérifiez si la prise est insérée en place) et voyez si le disque amovible peut être trouvé. Si l'ordinateur ne le trouve toujours pas, essayez de vous connecter à un autre ordinateur. Certains ordinateurs ne reconnaissent pas à cause du manque de pilotes. Si vous ne pouvez toujours pas reconnaître après le clignotement des lumières (toujours rouge ou bleu), vous pouvez contacter le personnel après-vente pour une mise à jour du micrologiciel.
- Tournez les écouteurs mais n'entrez pas dans l'état de lecture : Insérez les écouteurs, tournez l'interrupteur sur la position **ON**, l'appareil entre dans la lecture de la musique/enregistrement, tournez l'interrupteur sur la position **OFF**, lorsque vous voyez le voyant rouge clignoter légèrement, tournez l'interrupteur sur la position **ON** à nouveau, et il entre dans l'état de lecture.

★★★ **Note** : Cette machine est livrée avec un système de puce intelligent, veuillez sauvegarder le fichier d'enregistrement avant de vous connecter à l'ordinateur. Parce que l'effet d'enregistrement et la qualité sonore de ce produit sont relativement élevés et que les

paramètres sont relativement faibles, le fichier d'enregistrement est relativement volumineux, veuillez l'extraire à temps. L'entreprise n'est pas responsable de la perte de données.