

Guide de l'utilisateur Micro Espion Dictaphone Yonis Y-17667

Enregistreur vocal compact portable / Lecteur MP3

Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation

- **Charge** : Cet appareil doit être chargé avec une tension de **5V**. Si une charge rapide de 9V est utilisée, cela peut brûler l'appareil.
 - **Données** : Si vous souhaitez lire les données, veuillez utiliser le **câble de données d'origine**. D'autres câbles pourraient ne pas se connecter correctement.
-

Introduction au produit

- **Position de l'interrupteur** :
 - **Modèle 1** : Glissez vers la gauche pour "ON" (Marche), vers la droite pour "OFF" (Arrêt).
 - **Modèle 2** : Bouton poussoir Haut/Bas.
- **Adaptateur-Écouteurs** :
 - **+** : Appui long pour VOL+ / Appui court pour la piste suivante.
 - **⏮** : Touche Lecture / Pause / Commutation.
 - **-** : Appui long pour VOL- / Appui court pour la piste précédente.

Note importante :

- **Pour enregistrer** : Ne branchez PAS les écouteurs, allumez l'appareil (ON).
 - **Pour lire** : Branchez les écouteurs, allumez l'appareil (ON).
-

Fonction d'enregistrement

1. **Démarrer l'enregistrement** : Ne branchez pas les écouteurs. Mettez l'interrupteur sur "ON". Le voyant rouge clignote quelques fois puis s'éteint : l'enregistrement commence.
 2. **Sauvegarder l'enregistrement** : Mettez l'interrupteur sur "OFF". L'enregistrement est sauvegardé automatiquement et l'appareil s'éteint.
 - **Note** : Ne connectez pas l'appareil à l'ordinateur pendant l'enregistrement, sinon le fichier sera perdu.
-

Fonction de lecture

1. **Lecture** : Branchez les écouteurs et mettez l'interrupteur sur "ON".
2. **Changer de mode** : Appuyez brièvement sur **⏮** pour basculer entre la lecture de musique et celle des enregistrements.
3. **Réglage du volume** : En mode lecture, faites un appui long sur **+** ou **-**.

4. **Changer de piste :** En mode lecture, appuyez brièvement sur + ou -.
-

Fonctions étendues (Mode Pause)

Pour entrer en mode pause, pendant la lecture, faites un appui long sur ► (les voyants rouge et bleu clignotent alternativement).

1. **Supprimer un fichier :**
 - En mode pause, faites un appui long sur -. Relâchez quand le voyant violet clignote.
 - Appuyez brièvement sur ► pour supprimer le fichier actuel (bleu clignote).
 - Appuyez longuement sur ► pour supprimer TOUS les fichiers (rouge clignote).
 - Appuyez brièvement sur + pour quitter le mode suppression.
 2. **Enregistrement activé par la voix (VOR) :**
 - En mode pause, appuyez longuement sur ► pendant 3 secondes. Le voyant bleu clignote rapidement : activé.
 - Pour désactiver : appui long sur ► pendant 3 secondes, le voyant rouge clignote : désactivé.
 3. **Enregistrement longue durée (basse consommation) :**
 - En mode pause, appui long sur + (3s). Voyant bleu clignote : activé.
 - Pour désactiver : appui long sur + (3s). Voyant rouge clignote : désactivé.
 4. **Avance/Retour rapide :**
 - Branchez les écouteurs avec contrôle en ligne. Maintenez + enfoncé et allumez l'appareil (ON). Relâchez quand la lecture commence. Utilisez + ou - en restant appuyé pour avancer ou reculer.
-

Synchronisation de l'heure

1. Connectez l'appareil à l'ordinateur.
 2. Ouvrez le dossier "SET TIME".
 3. Double-cliquez sur le programme SET TIME.exe.
 4. Cliquez sur "SetTime" dans la fenêtre qui s'ouvre pour synchroniser l'heure de l'appareil avec celle du PC.
-

Précautions et Dépannage

- **Charge :** Utilisez un adaptateur de **1A ou moins**. Pendant la charge, le voyant est rouge. Une fois chargé, il devient bleu.
- **Connexion PC :** Mettez l'interrupteur sur **OFF** avant de brancher au PC.
- **Problème d'enregistrement :** Si l'appareil ne répond plus, sauvegardez vos fichiers et formatez-le sur l'ordinateur (formatage rapide).
- **Réinitialisation intelligente :** Cet appareil possède un système de réinitialisation automatique. Pensez à extraire vos fichiers régulièrement, car la société n'est pas

responsable des pertes de données.

Paramètres

- **Format d'enregistrement** : WAV (192 KBPS).
- **Format de lecture** : MP3 / WMA / WAV.
- **Capacité** : 4Go (48h), 8Go (96h), 16Go (192h), 32Go (384h), etc.