



# YONIS-SHOP.COM

Le meilleur du net

## MODE D'EMPLOI MICRO MINI CAMÉRA ESPION FULL HD 1080P VISION NOCTURNE MICRO SD

RÉF. : Y-mcfhd1080p



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)  
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**

**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur [www.yonis-shop.com](http://www.yonis-shop.com)
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
  - Par mail à [contact@yonis-shop.com](mailto:contact@yonis-shop.com)
  - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

## MODE D'EMPLOI MICRO MINI CAMÉRA ESPION FULL HD 1080P VISION NOCTURNE MICRO SD

### SOMMAIRE :

Préface, assurance qualité et code pénal.....	3
Introduction sur la caméra.....	4
Instructions d'utilisation de la caméra.....	5
Réinitialisation de la caméra (RESET).....	6

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**   
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**





## 1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

## 2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

## 3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**   
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**





## Introduction sur la caméra



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
 Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)  
 Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





## INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CAMÉRA

### I - INFORMATION SUR LE PRODUIT

Cette micro caméra filme en haute résolution (30 images par seconde), grâce à un capteur vidéo de 12 millions de pixels. Elle enregistre vos vidéos sur carte mémoire micro SD (fournie selon modèle). La résolution des vidéos s'élève à 1920 x 1080 pixels (Full HD). Plusieurs fonctions sont disponibles :

- Capture vidéo
- Capture photo
- Enregistrement sonore
- Vision infrarouge

Avant de commencer à utiliser votre caméra, il est important d'insérer une carte Micro SD dans cette dernière. De plus, n'oubliez pas de recharger la batterie durant au minimum 3 heures pour pouvoir profiter pleinement de cette caméra.

### II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### A - Allumer/Éteindre la caméra

Appuyez sur le bouton ON/OFF de la caméra pendant environ 3 secondes. La LED de contrôle s'allume bleue/rouge et reste fixe au rouge par défaut.

Pour éteindre la micro caméra, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 3 secondes. Le LED de contrôle s'éteint, la micro caméra est éteinte.

#### B - Prise de vidéo

Allumez votre caméra comme indiqué au paragraphe précédent. Assurez vous d'avoir inséré une carte micro SD pour enregistrer vos vidéos. Par défaut, lorsque vous allumez votre caméra, elle est en mode vidéo. La LED de contrôle doit rester fixe au rouge. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, la LED clignote. Votre porte-clés est en train de filmer une vidéo. Pour stopper la vidéo, appuyez sur le bouton ON/OFF une fois. Votre vidéos est sauvegardée sur la carte micro SD de la caméra.

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**   
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**





## C - Prise de photos

Allumez la caméra comme indiqué précédemment. Appuyez une fois sur le bouton Mode. La LED de contrôle doit être bleue fixe. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, la LED de contrôle doit clignoter une fois pour vous indiquer qu'une photo vient d'être capturée. Elle est sauvegardée sur la carte micro SD au format JPEG (.jpg) et avec une résolution de 4032 x 3024 pixels.

## D - Enregistrement sonore

Allumez la caméra comme indiqué précédemment. Appuyez deux fois sur le bouton mode. La LED de contrôle doit être allumée rouge et bleue simultanément. Une fois dans ce mode, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. Un enregistrement sonore est en cours. Pour arrêter l'enregistrement appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. Votre enregistrement est sauvegarder sur la carte micro SD au format Wave (.wav).

## E - Vision nocturne

Cette micro caméra est également équipée de la vision infrarouge. Dans le mode vidéos ou photo, pour déclencher cette vision IR il suffit de rester appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que la LED de contrôle soit rouge ou bleue (photo ou vidéos) ET Jaune.

## STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Une fois vos enregistrements terminés, éteignez votre caméra et branchez la à votre ordinateur grâce au câble USB fourni. Patientez quelques secondes pour que votre ordinateur reconnaisse la caméra. Une fois reconnu, ouvrez votre poste de travail. Le porte-clés apparaîtra comme un disque amovible. Il vous suffit de vous rendre dans le dossier DCIM pour récupérer vos photos, vidéos et enregistrements sonores.

Pour la lecture de vos vidéos sur votre ordinateur, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC. Celui est disponible en téléchargement gratuit sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture de fichiers AVI.

## RÉINITIALISATION DE LA CAMÉRA (RESET)

Si votre caméra rencontre un problème technique lors d'enregistrement de vidéos ou de prise de photo, il sera nécessaire d'effectuée une réinitialisation de celle-ci («RESET»). Pour ce faire, allumez votre caméra. Ensuite appuyez simultanément sur les boutons «MODE» et «ON/OFF» durant environ 3 secondes. La LED de contrôle doit s'éteindre. Enfin, rallumez votre caméra, le RESET s'est effectué correctement et votre caméra est revenu à ses paramètres de sortie d'usine.

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**  
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**





## RÉGLER L'HEURE SUR LES VIDÉOS (HORODATAGE) :

Pour régler l'heure et la date de vos photos et vidéos, veuillez suivre la procédure suivante :

Créez un fichier avec le bloc note windows. Nommez ce fichier **TIMERSET** (Avec les majuscules).

Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante, en changeant les valeurs par la date et l'heure que vous désirez :

**20130417114500 Y**

N'oubliez pas de mettre le **Y majuscule** après les chiffres. La date présentée ci-dessus correspond au 17 avril 2013 à 11h45 et 00 secondes.

Connectez votre caméra à votre ordinateur grâce au câble USB fourni.

Copiez-collez ce fichier dans le dossier de votre périphérique, juste à côté du dossier DCIM (Pas dans le dossier, mais à côté!).

Ensuite déconnectez votre caméra, puis allumez la. Prenez une photo et vérifiez ensuite que la procédure aie fonctionné.

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**   
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**

