MODE D'EMPLOI MINI BALANCE DE CUISINE DIGITALE 2 MODES 0.05G À 600G / 0.1G À 1.2KG

RÉF. : Y-bd11-14



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI BALANCE DE CUISINE DIGITALE 2 MODES 0.05G À 600G / 0.1G À 1.2KG

RÉF. : Y-bd11-14

SOMMAIRE

Présentation de votre balance digitale.....4

Instructions d'utilisation.....5

PRÉSENTATION DE VOTRE BALANCE DIGITALE



Piles



Précision

MODE

ON/OFF

Ouverture

Tare

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Insertion de piles dans votre balance

Avant de commencer à utiliser votre balance, il vous faut insérer deux piles LR03 (AAA) dans votre balance. L'emplacement des piles pour celle-ci se trouve sur le dessous. Ouvrez le compartiment à piles et insérez les piles en respectant la polarité indiqué dans le compartiment. Une fois les piles insérées, vous serez prêt à commencer votre utilisation de votre balance. Pour garantir une longévité maximale de vos piles, nous vous conseillons de retirer celles-ci si vous restez un moment sans utiliser votre balance.

II - Allumer / Éteindre votre balance

Pour allumer votre balance, commencez par faire sortir l'écran LCD. Une fois celui-ci sorti, appuyez simplement une fois sur le bouton ON/OFF. L'écran de votre balance s'allume bleu et votre balance sera automatiquement tarée.

Pour éteindre votre balance, appuyez simplement une nouvelle fois, sur le bouton ON/OFF. L'écran s'éteint et votre balance est maintenant éteinte.

III - Tarer manuellement votre balance

Pour tarer manuellement votre balance, il vous suffit d'appuyer sur le bouton «Tare» de votre balance. Celle-ci se tarera automatiquement.

IV - Changer d'unité de mesure

Votre balance dispose de plusieurs unités de mesure de poids. Pour passer d'une unité à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Mode de votre balance. Vous verrez alors une lettre apparaître sur l'écran de votre balance vous indiquant le mode sélectionné. Voici la correspondance des lettres :

G : Grammes
C : Carat
DWT : Denier (Pennyweight) utilisé essentiellement dans les pays anglo-saxons
OZ : Once (Ounce) utilisé essentiellement dans les pays anglo-saxons. Unité de mesure de masse ou de volume.
OZT : once troy, utilisé dans les pays anglo-saxons traditionnellement pour la mesure de masse de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses.
GN : Grain, ancienne unité de mesure encore utilisé aujourd'hui par les apothicaires et parfois les bijoutiers.

IV - Changer la précision de votre balance

Votre balance dispose de deux précisions différentes. Pour switcher de l'une à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton «Précision». Lorsque votre balance affiche sur son écran H - 200 signifie que votre balance est en mode précision maximale (Précision à 0.05 g) et pesée maximale de 600 grammes.

Si votre balance indique l'inscription «H - 500», cela signifie que sa précision sera à 0.1 gramme près et pesée maximale de 1.2 kg.