MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA EMBARQUÉE SPORT ÉTANCHE HD 720P CAISSON WATERPROOF NOIR

REF. : Y-cse9



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI CAMÉRA EMBARQUÉE SPORT ÉTANCHE HD 720P CAISSON WATERPROOF NOIR

REF. : Y-cse9

SOMMAIRE

Présentation de la caméra.....3
Rechargement de la batterie.....4
Insertion carte Mémoire.....4
Allumer éteindre la camera.....4
Régler la langue de votre caméra en Français.....4
ModeVidéo.....5
Mode Photo.....5
Installation de la caméra.....5
Réglages de votre caméra.....6
Revoir vos photos et vidéos sur un ordinateur.....10
Revoir vos photos et vidéos sur votre caméra.....10
Supprimer un fichier (Photo, vidéo).....10

PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA



ON/OFF

Déclencheur

Loquet boitier étanche



Mini USB

Micro SD

Mode photo
/ video /
boite noire auto

Votre caméra vous est livrée dans son caisson étanche. Pour sortir celle-ci de son caisson, regardez sur l'une des tranches. Vous devez trouver un petit loquet (voir photo précédente). Tirez l'attache vers vous sans forcer de manière exagérée!. Ne forcez pas afin de pas endommager l'ouverture et la fermeture du caisson.

RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Pour recharger la batterie de votre appareil, deux choix sont possibles :

Par câble USB :
Branchez le câble USB à votre caméra sur le port Mini USB. Ensuite reliez le câble à un ordinateur. Votre caméra prendra plus de temps pour charger que sur l'allume cigare.

Par allume cigare voiture :
Insérez le chargeur allume cigare dans une prise compatible. Ensuite reliez votre caméra à ce chargeur via le port Micro USB situé sur une des tranches de votre caméra. (Voir photo précédente).

Lors de la première charge de votre caméra, il vous faudra laisser celle-ci charger pendant 5 heures d'affilées sans y toucher ni tenter de l'allumer. Cette première charge est aussi appelée charge de mise en service.

Ensuite, une charge de 3 à 4 heures sera suffisante pour que la batterie de votre caméra soit chargée à 100%.

INSERTION D'UNE CARTE MICRO SD

Avant d'insérer une carte Micro SD, assurez-vous de formater la carte pour ne pas créer de conflit entre la caméra et une carte Micro SD.

Pour insérer une carte Micro SD dans votre appareil, assurez-vous en premier lieu que celui-ci soit éteint. Ensuite insérez la carte Micro SD dans la fente située la tranche inférieur de la caméra.

Pour retirer la carte Micro SD, assurez-vous que l'appareil soit éteint. Ensuite appuyez sur la carte Micro SD pour qu'elle ressorte afin de vous en saisir.

ALLUMER / ÉTEINDRE VOTRE CAMÉRA

Pour allumer votre caméra, appuyez durant quelques secondes sur le bouton ON/OFF. L'écran de votre caméra s'allume, et un message (Welcome) s'affiche. Votre caméra sera en mode vidéo par défaut.

Pour éteindre votre caméra, appuyez quelques secondes sur le bouton ON/OFF. Une animation (Goodbye) apparaît et l'écran de votre caméra s'éteint. Votre caméra est maintenant éteinte.

MODE VIDÉO

Allumez votre caméra. Passez le bouton sur le côté sur la position vidéo (Position du milieu).

Pour déclencher une vidéo, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton déclencheur. La vidéo se déclenche et un petit point rouge apparaît en haut, à droite de l'écran de votre caméra. Ensuite pour stopper la vidéo, appuyez une nouvelle fois sur le bouton déclencheur. La vidéo s'arrête puis est automatiquement sauvegardée sur la Carte Micro SD préalablement insérée dans la caméra.

Vous pouvez choisir la résolution de vos vidéos en appuyant avec votre doigt sur le HD/640 au centre de l'écran. Vous pouvez également zoomer en appuyant sur le + ou le - sur la partie droite de votre écran.

MODE PHOTO

Allumez votre caméra.Passez le bouton sur le côté sur la position photo (Position haute).

Pour déclencher la prise de photo, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton déclencheur. L'écran va «se figer» 1 seconde pour vous indiquer que votre caméra a déclenché une photo.

Toutes vos photos seront sauvegardées sur la Carte Micro SD préalablement insérée dans la caméra.

Vous pourrez choisir la résolution de vos photos comme vous avez switché la qualité vidéo précédemment. Vous pourrez également zoomer à votre guise.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Différentes fixations sont fournies dans le pack de votre caméra. Chaque fixation vous permettra de maintenir votre caméra sur un type de support. Vous trouverez un «poster» reprenant les différentes fixations de votre caméra pour vous expliquer pas à pas comment placer votre caméra.

Pour ce qui est de l'étanchéité de votre caméra, assurez-vous que le boitier étanche soit bien fermé et hermétique. Nous vous conseillons de tester celui-ci une première fois sans la caméra à l'intérieur pour vous assurez que celui-ci soit bien étanche. Pour réaliser ce test, plongez le caisson dans une bassine d'eau par exemple. Si aucune bulle n'apparaît et que l'eau ne rentre pas dans l'habitacle, cela signifiera que le caisson est totalement étanche.

ATTENTION : Nous ne pourrons être tenus responsables d'une éventuelle casse lors de l'utilisation de l'un de ces supports. Veillez à vous assurez que votre caméra soit correctement maintenue avant de commencer à réaliser des films ou de prendre des photos !

UTILISER VOTRE CAMERA EN MODE BOITE NOIRE

Allumez votre caméra.Passez le bouton sur le côté sur la position boite noire (Position basse).

Pour déclencher une vidéo, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton déclencheur. La vidéo se déclenche et un petit point rouge apparaît en haut, à droite de l'écran de votre caméra. Ensuite pour stopper la vidéo, appuyez une nouvelle fois sur le bouton déclencheur. La vidéo s'arrête puis est automatiquement sauvegardée sur la Carte Micro SD préalablement insérée dans la caméra.

Vous pouvez choisir la résolution de vos vidéos en appuyant avec votre doigt sur le HD/640 au centre de l'écran. Vous pouvez également zoomer en appuyant sur le + ou le - sur la partie droite de votre écran.

REVOIR VOS PHOTOS ET VIDÉOS SUR UN ORDINATEUR

Éteignez votre caméra. Connectez votre caméra à votre ordinateur par le biais du câble USB fourni dans le pack. Patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse seul la carte Micro SD. Une fois la Micro SD reconnue, pour lire vos photos et vidéos, nous vous conseillons de copier/coller ces fichiers sur le disque dur de votre ordinateur pour faciliter la lecture et éviter toute saccade.

Nous vous conseillons également d'utiliser le lecteur vidéo VLC. Ce lecteur est disponible gratuitement sur Internet et dispose des codecs nécessaires à la lecture fluide de vos vidéos.

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE DE VOTRE CAMERA

Allumez votre caméra dans un des trois modes disponibles. Ensuite appuyez sur l'icône nommée SET sur la gauche de l'écran. Vous pourrez ainsi régler la date et l'heure de votre caméra. Le format d'affichage de la date par défaut sera JJ/MM/AAAA. Il vous suffit de régler les chiffres avec les flèches et de cliquer sur le chiffre que vous souhaitez modifier. Une fois terminé, appuyez sur le bouton déclencheur pour quitter et enregistrer vos changements.

REVOIR VOS PHOTOS ET VIDÉOS SUR VOTRE CAMÉRA

Pour revoir vos vidéos sur votre caméra, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Lecture situé en bas à droite.

Vous aurez accès à votre bibliothèque d'image. Pour lire une vidéo, appuyez sur le bouton déclencheur. Pour passez à la photo ou vidéo suivante, appuyez sur l'une des flèches (Haut ou Bas).